

Shotgun Chamber Flag - Remove before pew pew

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Chamber Flag - Remove before pew pew
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2012000
- Mfr. No.: EU2012000
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag](#)
- [English: Shotgun Chamber Flag Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun Chamber Flag](#)
- [Suomi: Shotgun Chamber Flag Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag](#)
- [Český: Návod k použití bezpečnostní vlajky do hlavně Shotgun Chamber Flag](#)

Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Shotgun Chamber Flag! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Shotgun Chamber Flag nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kammerflagge auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Kammerflagge einsetzen.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nur in einer sicheren Umgebung, fern von anderen Personen.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nicht, um eine geladene Waffe zu kennzeichnen.
- Achten Sie darauf, dass die Kammerflagge richtig eingesetzt ist, um eine klare Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie die Kammer, um sicherzustellen, dass keine Patronen vorhanden sind.

2. Einsetzen der Kammerflagge:

- Führen Sie die Shotgun Chamber Flag in die Kammer der Waffe ein.
- Achten Sie darauf, dass die Flagge gut sichtbar ist.

3. Entfernen der Kammerflagge:

- Entfernen Sie die Kammerflagge, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Lagern Sie die Kammerflagge an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kammerflagge gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, entsorgen Sie es sicher und verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer Shotgun Chamber Flag wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Shotgun Chamber Flag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Shotgun Chamber Flag. This product is designed to enhance safety by clearly indicating that a shotgun is unloaded. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Use the Shotgun Chamber Flag only in conjunction with unloaded firearms.
- Ensure the chamber flag is visible and securely inserted in the shotgun's chamber.
- Keep the chamber flag away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chamber flag for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Identification of Hazards:** The primary hazard associated with firearms is accidental discharge. The chamber flag is a visual indicator that the firearm is unloaded.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always confirm that the firearm is unloaded before inserting the chamber flag.
 - Never rely solely on the chamber flag as a safety device; always follow standard firearm safety practices.
 - Do not use the chamber flag if it is damaged.
- **Age-Specific Warnings:** This product is not intended for use by children. Ensure that only responsible adults handle firearms and the chamber flag.

Instructions for Installation and Usage

1. Inserting the Chamber Flag:

- Open the action of the shotgun.
- Insert the chamber flag into the chamber until it is fully seated and visible.
- Close the action of the shotgun to secure the chamber flag in place.

2. Removing the Chamber Flag:

- Open the action of the shotgun.
- Gently pull the chamber flag out of the chamber.
- Store the chamber flag in a safe place when not in use.

3. Checking for Proper Use:

- Ensure that the chamber flag is bright neon green and easily visible.
- Regularly check that the chamber flag is in good condition and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the chamber flag in accordance with local regulations.
- If the chamber flag is damaged, do not attempt to repair it; dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please reach out to the designated contact point provided by your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you contribute to a safer environment for yourself and others. Thank you for prioritizing safety with the Shotgun Chamber Flag.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta

Introducción

Gracias por elegir la Bandera de Cámara de Escopeta. Este producto está diseñado para ayudar a identificar de manera clara y efectiva si un arma de fuego está descargada. Al seguir estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Usa la Bandera de Cámara de Escopeta para indicar que el arma está descargada y no debe ser disparada.
- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté visible en todo momento cuando el arma esté en un entorno donde se manipule.
- Mantén la Bandera de Cámara fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - La Bandera de Cámara de Escopeta es un dispositivo de seguridad, pero no sustituye el manejo seguro del arma.
 - No uses la Bandera de Cámara si está dañada o desgastada.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
 - Nunca uses la Bandera de Cámara como un medio para manipular el arma de fuego.
 - Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté correctamente colocada en la recámara del arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Abre la acción del arma de fuego.
- Inserta la Bandera de Cámara de color verde neón brillante en la recámara.
- Cierra la acción del arma, asegurándote de que la Bandera de Cámara esté visible.

2. Uso:

- Utiliza la Bandera de Cámara siempre que el arma de fuego esté en un entorno donde se manipule.
- Retira la Bandera de Cámara solo cuando estés listo para usar el arma y hayas verificado que está descargada.

Instrucciones de Eliminación

- Si la Bandera de Cámara de Escopeta está dañada o ya no es necesaria, elimínala de manera responsable.
- No tires la Bandera de Cámara en el medio ambiente. Colócala en un contenedor de residuos adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, busca el contacto de servicio al cliente de la empresa fabricante en tu región. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre el problema.

Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Utiliza siempre la Bandera de Cámara de Escopeta de manera adecuada para contribuir a un entorno seguro.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag

Introduction

Le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag est un accessoire essentiel pour identifier facilement une arme à feu déchargée. Ce guide vous fournira des informations sur la sécurité de l'utilisation de ce produit, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des conseils pour le disposer correctement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, même si elle est équipée d'un drapeau de chambre.
- Vérifiez régulièrement l'état du drapeau de chambre pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le drapeau de chambre lorsque l'arme à feu est déchargée et stockée.
- Ne retirez jamais le drapeau de chambre avant d'être prêt à utiliser l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser le drapeau de chambre dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la dégradation du matériel.
- Gardez le drapeau de chambre hors de portée des enfants et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Drapeau de Chambre :

- Insérez le drapeau de chambre dans la chambre de l'arme à feu.
- Assurez-vous que le drapeau est bien en place et visible.

2. Utilisation :

- Avant de manipuler l'arme à feu, vérifiez toujours qu'elle est déchargée.
- Ne retirez le drapeau de chambre que lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Après l'utilisation, réinsérez le drapeau de chambre pour indiquer que l'arme est déchargée.

Instructions de Disposition

- Si le drapeau de chambre est endommagé ou usé, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le drapeau de chambre dans le feu ou l'eau.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié.

Ce guide respecte les règlements de sécurité des produits de l'UE (GPSR) et vise à garantir une utilisation sûre et efficace du Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag. N'hésitez pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes et à vérifier les mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag

Introduzione

Il Shotgun Chamber Flag è un dispositivo di sicurezza progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza durante l'uso di armi da fuoco, aiutando a prevenire incidenti. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di utilizzare il Shotgun Chamber Flag.
- Utilizzare il bandierina di sicurezza solo per il suo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Shotgun Chamber Flag se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Assicurarsi che il colore neon verde del flag sia visibile e non coperto da altri oggetti.
- Non rimuovere il chamber flag finché non si è pronti a utilizzare l'arma in modo sicuro e responsabile.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il chamber flag inserito; rimuoverlo prima di riporre l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chamber Flag:

- Aprire l'azione dell'arma da fuoco.
- Inserire il Shotgun Chamber Flag nella camera dell'arma fino a quando non è completamente inserito.
- Verificare che il flag sia ben visibile dall'esterno dell'arma.

2. Uso del Chamber Flag:

- Utilizzare il chamber flag ogni volta che l'arma è trasportata o conservata.
- Prima di maneggiare l'arma, rimuovere il chamber flag e controllare nuovamente che l'arma sia scarica.
- Non utilizzare il chamber flag in situazioni in cui non è possibile garantire la sicurezza dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Shotgun Chamber Flag secondo le norme locali per i rifiuti di plastica.
- Non gettare il chamber flag in fuochi o in ambienti non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il Shotgun Chamber Flag. È consigliabile conservare la ricevuta d'acquisto per eventuali richieste di assistenza o garanzia.

Conclusione

Il rispetto delle linee guida di sicurezza e delle istruzioni fornite è fondamentale per garantire un uso sicuro del Shotgun Chamber Flag. La sicurezza deve sempre essere la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun Chamber Flag

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Flagi Komorowej Shotgun Chamber Flag. Nasze jasne, neonowe flagi komorowe są zaprojektowane, aby ułatwić identyfikację rozładowanej broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj flagi komorowej zawsze, gdy broń jest rozładowana, aby zasygnalizować innym, że broń nie jest gotowa do strzału.
- Regularnie sprawdzaj flagi pod kątem uszkodzeń. Jeśli flaga jest uszkodzona, należy ją natychmiast wymienić.
- Przechowuj flagę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Flagi komorowe są przeznaczone wyłącznie do użytku z bronią palną. Nie używaj ich do innych celów.
- Upewnij się, że flaga jest prawidłowo umieszczona w komorze broni przed jej użyciem.
- Nie stosuj flagi w sytuacjach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych warunków, takich jak strzelanie w niebezpiecznych lokalizacjach.
- Flagi nie powinny być używane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Otwórz komorę broni.
- Włóż flagę komorową do komory w taki sposób, aby była dobrze widoczna.
- Zamknij komorę broni, upewniając się, że flaga jest widoczna z zewnątrz.

2. Użytkowanie:

- Zawsze sprawdzaj, czy flaga jest na miejscu przed użyciem broni.
- Po zakończeniu strzelania, usuń flagę z komory, aby przygotować broń do przechowywania lub transportu.
- Nie zapominaj, aby zawsze usunąć flagę przed ponownym załadowaniem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Flagi komorowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli flaga jest uszkodzona, nie wyrzucaj jej do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką dane dotyczące produktu, aby uzyskać szybkie wsparcie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Shotgun Chamber Flag Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Shotgun Chamber Flag on suunniteltu helpottamaan tyhjen aseiden tunnistamista. Kirkkaan neonvihreä väri tekee siitä erinomaisen työkalun turvallisuuden varmistamiseksi ampumaradoilla ja muissa ympäristöissä, joissa aseita käsitellään. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on aina näkyvässä, kun ase on tyhjennetty.
- Älä koskaan käytä asetta, jossa on patruunankameralippu paikallaan, ampumiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä patruunankameralippua vain aseissa, jotka on tyhjennetty ja joissa ei ole patruunoita.
- Varmista, että lippu on kunnolla asennettu patruunapesään ennen aseeseen käsittelyä.
- Älä poista lippua, ennen kuin olet valmis käyttämään asetta.
- Tarkista, että lippu on näkyvässä, ennen kuin luovutat aseensa toiselle henkilölle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Ota patruunankameralippu käteen.
- Työnnä lippu varovasti patruunapesään, kunnes se on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Kun ase on tyhjennetty ja lippu on paikallaan, voit käsitellä asetta turvallisesti.
- Älä poista lippua, ennen kuin olet valmis ampumaan tai siirtämään aseeseen.

3. Poistaminen:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Vedä lippu varovasti pois patruunapesästä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Kaikki kysymykset tai turvallisuuteen liittyvät tiedustelut voidaan esittää EU-pohjaiselle yhteyspisteelle. Tarkista paikalliset säädökset ja käytännöt turvallisuusilmoitusten ja tuotetietojen varalta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia aseiden käsittelyssä. Noudata näitä ohjeita ja käytä Shotgun Chamber Flagia vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag

Introduktion

Tack för att du valt Shotgun Chamber Flag. Denna produkt är utformad för att säkerställa säkerheten vid hantering av skjutvapen genom att tydligt indikera att vapnet är avlastat. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Shotgun Chamber Flag i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avlastat innan du installerar flaggan.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att flaggan är i gott skick innan användning.
- Använd endast flaggan med kompatibla skjutvapen.
- Montera flaggan på vapnet enligt instruktionerna för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda flaggan om den är skadad eller sliten.
- Ta bort flaggan om du planerar att använda vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat.
- Inspektera flaggan för skador eller defekter.

2. Installation:

- Öppna vapnet och placera Shotgun Chamber Flag i kammern.
- Stäng vapnet försiktigt för att säkerställa att flaggan sitter på plats.

3. Användning:

- Använd flaggan för att indikera att vapnet är avlastat när det inte används.
- Ta bort flaggan innan du avfyrar vapnet.

4. Kontroll:

- Kontrollera regelbundet att flaggan är i gott skick och korrekt installerad.

Avfallshantering

- Kasta Shotgun Chamber Flag i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om flaggan är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av barn eller obehöriga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om Shotgun Chamber Flag, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du bidrar till en säker miljö vid användning av skjutvapen.

Návod k použití bezpečnostní vlajky do hlavně Shotgun Chamber Flag

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení bezpečnostní vlajky do hlavně Shotgun Chamber Flag. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečnost při manipulaci se střelnými zbraněmi tím, že jasně označuje, že zbraň je vybitá. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte bezpečnostní vlajku vždy, když je zbraň neaktivní nebo vybitá.
- Nikdy nezapomínejte odstranit vlajku před použitím zbraně.
- Udržujte bezpečnostní vlajku mimo dosah dětí a zvířat.
- Pravidelně kontrolujte vlajku na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození vlajky ji okamžitě vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla vlajka správně umístěna v hlavní zbraně.
- Vlajku používejte pouze na zbraních, které jsou určeny pro střelbu.
- Nikdy nepoužívejte vlajku v aktivních situacích, jako jsou závody nebo tréninky.
- Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti zbraně, vždy se poraďte s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Ujistěte se, že je zbraň neaktivní a vybitá.
2. Otevřete komoru zbraně a zkontrolujte, zda je prázdná.
3. Vložte bezpečnostní vlajku do hlavně zbraně.
4. Ujistěte se, že vlajka je viditelná zvenčí a jasně označuje, že zbraň je neaktivní.
5. Před použitím zbraně vždy vlajku odstraňte a zkontrolujte, zda je zbraň připravena k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je vlajka poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte vlajku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo další informace o produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a správné používání bezpečnostní vlajky do hlavně Shotgun Chamber Flag. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při manipulaci se střelnými zbraněmi.