

# Schutzhülle aus Silikon für Xero® C1 Pro-Chronograph

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Geschwindigkeitsmessgeräte / Chrono](#)

Diese maßgeschneiderte, abnehmbare Silikonhülle schützt das Display des [Xero C1 Pro-Chronographen](#) beim Transport.



## Eigenschaften

- Name: [Schutzhülle aus Silikon für Xero® C1 Pro-Chronograph](#)
- Hersteller: [GARMIN INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2012382
- Herst.-Nr.: 010-13149-10
- Versandgewicht: 75g
- Versandhöhe: 110mm
- Versandbreite: 50mm
- Versandlänge: 110mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Schutzhülle aus Silikon für Xero® C1 ProChronograph
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Schutzhülle aus Silikon für Xero® C1 ProChronograph

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Schutzhülle aus Silikon für den Xero C1 ProChronographen. Diese Hülle wurde speziell entwickelt, um das Display Ihres Chronographen beim Transport zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Schutzhülle vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um die Hülle nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie die Hülle nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Setzen Sie die Hülle nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der Schutzhülle:

- Nehmen Sie den Xero C1 ProChronographen aus der Verpackung.
- Positionieren Sie die Schutzhülle über dem Display des Chronographen.
- Drücken Sie die Hülle vorsichtig an, bis sie sicher sitzt.

### 2. Nutzung des Chronographen mit der Schutzhülle:

- Stellen Sie sicher, dass die Hülle fest sitzt, bevor Sie den Chronographen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Hülle ordnungsgemäß sitzt und keine Risse aufweist.

### 3. Entfernen der Schutzhülle:

- Heben Sie vorsichtig eine Ecke der Hülle an.
- Ziehen Sie die Hülle langsam vom Chronographen ab, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schutzhülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass die Hülle nicht in die Umwelt gelangt.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von GARMIN INTERNATIONAL.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer hat für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, die optimale Nutzung Ihres Xero C1 ProChronographen zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)