

## DeadShot - Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

The Deadshot Series was developed for hunters who demand reliable shooting support at an excellent value. Whether you're in a ground blind, on the edge of a field, or deep in the backcountry, the Deadshot® delivers the trusted premium features hunters expect from BOG®. Constructed from lightweight aluminum, it features a foam grip for warm, steady handling, external twist locks for quick and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke to ensure rock-solid stability. The bipod provides two points of contact for enhanced balance, making it ideal for accurate shots on uneven terrain. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU2016824
- Mfr. No.: 1237287
- Colour: Black
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700005330

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- [English: DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bipied DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland](#)
- [Suomi: DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)

# Sicherheitshinweise für den DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland. Dieses Produkt wurde für Jäger entwickelt, die zuverlässige Schießunterstützung zu einem ausgezeichneten PreisLeistungsverhältnis suchen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur in Kombination mit kompatiblen Schusswaffen.
- Achte darauf, dass der Einsatz des Produkts den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Bipod nur auf stabilen und ebenen Flächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die externen Drehverschlüsse fest angezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Halte die Hände und andere Körperteile von der Schusslinie fern, wenn das Produkt in Verwendung ist.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Bipods:

- Entfalte die Beine des Bipods und stelle sicher, dass sie vollständig ausgefahren sind.
- Drehe die externen Drehverschlüsse fest, um die Beine in der gewünschten Position zu sichern.
- Stelle den Bipod auf eine stabile Oberfläche, um ein Umkippen zu verhindern.

### 2. Nutzung des Bipods:

- Positioniere deine Waffe sicher auf dem gummierten Schießstutzen.
- Stelle sicher, dass der Bipod zwei Kontaktpunkte mit dem Boden hat, um die Balance zu verbessern.
- Justiere die Höhe des Bipods bei Bedarf, um eine bequeme Schussposition zu erreichen.
- Nach dem Schießen, klappe die Beine des Bipods zusammen und sichere sie mit den Drehverschlüssen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen im Zusammenhang mit diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung deines DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland zu gewährleisten.

# DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland. This product is designed for hunters who require reliable shooting support in various environments. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Always ensure the bipod is securely set up before use.
- Inspect the bipod for any signs of damage or wear before each use.
- Use the bipod only for its intended purpose: providing stable support for firearms.
- Keep the bipod out of reach of children when not in use.
- Do not modify or alter the bipod in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use.

## Specific Safety Precautions for Use

- When using the bipod, ensure it is placed on stable ground.
- Adjust the bipod legs to the appropriate height for your shooting position.
- Always check that the bipod is locked in place before shooting.
- Use the foam grip for better handling and to avoid slippage.
- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect stability.
- Be cautious when transporting the bipod to prevent damage.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Unpacking the Bipod

- Remove the bipod from its packaging and ensure all components are present.
- Inspect the bipod for any visible damage.

### 2. Setting Up the Bipod

- Extend the bipod legs to the desired height.
- Ensure that the external twist locks are securely fastened.
- Place the bipod on a stable surface, ensuring it is level.

### 3. Attaching Your Firearm

- Securely attach your firearm to the rubberized shooting yoke.
- Ensure that the firearm is properly balanced for optimal stability.

### 4. Adjusting the Bipod

- Adjust the legs as necessary for uneven terrain.
- Test the bipod stability before taking a shot.

### 5. Using the Bipod

- Use the foam grip for steady handling.

- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste if it contains any hazardous materials.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland, please refer to the appropriate contact point provided with your product documentation or on the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland. Thank you for your attention to safety!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland

## Introducción

El Bipode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland ha sido diseñado para proporcionar un soporte de disparo confiable a los cazadores. Este manual contiene pautas de seguridad importantes que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no sepa cómo usarlo.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para verificar que no haya daños o desgaste.
- No uses el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- Si el bipode se daña, no lo uses y comunícate con un profesional para su reparación.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el bipode solo en terrenos estables y planos para evitar caídas o accidentes.
- Asegúrate de que el bipode esté completamente desplegado y bloqueado antes de apoyarlo en cualquier superficie.
- No excedas el peso máximo recomendado para el bipode, ya que esto podría causar fallos estructurales.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el ajuste.
- No uses el bipode como soporte para escalar o como un objeto de soporte para el cuerpo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Sacar el bipode de su embalaje y verificar que todas las piezas estén presentes.
- Despliega las patas del bipode hasta que hagan clic en su lugar.
- Ajusta la altura del bipode utilizando los giros externos hasta que esté a la altura deseada.
- Asegúrate de que las patas estén firmemente en su lugar antes de usar.

### 2. Uso:

- Coloca el bipode en una superficie estable y plana.
- Ajusta el yugo de disparo para que se adapte a tu arma y asegúrate de que esté bien sujeto.
- Verifica que el bipode esté nivelado antes de realizar cualquier disparo.
- Al terminar, pliega el bipode y guárdalo en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el bipode, sigue las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos.
- Si el bipode está dañado, asegúrate de que no represente un peligro para otros al desecharlo.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso seguro del Bipode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland, consulta con el fabricante o busca en el sitio web oficial para obtener detalles de contacto.

Recuerda, tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tus actividades al aire libre con confianza.

# Guide de sécurité pour le bipied DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le bipied DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland. Ce produit a été conçu pour t'offrir un soutien de tir fiable lors de tes aventures de chasse. Il est important de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton bipied.

## Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le bipied est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire comme support de tir pour les activités de chasse.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le bipied sans surveillance, surtout dans des environnements où des enfants ou des animaux pourraient y accéder.
- Informe-toi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque tu installes le bipied, assure-toi qu'il est sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- Utilise toujours le bipied avec des points de contact appropriés pour garantir une stabilité maximale.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour éviter des accidents.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Si tu remarques des bruits inhabituels ou des mouvements excessifs lors de l'utilisation, arrête immédiatement et vérifie le bipied.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation

- Déplie le bipied complètement en t'assurant que les mécanismes de verrouillage sont engagés.
- Ajuste la hauteur du bipied selon tes besoins en utilisant les verrous externes.
- Vérifie que le bipied est solidement fixé avant de l'utiliser.

### 2. Utilisation

- Place le bipied sur le sol, en veillant à ce qu'il soit stable.
- Saisis le bipied par la poignée en mousse pour une prise confortable.
- Positionne ton arme sur le support en caoutchouc du bipied pour assurer une prise sûre.
- Prends position et vise avec précaution, en te concentrant sur ta cible.

## Instructions de mise au rebut

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du bipied, assure-toi de le faire de manière responsable.
- Si le bipied est endommagé ou hors d'usage, recycle les matériaux lorsque cela est possible.
- Consulte les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements en aluminium et en plastique.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton bipied, n'hésite pas à contacter le point de contact européen pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi le bipied DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de tes activités de chasse en toute confiance.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland. Questo prodotto è progettato per fornire supporto affidabile durante le vostre attività di caccia. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del bipede.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare il bipede per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bipede in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Mantenere il bipede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il peso massimo raccomandato per il bipede.
- Utilizzare sempre il bipede su superfici stabili e pianeggianti.
- Assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano completamente serrati prima di utilizzare il bipede.
- Evitare di utilizzare il bipede come supporto per arrampicarsi o come scaletta.
- Non modificare o riparare il bipede con parti non approvate dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Rimuovere il bipede dalla confezione e controllare che tutte le parti siano presenti.
- Estendere il bipede fino alla lunghezza desiderata utilizzando i meccanismi di bloccaggio esterni.
- Assicurarsi che il bipede sia stabile e sicuro prima di posizionarlo a terra.

### 2. Uso

- Posizionare il bipede su una superficie piana e stabile.
- Regolare l'altezza del bipede in base alle proprie necessità, assicurandosi che i meccanismi di bloccaggio siano ben fissati.
- Utilizzare il bipede per fornire supporto durante il tiro, mantenendo sempre una postura sicura e controllata.
- Dopo l'uso, riporre il bipede in un luogo sicuro e asciutto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipede in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipede nell'ambiente o in corsi d'acqua.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per ulteriori informazioni, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE

per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste linee guida, potrete utilizzare il DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland in modo sicuro e responsabile. Grazie per la vostra attenzione e buon utilizzo!

# Brukerveiledning for DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

## Introduksjon

Takk for at du valgte DeadShot Camo DeadShot Bipod fra BOG. Denne bipoden er utviklet for jegere som krever pålitelig skytestøtte av høy kvalitet til en rimelig pris. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid bipoden på jevnt og stabilt underlag for å unngå velting.
- Unngå å bruke bipoden i ekstreme værforhold som sterk vind eller kraftig regn.
- Hold bipoden utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper når den ikke er i bruk.
- Hvis du oppdager et problem med produktet, rapporter det til de relevante myndighetene.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål – som støtte for skyting.
- Juster bipoden nøye for å oppnå ønsket høyde og stabilitet før du begynner å skyte.
- Sørg for at skytteren er i en sikker posisjon før du bruker bipoden.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at det ikke er noen personer eller dyr i nærheten av skuddlinjen.
- Unngå å bruke bipoden som et våpen eller til andre formål enn det den er designet for.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av bipoden:

- Ta bipoden ut av emballasjen og kontroller at alle deler er inkludert.
- Fest bipoden til riflen ved hjelp av den medfølgende gummierte skytestøtten.
- Sørg for at bipoden sitter sikkert og stabilt før bruk.

### 2. Justeringsprosess:

- Løft bipoden til ønsket høyde ved å bruke de eksterne vrilåsene.
- Sjekk at alle låser er stramme og sikre.
- Test stabiliteten ved forsiktig å trykke ned på bipoden.

### 3. Bruk av bipoden:

- Plasser riflen på bipoden og juster den til ønsket posisjon.
- Ta deg tid til å sikte og kontroller balansen før du avgir skuddet.
- Etter bruk, fjern riflen fra bipoden og oppbevar bipoden på et tørt sted.

## Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk eller er defekt, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste bipoden sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale resirkuleringsprogrammer for metall og plast.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt en lokal forhandler eller produsentens kundeservice. Husk at det er viktig å ha et EUBasert kontaktpunkt for sikkerhetsspørsmål.

Vi håper at denne veiledningen hjelper deg med å bruke DeadShot Camo DeadShot Bipod på en trygg og effektiv måte. Takk for at du valgte BOG!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland. Naszym celem jest zapewnienie Ci produktu, który nie tylko ułatwi polowanie, ale również zapewni bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj bipodu tylko zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z jego niewłaściwym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom materiałów.
- Zawsze bądź świadomy otoczenia, w którym używasz bipodu, aby uniknąć wypadków.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie ustawiony na równej powierzchni przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj bipodu na nierównym lub niepewnym terenie, aby uniknąć przewrócenia się.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zablokowane przed użyciem bipodu.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi, którą bipod może utrzymać, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na stabilność.

## Instrukcje instalacji i użytkowania

### 1. Montaż bipodu:

- Wyjmij bipod z opakowania i sprawdź, czy wszystkie części są obecne.
- Rozłóż nogi bipodu na równej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne blokady są prawidłowo zablokowane.

### 2. Użycie bipodu:

- Ustaw bipod w wygodnej pozycji, aby zapewnić sobie stabilność.
- Użyj pianki na uchwycie, aby zapewnić komfortowy chwyt.
- Dostosuj wysokość bipodu za pomocą zewnętrznych blokad, aby dopasować go do swojej pozycji strzeleckiej.

### 3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu strzelania, złóż bipod i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń i zużycia.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metalu i tworzyw sztucznych.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych polowań!

# DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa DeadShot Camo DeadShot Bipod tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai vaarallisilla pinnoilla.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä bipodia vain tasaisilla ja vakailta pinnoilla.
- Varmista, että bipodin jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää bipodia, kun se on käytössä. Säädöt tulisi tehdä vain, kun tuote on turvallisesti tuettuna.
- Vältä liiallista painoa bipodille, joka voi aiheuttaa sen kaatumisen tai vammoja.
- Jos huomaat tuotteen olevan epävakaa tai kaatuvan, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle.
- Avaa jalat ja varmista, että ne ovat täysin ulkona.
- Kiinnitä bipod haluamaasi aseeseen tai varusteeseen BOG:n ohjeiden mukaisesti.

### 2. Käyttö

- Säädä bipodin korkeus tarpeen mukaan käyttämällä ulkoisia kierrelukkoja.
- Varmista, että kaikki säädöt on lukittu ennen ampumista.
- Käytä foamgrippia pitämään bipodista kiinni mukavasti ja vakaasti.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon. Tarkista paikalliset kierrätys ja hävittämisohteet.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit DeadShot Camo DeadShot Bipod tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja

vastuullisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

## Introduktion

Tack för att du har valt DeadShot Camo DeadShot Bipod från BOG. Denna bipod är designad för att ge pålitligt stöd vid skjutning och är utvecklad för jägare som värdesätter kvalitet och funktionalitet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan vuxen övervakning.
- Kontrollera alltid bipoden för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd alltid bipoden på ett säkert och stabilt underlag för att förhindra olyckor.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera alla säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast för dess avsedda syfte, vilket är att ge stöd vid skjutning.
- Se till att bipoden är korrekt installerad och justerad innan du använder den.
- Använd alltid bipoden i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att luta eller stå på bipoden, eftersom detta kan leda till instabilitet och olyckor.
- Var medveten om omgivningen och se till att ingen är i skottlinjen när du använder bipoden.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av bipoden:

- Ta bort bipoden från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Fäll ut bipoden helt och se till att alla lås är ordentligt åtdragna.
- Justera höjden på bipoden genom att använda de externa vridlåsen för att passa din skjutposition.

### 2. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på ett stabilt underlag.
- Justera bipoden så att den står i rätt vinkel för att ge optimal stöd.
- Använd det gummibelagda skjutstället för att säkerställa stabilitet under skjutning.
- Kontrollera att bipoden är i rätt position innan du avfyrar.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden är uttjänt eller inte längre behövs, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att kasta bipoden i vanligt avfall, eftersom den kan innehålla material som kan skada miljön.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller BOG:s kundtjänst. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du väljer DeadShot Camo DeadShot Bipod. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

# Návod k bezpečnému používání produktu DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

## Úvod

Gratulujeme k zakoupení bipodu DeadShot Camo DeadShot od společnosti BOG. Tento produkt byl navržen pro lovce, kteří vyžadují spolehlivou oporu při střelbě za vynikající cenu. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání bipodu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte bipod před každým použitím na případné poškození.
- Nikdy nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se střelnými zbraněmi.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci bipodu na zbraň se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Při manipulaci s bipodem a zbraní dbejte na to, abyste se vyhnuli směru hlavně na sebe nebo na ostatní.
- Při použití bipodu na nerovném terénu buďte opatrní, abyste neztratili rovnováhu.
- Pokud používáte bipod v extrémních povětrnostních podmínkách, zkontrolujte, zda není vlhkost nebo led na materiálech, které by mohly ovlivnit stabilitu.
- Při přenášení bipodu vždy zajistěte, aby byl správně složený a bezpečně uložený.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že zbraň je bezpečně zajištěna a není nabitá.
- Připevňte bipod k zbrani podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je bipod pevně uchycen a stabilní.

### 2. Používání bipodu:

- Nastavte bipod na požadovanou výšku pomocí externích otočných zámků.
- Ujistěte se, že máte pohodlný úchop na pěnové rukojeti.
- Při střelbě se ujistěte, že bipod má dva body kontaktu se zemí pro lepší stabilitu.
- Při střelbě na nerovném terénu se snažte najít stabilní pozici pro maximální přesnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.
- Nikdy nevyhazujte bipod do ohně, protože to může vést k uvolnění nebezpečných látek.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní zástupce společnosti BOG nebo na příslušné úřady.

Děkujeme, že jste si vybrali bipod DeadShot Camo DeadShot od společnosti BOG. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového produktu.