

## DeadShot - Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland

The Deadshot® Series is built for hunters who want dependable shooting support without sacrificing value. Whether you're set up in a ground blind, positioned along a field edge, or trekking deep into the backcountry, the Deadshot® delivers the premium performance hunters expect from BOG®. Constructed from lightweight aluminum, it features a foam grip for warm, stable handling, external twist locks for quick and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke for confident stability. The bipod design provides two solid points of contact, making it ideal for precise, steady shots on uneven terrain. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU2016826
- Mfr. No.: 1237289
- Colour: Black
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700005354

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland](#)
- [English: DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Tripode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Trépied DeadShot Camo DeadShot](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Statywu DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Suomi: DeadShot Camo Tripod Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

# Sicherheitshinweise für den DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland. Dieses Produkt bietet eine zuverlässige Unterstützung beim Schießen und ist speziell für Jäger konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Untergrund, auf dem du den Stativ aufstellst, stabil und eben ist.
- Verwende das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Twist Locks ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du das Stativ benutzt.
- Vermeide es, das Stativ in der Nähe von ungesicherten Kanten oder Abgründen zu verwenden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Aufstellen des Stativs

- Entfalte das Stativ und stelle sicher, dass es vollständig geöffnet ist.
- Überprüfe die Twist Locks, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Stelle das Stativ auf einen stabilen Untergrund.

### 2. Einstellen der Höhe

- Drehe die Twist Locks, um die Höhe des Stativs zu verstellen.
- Stelle sicher, dass die Höhe für deine Schießposition geeignet ist.
- Ziehe die Twist Locks wieder fest, um die Höhe zu sichern.

### 3. Benutzung des Schießstocks

- Setze dein Gewehr auf die Gummischulter des Stativs.
- Achte darauf, dass das Gewehr sicher auf dem Stativ sitzt, bevor du schießt.
- Halte das Stativ mit beiden Händen fest, um Stabilität zu gewährleisten.

### 4. Nach dem Gebrauch

- Klapp das Stativ zusammen und sichere die Twist Locks.
- Lagere das Stativ an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

# DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the DeadShot® Tripod by BOG®. This product is designed to provide reliable shooting support for hunters. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of your tripod.

## General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the tripod before each use for any signs of damage or wear.
- Use the tripod only for its intended purpose: providing stable shooting support.
- Keep the tripod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the tripod is set up on stable, level ground to prevent tipping.
- Always secure the external twist locks completely before use to avoid accidental collapse.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Avoid using the tripod in extreme weather conditions that could compromise stability.
- Use the foam grip to maintain a secure hold and prevent slips during use.
- Be cautious when adjusting the shooting yoke to avoid pinching fingers.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Unpacking the Tripod

- Carefully remove the tripod from its packaging.
- Inspect all parts to ensure they are present and undamaged.

### 2. Setting Up the Tripod

- Extend the legs of the tripod to the desired height.
- Ensure all external twist locks are securely tightened.
- Position the tripod on stable, level ground.

### 3. Using the Tripod

- Adjust the shooting yoke to your preferred angle for optimal shooting position.
- Ensure that the bipod design provides two solid points of contact with the ground.
- Maintain a firm grip on the foam handle while aiming and shooting.

### 4. Packing Away the Tripod

- After use, carefully collapse the tripod.
- Ensure all parts are clean and free from debris before storage.
- Store the tripod in a dry place, away from extreme temperatures.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the tripod in accordance with local regulations.
- If the tripod is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the DeadShot® Tripod, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance. Always ensure that you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using your DeadShot® Tripod. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Trípode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland

## Introducción

Gracias por elegir el Trípode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un soporte de disparo confiable para cazadores en diversas condiciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y las pautas de uso que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el trípode fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el trípode antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el trípode únicamente para su propósito previsto.
- Evita el uso en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer la estabilidad del trípode.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, detente inmediatamente y revisa el producto.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Al usar el trípode, asegúrate de que esté colocado sobre una superficie estable y nivelada.
- Evita el uso del trípode en terrenos irregulares sin asegurarte de que esté bien estabilizado.
- No sobrecargues el trípode más allá de su capacidad recomendada.
- Mantén el área alrededor del trípode libre de obstáculos para evitar accidentes.
- Usa el trípode con precaución al realizar ajustes, asegurándote de que las partes móviles estén correctamente aseguradas.
- No uses el trípode si está dañado o si alguna de sus partes está rota.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Trípode:

- Despliega las patas del trípode asegurándote de que estén completamente extendidas.
- Ajusta la altura del trípode según tus necesidades utilizando los bloqueos de giro externos.
- Asegúrate de que cada pata esté firmemente asegurada antes de usar el trípode.

### 2. Colocación del Dispositivo:

- Coloca tu arma o dispositivo de disparo en el yugo de disparo de goma.
- Asegúrate de que el dispositivo esté bien equilibrado y asegurado en su lugar.

### 3. Ajustes Finales:

- Realiza los ajustes necesarios para lograr la estabilidad y comodidad deseadas.
- Verifica que todas las partes móviles estén bien ajustadas antes de comenzar a disparar.

### 4. Uso en el Campo:

- Utiliza el trípode en el lugar elegido, manteniendo siempre la atención en el entorno.
- Asegúrate de que no haya personas ni animales en el área de tiro.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el trípode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el trípode está dañado, considera reciclar las partes en lugar de desecharlas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor, dirígete a la información de contacto proporcionada en el paquete o manual del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de caza con el Tripode DeadShot Camo Mossy Oak Bottomland.

# Guide de Sécurité du Produit pour le Trépied DeadShot Camo DeadShot

## Introduction

Le trépied DeadShot® Camo DeadShot en Mossy Oak® Bottomland est conçu pour offrir aux chasseurs un support de tir fiable sans compromettre la valeur. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du trépied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le trépied sans surveillance lors de son utilisation.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le trépied sur un sol stable et plat pour éviter les chutes.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour assurer la stabilité.
- Évite d'utiliser le trépied dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifie pas le trépied de quelque manière que ce soit.
- Garde le trépied hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation :

- Déplie les jambes du trépied et assure-toi qu'elles sont bien verrouillées.
- Ajuste la hauteur souhaitée en utilisant les verrous externes.
- Assure-toi que le trépied est stable avant de l'utiliser.

### 2. Utilisation :

- Place ton arme sur le yoke en caoutchouc pour un soutien stable.
- Prends le temps de bien viser avant de tirer.
- Si le terrain est inégal, ajuste les jambes du trépied pour un meilleur équilibre.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le trépied est en fin de vie, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le trépied dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour le recyclage des matériaux métalliques et plastiques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton trépied DeadShot® Camo DeadShot tout en

respectant les normes de sécurité établies par l'UE.

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero come supporto per la mira durante la caccia.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici quando non in uso.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto su superfici stabili e piane per garantire la massima stabilità.
- Assicurarsi che le serrature esterne siano completamente chiuse prima di utilizzare il prodotto.
- Non superare il peso massimo consigliato per il bipiede. Controllare le specifiche del produttore per informazioni dettagliate.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità o la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Assemblaggio del Prodotto

- Rimuovere il prodotto dalla confezione e controllare che tutte le parti siano presenti.
- Seguire le istruzioni di assemblaggio fornite, assicurandosi che tutte le parti siano collegate correttamente.

### 2. Regolazione dell'Altezza

- Utilizzare i twist locks esterni per regolare l'altezza del bipiede secondo le proprie esigenze.
- Assicurarsi che le serrature siano ben fissate dopo aver effettuato le regolazioni.

### 3. Utilizzo del Prodotto

- Posizionare il bipiede su una superficie stabile.
- Utilizzare il yoke di gomma per stabilizzare l'arma durante il tiro.
- Assicurarsi che il bipiede sia ben ancorato prima di procedere con il tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli impianti di smaltimento dei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

## **Conclusione**

Seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Bruksanvisning for DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av DeadShot® Tripod fra BOG®. Dette produktet er designet for jegere som ønsker pålitelig støtte for skyting uten å ofre verdi. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Sjekk regelmessig for eventuelle skader eller slitasje på produktet før bruk.
- Unngå å bruke produktet i ugunstige værforhold som kraftig vind eller regn.
- Dersom produktet blir skadet, må det ikke brukes før det er reparert eller erstattet.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Når du bruker DeadShot® Tripod, sørg for at det er plassert på et stabilt og flatt underlag for å forhindre velting.
- Bruk alltid bipoden for å oppnå to solide kontaktpunkter, noe som gir bedre stabilitet og presisjon.
- Unngå å overbelaste produktet med mer enn den anbefalte vekten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at det ikke er hindringer i nærheten som kan forårsake ulykker.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av Tripod:

- Ta ut Tripod fra emballasjen og sjekk at alle deler er intakte.
- Juster bena til ønsket høyde ved å bruke de eksterne vrilåsene. Sørg for at de er sikkert låst på plass.
- Plasser Tripod på et stabilt underlag.

### 2. Bruk av Tripod:

- Juster skyteforankringen (shooting yoke) til ønsket posisjon.
- Sørg for at våpenet er sikkert festet før du tar sikte.
- Hold Tripod med begge hender for ekstra stabilitet under skyting.

### 3. Pakking ned Tripod:

- Løsne vrilåsene og trekk bena sammen.
- Oppbevar Tripod i en tørr og trygg plass når den ikke er i bruk.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger kan brukes, må det kastes i samsvar med lokale avfallsregler.
- Resirkuler materiale der det er mulig, og unngå å kaste det i vanlig avfall.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av DeadShot® Tripod, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Du kan også sjekke for eventuelle tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte DeadShot® Tripod fra BOG®. Vi ønsker deg lykke til med jakten!

# Instrukcje Bezpieczeństwa dla Statywu DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z naszego produktu będzie bezpieczne i przyjemne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi dotyczącymi użytkowania.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że statyw jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj statyw pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj statywu w warunkach, które mogą prowadzić do jego przewrócenia, takich jak nierówne lub śliskie podłoże.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Zwracaj uwagę na otoczenie, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj statywu tylko na stabilnym i równym podłożu.
- Unikaj przeciążania statywu, stosując go zgodnie z jego maksymalnymi parametrami nośności.
- Nie pozwól, aby dzieci korzystały ze statywu bez nadzoru dorosłych.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy statywu są prawidłowo zablokowane przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji statywu, aby nie przytrzasnąć palców.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Rozpakowanie i Inspekcja

- Otwórz opakowanie i sprawdź, czy wszystkie części statywu są obecne i nieuszkodzone.
- Zgłoś wszelkie uszkodzenia lub braki do sprzedawcy.

### 2. Składanie Statywu

- Wyciągnij nogi statywu i rozłóż je na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie nogi są w pełni rozłożone i zablokowane w odpowiedniej pozycji.
- Dostosuj wysokość statywu, odkręcając zewnętrzne blokady i ustawiając nogi na żądanej wysokości.

### 3. Montaż Sprzętu

- Zamocuj sprzęt na górnym uchwycie statywu, upewniając się, że jest on pewnie przymocowany.
- Sprawdź, czy sprzęt jest stabilny i nie ma luzów.

### 4. Użytkowanie Statywu

- Podczas korzystania z statywu, zawsze utrzymuj go w pionie i nie przechylaj go w nadmierny sposób.
- Regularnie kontroluj stabilność statywu podczas użytkowania, zwłaszcza na nierównym terenie.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj statyw zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli statyw jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych lub recyklingu.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem BOG® lub sprawdź oficjalną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

# DeadShot Camo Tripod Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa DeadShot Camo Tripod tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. DeadShot®-sarja on suunniteltu metsästäjille, jotka arvostavat luotettavaa ampumatua ilman, että hinta on liian korkea. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja toimivat oikein.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.

## Eriyiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että jalustasi on vakaalla pinnalla ennen ampumista.
- Käytä aina molempia jalkoja tukena epätasaisilla pinnoilla.
- Vältä tuotteen käyttöä liukkailla tai epävakailla pinnoilla.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen ampumista, jotta vältetään tahattomat liikkeet.
- Käytä tuotetta vain aikuisen valvonnassa, jos nuoret tai lapset ovat läsnä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista sen kunto.
- Aseta jalustat maahan siten, että ne ovat tasaisesti ja tukevasti.
- Kiinnitä kaikki osat paikoilleen ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Säädä korkeutta ja kulmaa tarpeen mukaan käyttämällä ulkoisia kierrelukkoja.

### 2. Käyttö

- Aseta ase tai muu ampumaväline tukevasti ampumayokeen.
- Varmista, että jalusta on tukevasti maassa ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain, kun se on täysin säädetty ja vakaana.
- Huolehdi, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaroja ennen ampumista.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti, kun se ei ole enää käytössä.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit DeadShot Camo Tripod tuotteen. Toivomme, että nautit turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

# Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland

## Introduktion

Tack för att du valt DeadShot® Tripod från BOG®. Denna produkt är designad för att ge pålitligt skjutstöd för jägare i olika miljöer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till försäljningsstället.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid DeadShot® Tripod på stabil och jämn mark för att förhindra att den välter.
- Justera alltid höjden på stativet med försiktighet och se till att alla lås är ordentligt åtdragna.
- Undvik att luta eller trycka på stativet under användning för att undvika instabilitet.
- Använd inte produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Var alltid medveten om din omgivning och se till att det är säkert att skjuta innan du använder produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av stativet:

- Ta bort stativet från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäll ut benen på stativet och justera dem till önskad höjd.
- Se till att alla twist locks är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

### 2. Användning av stativet:

- Placera stativet på en stabil yta.
- Justera höjden på stativet så att det passar din skjutposition.
- Använd det gummibelagda skjutstället för att säkerställa ett fast grepp om ditt vapen.
- Kontrollera att stativet är stabilt innan du påbörjar skjutningen.

### 3. Avmontering av stativet:

- Fäll in benen på stativet noggrant.
- Förvara stativet på en torr och säker plats för att förhindra skador.

## Avfallshantering

- När du inte längre behöver DeadShot® Tripod, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor, särskilt om den innehåller plast eller metallkomponenter.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den försäljningsställe där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av DeadShot® Tripod. Tack för att du bidrar till en säker jaktupplevelse!

# Návod k bezpečnému používání produktu

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval spolehlivou podporu při střelbě a splňoval vysoké standardy kvality. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze pro zamýšlené účely.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen nebo opotřeben.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo selhání výrobku okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání výrobku se ujistěte, že je stabilní a umístěn na pevném povrchu, aby se předešlo pádu nebo převrhnutí.
- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Při používání výrobku na nerovném terénu buďte obzvlášť opatrní a zajistěte si stabilitu.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Instalace

- Rozložte nohy stativu a ujistěte se, že jsou správně zajištěny.
- Nastavte výšku stativu podle potřeby pomocí externích twist locků.
- Ujistěte se, že je stativ pevně postaven a stabilní před každým použitím.

### 2. Použití

- Před zahájením střelby se ujistěte, že je stativ správně nastaven a stabilní.
- Držte zbraň pevně a používejte gumový střílecí yoke pro stabilitu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že není nikdo v dosahu.

## Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti ostatních.
- Ujistěte se, že všechny součásti výrobku jsou řádně zlikvidovány.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů týkajících se bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

## **Závěr**

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání DeadShot Camo DeadShot Tripod Mossy Oak Bottomland a přispějete k celkovému zážitku z lovu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost svou i ostatních.