

ClayCopter UFO Charger

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ClayCopter UFO Charger
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2016834
- Mfr. No.: 1245169
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700005293

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell ClayCopter UFO Charger](#)
- [English: ClayCopter UFO Charger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador ClayCopter UFO](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le ClayCopter UFO Charger](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il ClayCopter UFO Charger](#)
- [Norsk: ClayCopter UFO Charger Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ładowarki ClayCopter UFO](#)
- [Suomi: ClayCopter UFO Charger Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter UFOladdare](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ClayCopter UFO Charger](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell ClayCopter UFO Charger

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den Caldwell ClayCopter UFO Charger. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit beim Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Bereich um den ClayCopter frei von Hindernissen ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den ClayCopter UFO Charger nur mit den dafür vorgesehenen 90mm oder 110mm ClayCopter Zielen.
- Achte darauf, dass du beim Nachladen des ClayCopter die Finger von der Auslösevorrichtung fernhältst.
- Verwende die verstellbare Schultergurt, um die Hände beim Betrieb des Launchers frei zu halten.
- Vermeide es, das Produkt in der Nähe von Menschen oder Tieren zu verwenden.
- Trage immer geeignete Schutzbrillen, um deine Augen vor fliegenden Objekten zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne den ClayCopter UFO Charger vorsichtig aus der Verpackung.
- Stelle sicher, dass die Endkappen sicher auf den Versandrohren der Targets sitzen.

2. Nachladen:

- Ziehe ein Ziel vorsichtig aus der Ausgabekappe mit deinen Fingern.
- Achte darauf, dass du die Zielscheibe nicht mit Gewalt herausziehst, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Stelle den ClayCopter in einem sicheren Abstand von der Zielscheibe auf.
- Betätige den Launcher gemäß der Bedienungsanleitung, während du die Zielscheibe im Blick behältst.

4. Nach der Nutzung:

- Leere den ClayCopter UFO Charger von nicht verwendeten Zielen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile des ClayCopter sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfe regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufupdates und wichtige Informationen zu deinem Produkt.

ClayCopter UFO Charger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell ClayCopter Target Dispenser. This product is designed to enhance your shooting experience by keeping targets within easy reach while using handheld ClayCopter launchers. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read the manual and safety instructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Ensure that the area around you is clear of obstructions and bystanders before using the launcher.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the ClayCopter targets are compatible with your launcher (90mm or 110mm).
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the launcher.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent slipping or malfunction.
- Always secure the shoulder strap properly to prevent accidental drops.
- Do not overload the dispenser with more targets than recommended.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Targets:

- Remove the end cap from the shipping tube.
- Insert the ClayCopter targets into the tube, ensuring they are aligned properly.
- Securely replace the end cap over the shipping tube.

2. Using the Dispenser:

- Adjust the shoulder strap for a comfortable fit.
- Hold the dispenser in one hand and the launcher in the other.
- To reload, pull a target from the dispensing end cap using your fingers.
- Ensure that your fingers are clear of the launcher's path when loading.

3. PostUse Care:

- After use, store the dispenser in a dry place away from direct sunlight.
- Regularly check the product for wear and tear, and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management service for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Caldwell ClayCopter Target Dispenser!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador ClayCopter UFO

Introducción

Gracias por elegir el Cargador ClayCopter UFO de Caldwell. Este dispositivo está diseñado para facilitar el lanzamiento de objetivos de arcilla, manteniéndolos siempre al alcance de la mano. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Cargador ClayCopter fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Cargador ClayCopter en un área amplia y despejada para evitar lesiones.
- No intentes recargar el cargador mientras está en uso.
- Asegúrate de que no haya personas en la trayectoria de lanzamiento antes de usar el dispositivo.
- Usa siempre gafas de protección al disparar objetivos de arcilla.
- No uses el Cargador ClayCopter en condiciones climáticas adversas, como viento fuerte o lluvia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Coloca los tubos de envío en el Cargador ClayCopter.
- Asegúrate de que las tapas de extremo estén bien ajustadas sobre los tubos de envío.

2. Carga de Objetivos:

- Tira de un objetivo del extremo de dispensación con tus dedos. Esto debe hacerse de manera rápida y sin esfuerzo.
- Asegúrate de que el objetivo esté correctamente colocado en la trayectoria del lanzador.

3. Uso del Lanzador:

- Coloca el Cargador ClayCopter en una posición estable.
- Usa la correa ajustable para mantener las manos libres mientras operas el lanzador.
- Asegúrate de que el área esté despejada de personas y objetos antes de lanzar.

4. Recarga:

- Después de cada lanzamiento, recarga el Cargador ClayCopter siguiendo las instrucciones anteriores.
- Mantén los objetivos siempre al alcance para una recarga rápida y eficiente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Cargador ClayCopter, deséchalo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y otros materiales.
- No arrojes el cargador en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, contacta al fabricante a través de los canales disponibles en su sitio web.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia con el Cargador ClayCopter UFO.

Manuel de Sécurité pour le ClayCopter UFO Charger

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre ClayCopter UFO Charger ! Ce dispositif est conçu pour faciliter le rechargement de vos cibles ClayCopter. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce manuel de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le ClayCopter UFO Charger est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance lorsqu'ils utilisent ce produit.
- Vérifiez toujours l'état de l'appareil avant utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées.
- Rangez le ClayCopter UFO Charger dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Informez-vous sur les risques potentiels liés à l'utilisation de lanceurs de plateaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas diriger le lanceur vers des personnes ou des animaux.
- Utilisez toujours des cibles ClayCopter appropriées (90mm ou 110mm) avec le ClayCopter UFO Charger.
- Évitez d'utiliser le dispositif dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, etc.).
- Ne pas tenter de démonter ou de modifier le ClayCopter UFO Charger.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas utiliser le produit et contacter le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des cibles :

- Retirez le capuchon de l'extrémité de distribution.
- Insérez les cibles ClayCopter dans le tube d'expédition.
- Remplacez le capuchon de l'extrémité de distribution pour sécuriser les cibles.

2. Utilisation :

- Portez le ClayCopter UFO Charger à l'aide de la sangle réglable.
- Pour recharger, tirez une cible du capuchon de distribution avec vos doigts.
- Assurez-vous que la zone est dégagée avant de lancer.

3. Rangement :

- Après utilisation, videz le ClayCopter UFO Charger des cibles restantes.
- Rangez le produit dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du ClayCopter UFO Charger conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, consultez les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir choisi le ClayCopter UFO Charger. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter d'une expérience de tir à la cible sécurisée et agréable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il ClayCopter UFO Charger

Introduzione

Grazie per aver scelto il ClayCopter UFO Charger di Caldwell. Questo dispositivo è progettato per facilitare il rifornimento di bersagli durante l'uso di lanciatori ClayCopter. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il ClayCopter UFO Charger solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini, a meno che non sia supervisionato da un adulto.
- Verifica regolarmente che il prodotto non presenti segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il ClayCopter UFO Charger con più bersagli di quanto raccomandato.
- Utilizza solo bersagli ClayCopter di dimensioni 90mm o 110mm.
- Assicurati che il dispositivo sia posizionato su una superficie stabile durante l'uso.
- Non puntare mai il dispositivo verso persone o animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del lanciatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il ClayCopter UFO Charger dalla confezione.
- Verifica che non ci siano danni visibili al prodotto.
- Posiziona il dispositivo su una superficie piana e stabile.
- Fissa saldamente i tappi terminali sui tubi di spedizione.

2. Uso

- Per ricaricare il bersaglio, afferra un bersaglio dal tappo di erogazione con le dita.
- Assicurati di avere una presa salda sul bersaglio prima di estrarlo.
- Utilizza la tracolla regolabile per mantenere le mani libere durante il rifornimento.
- Dopo aver ricaricato il bersaglio, prepara il lanciatore per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il ClayCopter UFO Charger e i bersagli in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio.
- Consulta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o visitare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il ClayCopter UFO Charger. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

ClayCopter UFO Charger Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell ClayCopter UFO Charger. Denne enheten er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å bruke ClayCopter måldispensere på. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Ikke bruk hvis det er synlige skader.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine. Sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten når du bruker ClayCopter.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker ClayCopter for å beskytte øynene dine mot eventuelle prosjektiler.
- Hold hender og ansikt borte fra dispenserens utløpsåpning under bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Alder:** Dette produktet er ikke ment for barn under 14 år. Barn over 14 år må bruke produktet under tilsyn av en voksen.
- **Bruk av utstyr:** Bruk alltid ClayCopter med de anbefalte ClayCoptermålene for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.
- **Transport:** Når du transporterer produktet, sørg for at det er sikkert pakket for å unngå skader.
- **Oppbevaring:** Oppbevar produktet på et tørt sted, borte fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av ClayCopter:

- Fjern ClayCopter fra emballasjen og kontroller at det ikke er skader.
- Fest endekappene på de medfølgende frakt rørene. Sørg for at de sitter godt.

2. Bruk av ClayCopter:

- For å fylle dispenseren, plasser ClayCoptermålene i rørene.
- For å ta ut et mål, trekk forsiktig i målet fra dispenserens utløpsåpning. Unngå å bruke for mye kraft.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at det ikke er noen i nærheten av målet.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør produktet med en fuktig klut etter bruk for å fjerne støv og smuss.
- Oppbevar produktet på et tørt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- **Kildesortering:** Når produktet er ubrukelig, vennligst resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- **Elektronisk avfall:** Hvis produktet inneholder elektroniske komponenter, må det leveres til et godkjent

mottak for elektronisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av ClayCopter UFO Charger, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for en raskere assistanse.

Vennligst sørg for at du følger disse retningslinjene for en trygg og effektiv opplevelse med ClayCopter UFO Charger.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ładowarki ClayCopter UFO

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ładowarki ClayCopter UFO. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać i zrozumieć przed użyciem produktu. Proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania produktów tego typu.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wyłącznie zgodnych z urządzeniem celów ClayCopter (90mm lub 110mm).
- Zawsze używaj ładowarki w odpowiednim miejscu, z dala od osób trzecich.
- Nie kieruj ładowarki w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Otwórz opakowanie i sprawdź zawartość.
- Umieść końcówki na rurach transportowych celów ClayCopter.
- Upewnij się, że końcówki są dobrze dopasowane i zabezpieczone.

2. Użytkowanie:

- Aby naładować cel, pociągnij cel z końcówki dozującej palcami.
- Użyj regulowanego paska na ramię, aby mieć wolne ręce podczas używania ładowarki.
- Przechowuj cele w łatwo dostępnym miejscu, aby umożliwić szybkie ładowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest odpowiednio utylizowany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Zachowanie tych zasad pozwoli na bezpieczne i efektywne korzystanie z ładowarki ClayCopter UFO. Dziękujemy za przestrzeganie naszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

ClayCopter UFO Charger Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ClayCopter UFO Charger tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erytiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ClayCopter UFO Charger laitetta vain ulkona tai hyvin tuuletetuissa tiloissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.
- Älä suuntaa laitetta kohti ihmisiä, eläimiä tai arvoja, jotka voivat vahingoittua.
- Vältä käyttämästä laitetta, kun olet väsynyt tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa laukaisimeen ja muiden liikkuvien osien läheltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä päätykappaleet tiukasti kuljetustubien päälle varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.
- Säädä olkahihna haluamallasi pituudelle, jotta voit käyttää laitetta mukavasti.

2. Käyttö

- Täytä ClayCopter UFO Charger laite 90mm tai 110mm ClayCopter kohteilla.
- Ota kohde dispenserin päätykappaleesta sormillasi, ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käynnistä ClayCopter-laite ja suuntaa se turvalliseen suuntaan ennen laukaisua.
- Varmista, että sinulla on riittävästi tilaa ympärilläsi ennen laukaisua.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää sähköisiä osia tai kemikaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja ClayCopter UFO Charger tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä esittäessäsi.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat valvonnassa ja että he

ymmärtävät tuotteen turvallisuuden. Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter UFOladdare

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell ClayCopter Target Dispenser. Denna produkt är utformad för att underlätta och förbättra din upplevelse med ClayCopterlanserare. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd endast original ClayCoptertargets som är avsedda för denna dispenser.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dispensern är stabilt placerad innan du laddar om.
- Använd dispensern på en plan yta för att undvika att den välter.
- Undvik att sticka fingrarna in i dispensern när du laddar om.
- Använd alltid en säkerhetsutrustning som skyddsglasögon när du använder ClayCopterlanseraren.
- Låt aldrig dispensersystemet stå obevakat när det används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av dispenser:

- Placera dispensern på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att end caps sitter ordentligt på plats över shipping tubes.

2. Laddning av dispenser:

- Ta en ClayCoptertarget från förpackningen.
- Dra försiktigt ut en target från dispenserens ändkåpa med fingrarna.
- Se till att inga hinder blockerar dispenserens öppning.

3. Användning av dispenser:

- Håll dispensern med ena handen och lanseraren med den andra.
- Ladda om dispensern vid behov för att säkerställa en smidig användning.
- Använd den justerbara axelremmen för att hålla händerna fria.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshandling av plast och metall.
- Återvinna alla delar av produkten där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktåterkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

Návod k bezpečnému používání ClayCopter UFO Charger

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt ClayCopter UFO Charger. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku v souladu s evropskými standardy bezpečnosti. Prosíme, abyste si pozorně přečetli všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.
- Dodržujte místní předpisy a zákony týkající se používání střelných cílů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je výrobek správně nainstalován a zajištěn před použitím.
- Nikdy neukazujte výrobek na lidi nebo zvířata.
- Používejte výrobek pouze na určených místech, kde je povoleno střílení na cíle.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je v provozu.
- Při manipulaci s ClayCopter cíli se vyvarujte kontaktu s ostrými hranami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda není poškozen.
- Upevněte koncové kryty na přepravní trubice cíle (90mm nebo 110mm).
- Ujistěte se, že jsou koncové kryty pevně usazeny a bezpečné.

2. Použití:

- Při nabíjení cíle uchopte cíl za koncový kryt a vytáhněte jej z dávkovacího konce.
- Použijte nastavitelné ramenní popruhy pro pohodlné nošení výrobku.
- Při použití ClayCopter launcheru se ujistěte, že máte volné obě ruce pro bezpečné ovládání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje baterie nebo nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci obalových materiálů a dalších součástí výrobku, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také kontaktovat evropské orgány pro bezpečnost výrobků a hlásit nebezpečné produkty.

Závěr

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ClayCopter UFO Charger. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se neváhejte obrátit na odborníky.