

# ClayCopter Ground Stake Target Holder

The ClayCopter Ground Stake Target Holder is designed to anchor into the ground, keeping ClayCopter targets within easy reach and providing a convenient place to rest your launcher when not in use. Its two-piece design makes it simple to disassemble for storage or transport and allows a full tube of 50 ClayCopter targets to be placed directly onto the holder while leaving the base in the ground.

Elevated off the ground, it reduces back strain from constantly bending over to reload and helps ensure quick, efficient target access. Add the Caldwell ClayCopter Ground Stake to your range setup for a more comfortable and enjoyable shooting experience.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: ClayCopter Ground Stake Target Holder
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2016841
- Mfr. No.: 1243906
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700004708

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- [English: ClayCopter Ground Stake Target Holder Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Soporte de Objetivos de Estaca de Tierra ClayCopter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Consumatore per il ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- [Suomi: ClayCopter Ground Stake Target Holder Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)

# Sicherheitshinweise für die ClayCopter Ground Stake Target Holder

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ClayCopter Ground Stake Target Holder! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und bequeme Möglichkeit zu bieten, deine ClayCopter Ziele zu verwenden. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer die Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den ClayCopter Ground Stake Target Holder nur auf ebenem, festem Untergrund.
- Stelle sicher, dass der Halter richtig im Boden verankert ist, bevor du ihn benutzt.
- Achte darauf, dass beim Laden und Entladen der ClayCopter Ziele keine Personen in der Nähe sind.
- Vermeide es, den Halter zu benutzen, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Bereich um den Halter frei von Hindernissen, um Stürze zu vermeiden.

## Anleitung zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Halters

- Wähle einen geeigneten Standort auf festem, ebenem Boden.
- Stecke die untere Hälfte des Halters in den Boden, bis sie fest sitzt.
- Setze die obere Hälfte des Halters auf die untere Hälfte und stelle sicher, dass sie sicher verbunden sind.

### 2. Benutzung des Halters

- Lege die ClayCopter Ziele direkt auf den Halter, während die Basis im Boden bleibt.
- Achte darauf, dass die Ziele sicher platziert sind, bevor du deine Launcher verwendest.
- Nutze den Halter als Ablage für deinen Launcher, wenn du nicht schießt.

### 3. Abbau und Lagerung

- Entferne die obere Hälfte des Halters.
- Ziehe die untere Hälfte vorsichtig aus dem Boden.
- Lagere die Teile an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Halters umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, bringe es zu einem Recyclingzentrum oder einer geeigneten

Entsorgungsstelle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu Sicherheitshinweisen, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung des ClayCopter Ground Stake Target Holder oberste Priorität hat. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Schießenerlebnis zu gewährleisten.

# ClayCopter Ground Stake Target Holder Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the ClayCopter Ground Stake Target Holder. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and enjoyable experience. Please read this manual carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product text.
- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the ClayCopter Ground Stake Target Holder in adverse weather conditions, such as high winds or heavy rain.
- Ensure that the ground where you are anchoring the stake is stable and free of debris.
- Avoid placing the holder in areas where it could pose a tripping hazard.
- Always supervise children or inexperienced users when using the product.
- When reloading targets, ensure that the area is clear of people and obstructions.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Choose a suitable location on stable ground for the target holder.
- Firmly insert the ground stake into the ground until it is secure.
- Ensure that the holder is stable and upright before use.

### 2. Using the Holder:

- Place a full tube of 50 ClayCopter targets directly onto the holder.
- When not in use, rest your launcher on the holder for convenience.
- Always check that the targets are securely placed before shooting.

### 3. Disassembly for Storage:

- To disassemble, gently pull the two pieces apart.
- Store the product in a dry place away from direct sunlight and moisture.

## Disposal Instructions

- Dispose of the ClayCopter Ground Stake Target Holder in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains nonbiodegradable materials.
- Check with local authorities for recycling options.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the relevant EUbased contact point or customer service resources provided at the time of purchase.

Thank you for choosing the ClayCopter Ground Stake Target Holder. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience!

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Soporte de Objetivos de Estaca de Tierra ClayCopter

## Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Objetivos de Estaca de Tierra ClayCopter. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y accesible para tus objetivos ClayCopter, mejorando tu experiencia de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté instalado en una superficie estable y nivelada para evitar caídas.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el área alrededor del soporte libre de obstáculos y peligros.
- No permitas que niños menores de 18 años utilicen el soporte sin la supervisión de un adulto.
- Utiliza el soporte solo para su propósito previsto: sostener objetivos ClayCopter.
- Si observas algún comportamiento inusual o peligroso, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el soporte esté completamente anclado en el suelo antes de colocar los objetivos.
- Evita sobrecargar el soporte con más de 50 objetivos ClayCopter a la vez.
- Cuando no estés usando el soporte, retira los objetivos y asegúrate de que esté en una ubicación segura.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al usar el lanzador de objetivos.
- Mantén el soporte y el área circundante limpios para evitar accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Soporte:

- Selecciona una ubicación adecuada en el suelo que esté nivelada y libre de obstáculos.
- Inserta la parte inferior del soporte en el suelo, asegurándote de que esté firmemente anclado.
- Verifica que el soporte esté vertical y estable.

### 2. Colocación de los Objetivos:

- Abre la parte superior del soporte.
- Coloca un tubo de 50 objetivos ClayCopter directamente en el soporte.
- Asegúrate de que los objetivos estén bien colocados y que no sobresalgan del soporte.

### 3. Uso del Lanzador:

- Cuando estés listo para usar el lanzador, asegúrate de que el soporte esté en una posición segura y estable.
- Descansa el lanzador en el soporte cuando no esté en uso para reducir la tensión en la espalda.

### 4. Desmontaje:

- Para desmontar el soporte, retira los objetivos y desancla la parte inferior del soporte del suelo.

- Limpia cualquier residuo y guarda el soporte en un lugar seco y seguro.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el soporte, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos plásticos y metálicos.
- Asegúrate de que todos los componentes estén completamente desensamblados antes de la eliminación.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Soporte de Objetivos de Estaca de Tierra ClayCopter, busca información adicional en el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de tiro cómoda y segura.

# Guide de Sécurité pour le ClayCopter Ground Stake Target Holder

## Introduction

Le ClayCopter Ground Stake Target Holder est un accessoire conçu pour faciliter l'utilisation des cibles ClayCopter. Bien qu'il soit conçu pour être sûr et efficace, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une expérience de tir agréable et sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le ClayCopter Ground Stake Target Holder est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du support pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne laisse pas les enfants utiliser le produit sans la supervision d'un adulte.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place pas le support dans des zones où il pourrait causer des blessures à d'autres personnes.
- Évite de surcharger le support avec plus de 50 cibles ClayCopter.
- Ne tente pas de démonter le support pendant qu'il est en utilisation.
- Utilise des gants de protection si tu manipules des cibles cassées ou endommagées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Choisis un emplacement stable et sec pour enfoncer le ClayCopter Ground Stake Target Holder dans le sol.
- Enfonce le support dans le sol jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Assure-toi que le support est droit et stable avant de commencer à l'utiliser.

### 2. Utilisation

- Place jusqu'à 50 cibles ClayCopter sur le support.
- Lorsque tu n'utilises pas le lanceur, repose-le sur le support pour éviter de le laisser sur le sol.
- Lorsque tu recharges, prends soin de te pencher en douceur pour éviter de te blesser le dos.

### 3. Démontage et Stockage

- Pour démonter le support, tire doucement sur la partie supérieure tout en maintenant la base enfoncée dans le sol.
- Range le support dans un endroit sec et à l'abri des intempéries lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si le ClayCopter Ground Stake Target Holder est endommagé au point de ne plus être utilisable, jette-le de manière responsable.
- Consulte les directives locales pour le recyclage des plastiques et autres matériaux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les informations de contact fournies par le fabricant ou le distributeur.

# Guida alla Sicurezza del Consumatore per il ClayCopter Ground Stake Target Holder

## Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del ClayCopter Ground Stake Target Holder. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale.
- Controlla periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il ClayCopter Ground Stake Target Holder in condizioni meteorologiche avverse (ad esempio, forti venti o pioggia).
- Assicurati che il supporto sia ben ancorato al terreno prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il supporto oltre la capacità raccomandata.
- Utilizza solo i target ClayCopter progettati per questo supporto.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del launcher.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Scegli un'area piana e stabile per l'installazione del supporto.
- Inserisci la parte inferiore del supporto nel terreno fino a quando non è ben fissato.
- Assicurati che la parte superiore del supporto sia facilmente accessibile.

### 2. Utilizzo

- Posiziona un tubo di 50 target ClayCopter sulla parte superiore del supporto.
- Quando non in uso, appoggia il launcher sul supporto per un facile accesso.
- Evita di piegarti frequentemente per ridurre lo sforzo sulla schiena.

### 3. Rimozione e Stoccaggio

- Quando hai finito di utilizzare il supporto, rimuovilo delicatamente dal terreno.
- Smonta il supporto in due pezzi per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il ClayCopter Ground Stake Target Holder. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro più confortevole e piacevole.

# Bruksanvisning for ClayCopter Ground Stake Target Holder

## Introduksjon

ClayCopter Ground Stake Target Holder er designet for å forankre seg i bakken, og gir enkel tilgang til ClayCoptermålene. Den gir også et praktisk sted å hvile launcher når den ikke er i bruk. Denne bruksanvisningen gir viktige sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for sikker bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper når det ikke er i bruk.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer og bruker produktet.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke ClayCopter Ground Stake Target Holder i våte eller glatte forhold for å forhindre fall.
- Ikke overbelast holderen med mer enn 50 ClayCoptermål for å sikre stabilitet.
- Sørg for at holderen er godt forankret i bakken før bruk.
- Hold området rundt holderen fritt for hindringer og farer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å peke launcher mot mennesker eller dyr.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av ClayCopter Ground Stake Target Holder:

- Velg et passende sted i bakken for å installere holderen.
- Fjern eventuelle steiner eller rusk fra området.
- Sett holderens base i bakken og trykk ned til den er stabil.
- Monter den øverste delen av holderen ved å sette den på plass over basen.

### 2. Bruk av ClayCopter Ground Stake Target Holder:

- Plasser opptil 50 ClayCoptermål direkte på holderen.
- Når du er klar til å skyte, ta tak i launcher og vær oppmerksom på sikkerhet.
- Etter bruk, fjern launcher og mål fra holderen og oppbevar dem på et trygt sted.

### 3. Demontering for lagring eller transport:

- Fjern den øverste delen av holderen fra basen ved å trekke den opp.
- Løft basen ut av bakken. Hvis den sitter fast, bruk en spade for å løsne den forsiktig.
- Oppbevar begge delene på et tørt sted for å unngå skader.

## Avfallsinstruksjoner

- Avhending av ClayCopter Ground Stake Target Holder skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis produktet er skadet, sørg for å resirkulere eller avhende det på en miljøvennlig måte.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av ClayCopter Ground Stake Target Holder, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ClayCopter Ground Stake Target Holder.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników ClayCopter Ground Stake Target Holder

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ClayCopter Ground Stake Target Holder. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie oraz wygodzie użytkowników. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenia podczas korzystania z produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj ClayCopter Ground Stake Target Holder na stabilnym, równym podłożu.
- Unikaj używania produktu w warunkach wietrznych lub deszczowych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Nie przeciążaj podstawy, umieszczając na niej więcej niż 50 celów ClayCopter.
- Używaj wyłącznie zalecanych materiałów i akcesoriów do montażu i użytkowania.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### Instalacja

1. Wybierz odpowiednie miejsce do umieszczenia ClayCopter Ground Stake Target Holder, upewniając się, że jest to stabilne i równe podłoże.
2. Włóż dolną część stelaża w ziemię, aby zapewnić stabilność.
3. Umieść górną część stelaża na dolnej, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
4. Sprawdź, czy cała konstrukcja jest stabilna przed umieszczeniem celów.

### Użytkowanie

- Umieść do 50 celów ClayCopter na górnej części stelaża.
- Używaj wyrzutni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Po zakończeniu strzelania, zdejmij cele i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Jeśli musisz przenieść produkt, rozłóż go i zabezpiecz przed transportem.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu sportowego.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy miłego korzystania z ClayCopter Ground Stake Target Holder!

# ClayCopter Ground Stake Target Holder

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

ClayCopter Ground Stake Target Holder on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen tapa tukea ClayCoptertavoitteita. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä sekä hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.
- Varmista, että maaperä on riittävän tukeva ennen tuotteen asentamista.
- Vältä yllättäviä liikkeitä tai äkillisiä käännöksiä, kun käytät tuotetta.
- Pidä huolta siitä, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja sen turvallisuudesta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Valitse tasainen ja tukeva maapinta asennusta varten.
- Työnnä maahan kiinnitettävä osa maahan niin syväälle kuin mahdollista varmistaaksesi vakauden.
- Varmista, että tuote on pystysuorassa asennossa.
- Tarkista, että kaikki osat on kunnolla kiinnitetty.

#### 2. Käyttö:

- Aseta ClayCoptertavoitteet pidikkeeseen huolellisesti.
- Varmista, että laukaisijasi on turvallisesti sijoitettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain ulkona ja sääolosuhteissa, jotka eivät vaaranna turvallisuutta.

### Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty ja puhdistettu ennen hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, ellei se ole sallittua.

### Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EU:n mukaisilla yhteystiedoilla, joista saat lisätietoja turvallisuuskysymyksissä.

Huomioi, että noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen ClayCopter Ground Stake Target Holderin kanssa.

# Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter Ground Stake Target Holder

## Introduktion

Tack för att du valt ClayCopter Ground Stake Target Holder. Denna produkt är utformad för att ge en säker och bekväm lösning för att hålla ClayCoptermål på plats. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Se till att marken är fri från hinder innan du installerar produkten.
- Använd alltid produkten på ett sätt som inte riskerar skador på dig själv eller andra.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Välj en lämplig plats för installation, där marken är stabil och fri från hinder.
- Sätt ner den första delen av markstaken i marken och se till att den är ordentligt förankrad.
- Anslut den andra delen av markstaken till den första för att slutföra installationen.
- Kontrollera att markstaken står stabilt innan du placerar ClayCoptermålen på den.

### 2. Användning:

- Placera upp till 50 ClayCoptermål direkt på hållaren.
- Använd alltid produkten på en säker avstånd från andra personer och djur.
- När du inte använder produkten, placera din launcher på hållaren för att undvika skador och för att hålla den lättillgänglig.

## Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för mer information om hur du kan återvinna eller kassera produkten på rätt sätt.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda ClayCopter Ground Stake Target Holder på rätt sätt kan du njuta av en säker och rolig skytteupplevelse.

# Návod k bezpečnému používání produktu ClayCopter Ground Stake Target Holder

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ClayCopter Ground Stake Target Holder. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a pohodlné řešení pro uchycení ClayCopter cílů na vaší střelnici. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu před každým použitím.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte prodejce.
- Nenechávejte výrobek na slunci nebo v extrémních teplotách, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání výrobku dbejte na okolní prostředí, aby nedošlo k nehodám nebo zraněním.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je místo, kde budete výrobek umísťovat, bez překážek a bezpečné.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, abyste se nezranili.
- Nikdy nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než k jakým byl určen.
- Při umístění výrobku do země se ujistěte, že je správně upevněn, aby se předešlo jeho vyvrácení nebo pádu.
- Při používání výrobku se vyhněte jakémukoli kontaktu s elektrickými zařízeními nebo kabely.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava místa:** Vyberte si vhodné místo na vaší střelnici, které je rovné a bez překážek.
2. **Instalace:**
  - Vložte spodní část ClayCopter Ground Stake do země, přičemž se ujistěte, že je pevně zakotvena.
  - Připojte horní část k základně.
  - Ujistěte se, že je výrobek stabilní a bezpečný.
3. **Použití:**
  - Umístěte ClayCopter cíle na držák, který je nyní ve výšce pro snadný přístup.
  - Při používání výrobku se ujistěte, že máte správnou pozici a držení pro minimalizaci únavy.
  - Po dokončení střelby odložte launcher na držák, aby byl chráněn a v bezpečí.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se předešlo jakémukoli riziku pro životní prostředí nebo zdraví.
- Zvažte možnost recyklace jednotlivých částí výrobku, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bezpečnosti produktu, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné a příjemné používání ClayCopter Ground Stake Target Holder.