

Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Walnut Plain Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Walnut Plain Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019180
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.01
- Farbe: Walnut
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069390802

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer. Dieses Messer wurde für anspruchsvolle Outdoor und taktische Einsätze entwickelt. Um sicherzustellen, dass du das Messer sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Richtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Messer nur für die vorgesehenen Zwecke verwendest.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Messer nur, wenn du dich in einem sicheren Umfeld befindest.
- Trage beim Gebrauch des Messers geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass du beim Schneiden keine Körperteile oder andere Gegenstände in der Nähe hast.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Messer niemals, um dich selbst oder andere zu verletzen.
- Schneide immer in einer stabilen, sicheren Position, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Halte die Klinge von dir weg, während du schneidest.
- Verwende das Messer nicht als Hebelwerkzeug oder für andere Anwendungen, die nicht für Messer geeignet sind.
- Bei der Verwendung des Messers in feuchten Umgebungen achte darauf, dass die Klinge gut getrocknet wird, um Rostbildung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Stelle sicher, dass das Messer vor der ersten Verwendung gründlich gereinigt wird.
- Um die Klinge zu schärfen, verwende einen geeigneten Wetzstein oder einen Schärfert. Achte darauf, die richtige Technik anzuwenden, um die Klinge nicht zu beschädigen.
- Lagere das Messer in einem trockenen, sicheren Ort, idealerweise in dem mitgelieferten Lederetui.
- Bei nicht Gebrauch sollte das Messer immer in seiner Hülle aufbewahrt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du das Messer transportierst, stelle sicher, dass es sicher verstaut ist, um Unfälle während des Transports zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Messer beschädigt oder unbrauchbar ist, stelle sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des WOOX Rock 62 Fixed Blade Messers kannst du dich an den Hersteller oder den Händler wenden. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Messer verantwortungsbewusst zu verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de