

Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Walnut Engraved Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Walnut Engraved Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019181
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.02
- Farbe: Walnut
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069390819

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WOOX Rock 62! Dieses hochwertige FixedBladeMesser ist dein perfekter Begleiter für OutdoorAbenteuer. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Messer herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, haben wir diese umfassenden Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Messer immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Verwende das Messer nur für den vorgesehenen Zweck und halte dich an die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es benutzt.
- Halte das Messer immer scharf; ein stumpfes Messer kann gefährlicher sein als ein scharfes.
- Bei der Benutzung des Messers immer auf deine Umgebung achten, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Messer nicht, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Schneide immer von deinem Körper weg, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Messer beim Schneiden in einem stabilen und kontrollierten Winkel.
- Trage beim Schneiden geeignetes Schuhwerk und schütze deine Hände mit Handschuhen, wenn nötig.
- Verwende beim Zelt oder Lageraufbau das Messer mit Bedacht, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Messers:

- Überprüfe die Klinge auf Beschädigungen.
- Schärfe die Klinge bei Bedarf mit einem geeigneten Wetzstein oder Schärfgerät.

2. Benutzung des Messers:

- Halte das Messer mit einer Hand am Griff und führe die Schneidbewegung mit der anderen Hand aus.
- Achte darauf, dass du eine sichere Standposition hast und nicht ins Rutschen gerätst.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinige das Messer nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Trockne das Messer gründlich, um Rostbildung zu vermeiden.
- Lagere das Messer in der mitgelieferten Lederscheide, um es vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer nicht im normalen Hausmüll.
- Bei der Entsorgung des Messers achte darauf, dass die Klinge sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informationen zur umweltgerechten Entsorgung findest du bei deiner lokalen Abfallbehörde.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen oder Produktproblemen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und genieße dein WOOX Rock 62 Messer in vollen Zügen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de