

Rock 62 Fixed Blade Grey Blade - Walnut Engraved Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Grey Blade - Walnut Engraved Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019183
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.04
- Farbe: Walnut
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392486

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei deinen OutdoorAbenteuern zu helfen. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Messer sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das WOOX Rock 62 nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Messer in der mitgelieferten Lederscheide auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Achte beim Schneiden darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe befinden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Halte das Messer immer mit beiden Händen fest, um die Kontrolle zu gewährleisten.
- Schneide niemals in Richtung deines Körpers oder deines Gesichts.
- Verwende eine geeignete Unterlage, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Messers in feuchten oder rutschigen Bedingungen achte auf einen sicheren Stand.
- Schärfte das Messer nur mit geeigneten Werkzeugen und befolge die Herstelleranweisungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Überprüfe vor der ersten Nutzung, ob das Messer in einwandfreiem Zustand ist.
- Um das Messer zu verwenden:
 1. Nimm das Messer aus der Lederscheide.
 2. Halte das Messer mit der dominanten Hand am Griff und stütze die andere Hand an der Klinge ab, um Stabilität zu gewährleisten.
 3. Führe den Schnitt mit kontrollierten Bewegungen aus.
- Nach der Verwendung:
 1. Reinige die Klinge mit einem feuchten Tuch und trockne sie gründlich ab.
 2. Schärfte das Messer, falls erforderlich.
 3. Lege das Messer zurück in die Lederscheide und bewahre es an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer nicht im normalen Hausmüll.
- Informiere dich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von scharfen Gegenständen.
- Bei der Entsorgung von alten oder beschädigten Messern achte darauf, dass die Klinge sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Gebrauch des WOOX Rock 62 wende dich bitte an den Kundenservice von WOOX oder besuche die offizielle Website.

Bitte halte dich an diese Sicherheitshinweise, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem WOOX Rock 62 Messer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de