

Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Black Plain Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Black Plain Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019184
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.09
- Farbe: Black
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069391380

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines WOOX Rock 62 Fixed Blade Messers! Dieses hochwertige Messer ist speziell für OutdoorAbenteuer und taktische Anwendungen entwickelt worden. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Verwende das Messer nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Achte darauf, dass das Messer immer scharf ist, um Verletzungen durch unkontrollierte Schnitte zu vermeiden.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage beim Gebrauch des Messers immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Halte das Messer beim Schneiden stets von deinem Körper weg.
- Verwende das Messer niemals, um dich oder andere Personen zu verletzen.
- Sei vorsichtig bei der Verwendung des Messers in der Nähe von harten Oberflächen, um Beschädigungen an der Klinge zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du einen stabilen Stand hast, wenn du das Messer verwendest, um das Risiko eines Ausrutschens zu minimieren.
- Vermeide es, das Messer bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Erste Verwendung:** Überprüfe das Messer auf Beschädigungen. Stelle sicher, dass die Klinge scharf ist.
- **Schärfen:** Schärfte das Messer regelmäßig mit einem geeigneten Wetzstein oder Schärfgerät, um die Schnitthaltigkeit zu gewährleisten.
- **Reinigung:** Reinige das Messer nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife. Trockne es sofort ab, um Rost zu vermeiden.
- **Aufbewahrung:** Bewahre das Messer in der mitgelieferten Lederscheide auf, wenn es nicht in Gebrauch ist. Lagere es an einem trockenen Ort.
- **Transport:** Verwende die Lederscheide, um das Messer sicher zu transportieren und versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von scharfen Gegenständen.
- Wenn das Messer beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringe es zu einem örtlichen Recyclingzentrum oder einer speziellen Entsorgungsstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit deines WOOX Rock 62 Fixed Blade Messers, wende dich an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass du unsicheres Produktverhalten oder Unfälle den zuständigen Behörden melden solltest.

Halte dich auch über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Danke, dass du dich für das WOOX Rock 62 entschieden hast. Viel Spaß beim Entdecken deiner OutdoorAbenteuer!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de