

Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Black Checkered Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Black Checkered Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019185
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.10
- Farbe: Black
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069391397

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer. Dieses hochwertige Messer wurde für Outdoor und TaktikAbenteuer entwickelt. Um sicherzustellen, dass du das Messer sicher und effektiv nutzen kannst, beachte bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Messer nur für die vorgesehenen Zwecke. Es ist nicht für den Einsatz als Spielzeug oder für andere nicht vorgesehene Anwendungen gedacht.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Messer vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Griff immer trocken und sauber ist, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Trage beim Umgang mit dem Messer immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Handschuhe, wenn nötig.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Schneide niemals in Richtung deines Körpers oder in die Nähe anderer Personen.
- Verwende das Messer nicht, um harte Materialien zu durchtrennen, die die Klinge beschädigen könnten.
- Halte das Messer immer in einem sicheren und stabilen Griff, besonders beim Schneiden.
- Verwende das Messer nicht, um zu stechen oder zu bohren, es sei denn, dies ist ausdrücklich vorgesehen.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Messers in der Nähe von Feuer oder anderen gefährlichen Materialien vorsichtig bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Benutzung des Messers:**
 - Halte das Messer mit einer Hand am Griff und stelle sicher, dass deine Finger nicht auf der Klinge sind.
 - Führe sanfte, kontrollierte Bewegungen aus, um die gewünschte Schneidkraft zu erzielen.
- **Schärfen der Klinge:**
 - Verwende einen geeigneten Wetzstein oder einen Schärfen, um die Klinge nach Bedarf nachzuschärfen.
 - Achte darauf, dass du die Klinge in einem sicheren Winkel schärfst und deine Hände von der Schneide fernhältst.
- **Lagerung:**
 - Bewahre das Messer in dem mitgelieferten Lederetui auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
 - Lagere das Messer an einem trockenen Ort, um Rost und Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle, wenn es nicht mehr verwendbar ist.
- Stelle sicher, dass die Klinge sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und praktiken, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Messer erworben hast.

Wichtige Hinweise

- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer befolgst. Dein Wohlbefinden und deine Sicherheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de