

Rock 62 Fixed Blade Grey Blade - Black Plain Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Grey Blade - Black Plain Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019186
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.11
- Farbe: Black
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392493

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des WOOX Rock 62 Fixed Blade! Dieses hochwertige Messer wurde für Outdoor und TaktikAbenteuer entwickelt. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Messer nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es sicher zu verwenden ist.
- Bewahre das Messer in der mitgelieferten Lederscheide auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Informiere dich über die richtigen Techniken zur Handhabung und Pflege des Messers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Messer niemals, um Gegenstände zu schneiden, die härter sind als die Klinge.
- Achte darauf, dass du beim Schneiden immer auf einer stabilen und sicheren Oberfläche arbeitest.
- Halte die Klinge von deinem Körper und anderen Personen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende beim Schärfen des Messers geeignete Werkzeuge und achte darauf, dass du deine Hände und Finger nicht in die Nähe der Klinge bringst.
- Vermeide es, das Messer in feuchten oder nassen Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- 1. Entfernen des Messers aus der Scheide:**
 - Ziehe das Messer vorsichtig aus der Lederscheide, indem du den Griff festhältst und die Klinge sanft herausziehst.
- 2. Verwendung des Messers:**
 - Halte das Messer mit einer Hand am Griff und benutze die andere Hand, um das zu schneidende Material zu stabilisieren.
 - Führe gleichmäßige und kontrollierte Schnitte aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- 3. Reinigung und Pflege:**
 - Reinige die Klinge nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
 - Trockne die Klinge gründlich ab, um Rostbildung zu vermeiden.
 - Schärfte die Klinge regelmäßig, um die Schneidfähigkeit zu erhalten.
- 4. Aufbewahrung:**
 - Bewahre das Messer in der mitgelieferten Lederscheide auf, wenn es nicht verwendet wird, und halte es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Messer nicht mehr verwendet werden kann, bevor du es entsorgst, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des WOOX Rock 62 Fixed Blade, kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des WOOX Rock 62 Fixed Blade zu gewährleisten. Indem du diese Anweisungen befolgst, trägst du zu deiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer bei.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de