

Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Micarta Plain Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Micarta Plain Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019188
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.05
- Farbe: Micarta
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392516

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer. Dieses Messer wurde für OutdoorEnthusiasten entwickelt und bietet eine Kombination aus traditionellem Handwerk und modernen Materialien. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Messer immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Verwende das Messer nur für den vorgesehenen Zweck und in sicherem Umfeld.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Klinge immer scharf, um Verletzungen durch unkontrollierte Schnitte zu vermeiden.
- Verwende beim Schneiden immer eine geeignete Unterlage, um Schäden an Oberflächen und Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Schneide immer in eine Richtung:** Halte deine Hände und andere Körperteile von der Klingenlinie fern, während du schneidest.
- **Vermeide rutschige Oberflächen:** Achte darauf, dass die Unterlage, auf der du arbeitest, stabil und rutschfest ist.
- **Benutze Schutzhandschuhe:** Wenn du mit der Klinge arbeitest oder sie schärfst, trage geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Sei vorsichtig bei der Pflege:** Verwende beim Schärfen des Messers einen geeigneten Wetzstein oder Schleifgerät und folge den Anweisungen des Herstellers.
- **Lagere das Messer sicher:** Bewahre das Messer in der mitgelieferten Lederscheide auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Entfernen des Messers aus der Scheide:** Ziehe das Messer vorsichtig aus der Lederscheide, indem du den Griff festhältst und das Messer sanft herausziehst.
- **Halten des Messers:** Halte das Messer mit einer festen, aber entspannten Hand. Der Daumen sollte auf der Klinge ruhen, um Stabilität zu gewährleisten.
- **Schneiden:** Beginne mit leichtem Druck und erhöhe diesen bei Bedarf. Achte darauf, dass die Klinge immer in einer kontrollierten Bewegung geführt wird.
- **Reinigung und Pflege:** Nach der Benutzung sollte das Messer mit warmem Wasser und milder Seife gereinigt und gründlich abgetrocknet werden. Trage anschließend eine dünne Schicht Öl auf die Klinge auf, um Rost zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Wenn das Messer nicht mehr verwendet werden kann, bringe es zu einer örtlichen Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder kontaktiere eine Fachstelle für die sichere Entsorgung von scharfen Gegenständen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des WOOX Rock 62, wende dich bitte an den Kundenservice oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung des WOOX Rock 62 zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de