

Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Micarta Engraved Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Black Blade - Micarta Engraved Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019189
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.06
- Farbe: Micarta
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392523

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WOOX Rock 62! Dieses hochwertige FixedBladeMesser wurde für die anspruchsvollsten Outdoor und taktischen Umgebungen entwickelt. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Messer herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Messer nur für die vorgesehenen Zwecke verwendest.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Verwende das Messer niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Messern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Klinge immer scharf ist. Eine stumpfe Klinge kann zu Unfällen führen.
- Verwende das Messer niemals, um dich selbst oder andere zu verletzen.
- Schneide immer in einer sicheren Richtung, weg von deinem Körper.
- Verwende eine geeignete Schneidunterlage, um Beschädigungen an Oberflächen zu vermeiden.
- Trage beim Arbeiten mit dem Messer geeignete Schutzhandschuhe, um deine Hände zu schützen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Erste Verwendung:

- Entferne das Messer vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe die Klinge auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen verwende das Messer nicht.
- Stelle sicher, dass die Griffoberfläche sauber und trocken ist, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

2. Benutzung:

- Halte das Messer mit einer Hand am Griff und stütze die andere Hand nicht auf der Klinge ab.
- Verwende das Messer für die vorgesehenen Anwendungen, wie Schneiden, Schnitzen oder andere OutdoorAktivitäten.
- Wenn du das Messer nicht verwendest, bewahre es in der mitgelieferten Lederhülle auf.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Klinge nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife.
- Trockne das Messer gründlich ab, um Rostbildung zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Klinge auf Abnutzung und schärfe sie bei Bedarf nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von scharfen Gegenständen.
- Wenn das Messer beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, bringe es zu einer speziellen Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder kontaktiere die örtlichen Behörden für die richtige Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem WOOX Rock 62 kannst du dich an den Hersteller wenden. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um die Sicherheit und Langlebigkeit deines Messers zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Dein Wohl und die sichere Verwendung des WOOX Rock 62 stehen an erster Stelle.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de