

Rock 62 Fixed Blade Rock 62 X-Grip Grey Blade - Micarta Black Handle

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Pistolengriffe](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Rock 62 X-Grip Grey Blade - Micarta Black Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019192
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.14
- Farbe: Grey
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069390840

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 XGrip](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 XGrip

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WOOX Rock 62 XGrip! Dieses hochwertige Messer ist für Abenteuer und Herausforderungen im Freien konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Messer immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Verwende das Messer nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Messer sauber und trocken, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwende beim Schneiden stets eine geeignete Unterlage.
- Trage bei Bedarf Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Schnittgefahr:** Das Messer ist extrem scharf. Sei vorsichtig, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Rutschgefahr:** Bei Nässe oder Schlamm kann das Messer rutschen. Halte das Messer stets mit beiden Händen fest.
- **Taktische Nutzung:** Achte darauf, dass du in einer sicheren Umgebung arbeitest, insbesondere bei der Verwendung des Messers für taktische Anwendungen.
- **Aufbewahrung:** Verwende die mitgelieferte Lederscheide, um das Messer sicher zu transportieren und Aufbewahrungsschäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe vor der ersten Nutzung das Messer auf Schäden.
- Halte das Messer sauber und scharf, um die beste Leistung zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Halte das Messer immer mit einer Hand am Griff und der anderen Hand in sicherer Entfernung.
- Verwende das Messer auf einer stabilen, festen Oberfläche.
- Schneide in einer Richtung und vermeide es, auf dich selbst zu schneiden.

3. Reinigung:

- Reinige das Messer nach jeder Nutzung mit warmem Wasser und milder Seife.
- Trockne das Messer gründlich ab, um Rost zu vermeiden.

4. Aufbewahrung:

- Bewahre das Messer in der mitgelieferten Lederscheide auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Lagere das Messer an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von scharfen Gegenständen.

- Wenn das Messer beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringe es zu einem örtlichen Wertstoffhof oder einer speziellen Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des WOOX Rock 62 XGrip, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, alle Sicherheitsanfragen direkt an die zuständige Stelle zu richten.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass du das WOOX Rock 62 XGrip sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte halte dich an alle Hinweise und genieße dein Abenteuer!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de