

Volante Throwing Axe Wood Logo

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Volante Throwing Axe Wood Logo](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019204
- Herst.-Nr.: BU.AXE002.01
- Farbe: Black
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069390901

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WOOX Volante Throwing Axe](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WOOX Volante Throwing Axe

Einführung

Die WOOX Volante ist eine hochwertige Throwing Axe, die sowohl für Freizeitaktivitäten als auch für praktische Anwendungen im Bushcraft geeignet ist. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Axt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Axt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Axt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Axt niemals, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während du die Axt verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du beim Werfen der Axt genügend Platz hast und keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Übe das Werfen der Axt nur an dafür vorgesehenen Orten, wie z.B. speziellen Wurfplätzen.
- Halte die Axt mit beiden Händen fest, um die Kontrolle während des Wurfes zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Axt mit einer beschädigten Klinge zu verwenden.
- Wenn du die Axt nicht verwendest, lagere sie in einem sicheren Bereich und verwende eine Schutzhülle, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Überprüfe vor der ersten Nutzung die gesamte Axt auf Schäden.
- Halte den HickoryGriff sauber und trocken, um eine optimale Handhabung zu gewährleisten.
- Um die Axt zu verwenden, stelle dich mit dem Gesicht zum Ziel und halte die Axt über Kopf.
- Führe einen gleichmäßigen Wurf aus, indem du deine Arme und Schultern einsetzt, um die Axt mit Schwung zu werfen.
- Nach dem Wurf, beobachte die Axt, um sicherzustellen, dass sie sicher im Ziel landet und keine Gefahren für andere darstellt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Axt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Axt nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der WOOX Volante, wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um einen sicheren Gebrauch der WOOX Volante zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um Unfälle zu vermeiden und deine Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de