

Solo Camping Axe Black

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Solo Camping Axe Black](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019212
- Herst.-Nr.: BU.AXE050.02
- Farbe: Black
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392356

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WOOX Solo Camping Axe](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WOOX Solo Camping Axe

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der WOOX Solo Camping Axe! Dieses vielseitige und praktische Werkzeug ist ideal für Abenteuer in der Natur. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die WOOX Solo Camping Axe nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe vor jeder Benutzung den Zustand der Axt, insbesondere die Klinge und den Griff.
- Verwende die Axt niemals, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Trage beim Umgang mit der Axt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass du beim Arbeiten mit der Axt ausreichend Platz hast und keine anderen Personen in der Nähe sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Halte die Axt immer mit beiden Händen fest, um die Kontrolle zu gewährleisten.
- Schneide oder hacke niemals in Richtung deines Körpers oder in die Nähe anderer Personen.
- Vermeide es, die Axt auf rutschigen oder unebenen Untergründen zu verwenden.
- Lagere die Axt in der mitgelieferten Lederscheide, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um die Klinge zu schützen.
- Achte darauf, dass die Klinge vor der Benutzung immer scharf ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwende die Axt nicht für andere Zwecke, wie z.B. als Hammer oder zum Brechen von Gegenständen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Vor der ersten Benutzung, überprüfe die Axt auf Beschädigungen und stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen.
- Halte die Axt beim Schneiden oder Hacken in einem stabilen Stand.
- Nutze die konvexe Kante der Klinge für die besten Ergebnisse beim Hacken.
- Wenn du die Axt für Holzarbeiten verwendest, achte darauf, dass das Holz stabil und sicher fixiert ist.
- Reinige die Axt nach jedem Gebrauch mit einem trockenen Tuch, um Rostbildung zu vermeiden.
- Bewahre die Axt an einem trockenen und sicheren Ort auf, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die WOOX Solo Camping Axe gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Axt nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deiner WOOX Solo Camping Axe, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Werkzeugen wie der WOOX Solo Camping Axe von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher sind,

während du die Vorteile dieses großartigen OutdoorWerkzeugs genießt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de