

Terra Camping Axe Full Tang Walnut

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Terra Camping Axe Full Tang Walnut](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019213
- Herst.-Nr.: BU.AXE060.01
- Farbe: Walnut
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069395319

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WOOX Terra CampingAxt](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WOOX Terra CampingAxt

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deiner WOOX Terra CampingAxt! Dieses hochwertige Werkzeug ist für den modernen OutdoorFan konzipiert und bietet eine perfekte Kombination aus Funktionalität, Tragbarkeit und Balance. Um sicherzustellen, dass du die Axt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Axt nur für die vorgesehenen Zwecke, wie z.B. Holzverarbeitung und Campingaufgaben.
- Halte die Axt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe die Axt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende die Axt nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Trage beim Gebrauch der Axt immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass du genügend Platz hast, um sicher zu schwingen, und achte auf andere Personen in der Nähe.
- Halte die Klinge der Axt scharf und rein, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- *Schneidrichtung:* Schneide immer von deinem Körper weg, um Verletzungen zu vermeiden.
- *Stabilität:* Stelle sicher, dass das Holz, das du bearbeitest, stabil und sicher positioniert ist.
- *Schwung:* Verwende kontrollierte Bewegungen, um die Axt zu schwingen. Vermeide übermäßigen Schwung, um die Kontrolle zu behalten.
- *Halte:* Halte die Axt mit beiden Händen fest, um die Kontrolle zu maximieren.
- *Wetterbedingungen:* Vermeide die Nutzung der Axt bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, wie z.B. bei starkem Regen oder Schnee.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
2. **Halte:** Halte die Axt mit einer Hand am Griff und der anderen Hand am Kopf, um sie sicher zu kontrollieren.
3. **Ziel:** Richte die Klinge auf das Holz, das du bearbeiten möchtest, und überprüfe die Stabilität.
4. **Schneiden:** Führe die Axt mit einem kontrollierten Schwung in einem 45GradWinkel auf das Holz zu.
5. **Nach Gebrauch:** Reinige die Klinge nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und trockne sie gründlich ab, um Rost zu vermeiden. Bewahre die Axt in der mitgelieferten Lederscheide auf, um die Klinge zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Axt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Axt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deiner WOOX Terra CampingAxt wende dich bitte an den Kundendienst von WOOX oder besuche die offizielle Website.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um eine sichere Nutzung der WOOX Terra CampingAxt zu gewährleisten. Befolge sie sorgfältig, um dein eigenes Wohl und das anderer zu schützen. Viel Spaß beim Campen und Abenteuer erleben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de