

Terra Camping Axe Full Tang Micarta X-Grip Brown

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Terra Camping Axe Full Tang Micarta X-Grip Brown](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019214
- Herst.-Nr.: BU.AXE060.02
- Farbe: Micarta
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069395326

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WOOX Terra Camping Axt](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WOOX Terra Camping Axt

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der WOOX Terra Camping Axt! Diese Axt wurde entwickelt, um dir in der Natur als zuverlässiges Werkzeug zu dienen. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Axt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Axt außerhalb der Reichweite von Kindern und unerfahrenen Benutzern.
- Überprüfe die Axt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Axt niemals, wenn du müde oder unkonzentriert bist.
- Achte auf deine Umgebung, während du die Axt benutzt, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Axt nur auf stabilen, festen Oberflächen.
- Halte deine Hände und Füße von der Schneide fern, während du arbeitest.
- Schwing die Axt niemals in geschlossenen Räumen oder in der Nähe anderer Personen.
- Achte darauf, dass der Bereich um dich herum frei von Hindernissen ist.
- Verwende die Axt nicht für Aufgaben, für die sie nicht geeignet ist, wie z.B. als Hammer oder Brecheisen.
- Bei unsachgemäßer Nutzung kann die Axt brechen und Verletzungen verursachen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und sicher ist.
- **Halten der Axt:** Halte die Axt mit beiden Händen, eine Hand am Griffende und die andere näher am Kopf.
- **Schwung:** Schwing die Axt mit kontrollierter Kraft und achte darauf, dass der Schnitt sauber und präzise ist.
- **Nach der Nutzung:** Reinige die Axt nach jedem Gebrauch und trockne sie gründlich, um Rostbildung zu vermeiden.
- **Aufbewahrung:** Bewahre die Axt in der mitgelieferten Lederscheide auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, und halte sie an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Axt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Axt beschädigt oder nicht mehr brauchbar ist, stelle sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit oder Nutzung deiner WOOX Terra Camping Axt wende dich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder die lokale Verkaufsstelle.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit steht an erster Stelle, wenn du deine WOOX Terra Camping Axt verwendest. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du ein sicheres und angenehmes Erlebnis in der Natur hast. Bleib sicher und viel Spaß beim Abenteuer!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de