

Schlittenfangfeder für Glock® Compact-Pistolen - Feder für Schlittenfanghebel Glock® 19 & 23

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Federn für Schlittenfänge](#)

Ersatz-Feder für den Schlittenfang bei Glock® Kompaktpistolen.



Eigenschaften

- Name: [Feder für Schlittenfanghebel Glock® 19 & 23](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000656
- Herst.-Nr.: 02-1066-00-00
- Modell: 19,38,32,23
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 050806004160

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® Kompaktpistolen
- Über uns

Sicherheitshinweise für die SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® Kompaktpistolen

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® Kompaktpistolen entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie beachten sollten, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Schlittenfangs entladen ist.
- Verwenden Sie nur Originalteile von Glock® oder autorisierten Herstellern.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile lose sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation der SLIDE LOCK SPRING

- Entfernen Sie den Schlitten von der Waffe.
- Suchen Sie den Schlittenfang und entfernen Sie die alte Feder vorsichtig.
- Setzen Sie die neue SLIDE LOCK SPRING an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und fest sitzt.

3. Überprüfung

- Setzen Sie den Schlitten wieder auf die Waffe.
- Überprüfen Sie die Funktion des Schlittenfangs, indem Sie die Waffe mehrmals betätigen.
- Achten Sie darauf, dass der Schlittenfang korrekt funktioniert und keine abnormalen Geräusche auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen zu Sicherheitsinformationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die sichere Verwendung der SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® Kompaktpistolen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de