

MAGNA-TIP® ADJUSTABLE TORQUE WRENCH - BROWNELLS

MAGNA-TIP ADJUSTABLE TORQUE WRENCH

Apply An Exact Amount Of Pre-Set Tightening Force; Accepts ALL Brownells Magna-Tip Bits

MAGNA-TIP® ADJUSTABLE TORQUE WRENCH The Brownells Magna-Tip® Adjustable Torque Wrench is a precision tool designed to ensure accurate tightening of firearm screws, including action screws and scope ring/mount screws. Adjustable from 15 to 70 inch-pounds in 1 inch-pound increments, it eliminates guesswork and prevents under- or over-tightening, safeguarding against stripped threads or broken screw heads. **Key Features:** **Adjustable Torque Settings:** Allows fine-tuning from 15 to 70 inch-pounds in 1 inch-pound increments, ensuring precise application for various firearm components. **1/4" Magnetic Hex Drive:** Accepts any Brownells Magna-Tip® bit, enhancing versatility across different screw types. **Ergonomic Design:** Features a rubber-coated handle for a secure grip, providing maximum leverage and even force distribution during use. **Easy Torque Adjustment:** Simply turn the orange collar to the desired setting, visible through an easy-to-read window scale. **Cam-Over Clutch Mechanism:** A self-limiting clutch "clicks" free when the specified torque is reached, preventing over-tightening. **Specifications:** **Torque Range:** 15 to 70 inch-pounds **Increments:** 1 inch-pound **Drive Size:** 1/4" magnetic hex **Included Bits:** T-10 & T-15 Torx with 1" shanks 3/32" & 5/32" Hex with 1" shanks T-25 Torx with 4" shank 5/32" Hex with 4" shank **Materials:** Stainless steel shank and internal mechanism Aluminum housing High-impact, molded hard polymer handle with rubber over-molded grip **Customer Insights:** Our customers appreciate the Brownells Magna-Tip® Adjustable Torque Wrench for its precision and user-friendly design. The adjustable torque settings provide confidence in achieving the correct tightness for various firearm screws, reducing the risk of damage. The ergonomic handle ensures a comfortable grip, enhancing control during use. Some customers have noted that the included bits cover common applications, though additional bits may be required for specific tasks. Incorporating the Brownells Magna-Tip® Adjustable Torque Wrench into your gunsmithing toolkit ensures precise and consistent screw tightening, contributing to the reliability and safety of your firearms. Its thoughtful design and robust construction make it an essential tool for both professional gunsmiths and firearm enthusiasts.



Attributes

- Name: BROWNELLS MAGNA-TIP ADJUSTABLE TORQUE WRENCH
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001294
- Mfr. No.: TLA15701NBR
- Style: Torque Wrenches
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 050806111592

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAGNATIP® Verstellbarer Drehmomenttreiber Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MAGNATIP® Adjustable Torque Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Llave de Torque Ajustable MAGNATIP®](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Clé Dynamométrique MAGNATIP®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Coppia Regolabile MAGNATIP®](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza Dynamometrycznego MAGNATIP®](#)
- [Suomi: MAGNATIP® Säädettävä Vääntömomentti Työkalu Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MAGNATIP® Justerbar Momentnyckel Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: MAGNATIP® Nastavitelný Momentový Klíč Bezpečnostní Pokyny](#)

MAGNATIP® Verstellbarer Drehmomenttreiber

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MAGNATIP® Verstellbaren Drehmomenttreiber entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren und präzisen Festziehen von Schrauben an Feuerwaffen zu helfen. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Drehmomenttreiber stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die DrehmomentEinstellung vor der Verwendung korrekt angepasst ist.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Verwendung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte den Drehmomenttreiber außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn du während der Verwendung ungewöhnliches Verhalten bemerkst, stoppe sofort und überprüfe das Werkzeug.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überdrehen vermeiden:** Der Drehmomenttreiber verfügt über eine selbstlimitierende CamoverKupplung, die ein Überdrehen verhindert. Höre auf das "Klick", das anzeigt, dass das voreingestellte Drehmoment erreicht wurde.
- **Sicheren Griff:** Verwende immer den ergonomischen, gummibeschichteten Griff für einen sicheren Halt, um die Kontrolle beim Festziehen der Schrauben zu behalten.
- **Korrekte DrehmomentEinstellungen:** Stelle die DrehmomentEinstellung ein, indem du den orangenen Kragen drehst. Stelle sicher, dass er im Bereich von 15 bis 70 inlb in 1 inlbSchritten eingestellt ist.
- **Geeignete Bits verwenden:** Verwende nur die enthaltenen Brownells MagnaTipBits oder kompatible Bits. Stelle sicher, dass sie richtig im 1/4" magnetischen SechskantAntriebssockel sitzen.
- **Sicherheit des Arbeitsbereichs:** Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist. Dies hilft dir, dich auf die jeweilige Aufgabe zu konzentrieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten des Drehmomenttreibers:

- Drehe den orangenen Kragen, um die gewünschte DrehmomentEinstellung auszuwählen, die durch die Fensterskala abgelesen werden kann.
- Stelle sicher, dass das gewählte Drehmoment für die Schrauben, die du festziehen möchtest, geeignet ist.

2. Verwendung des Drehmomenttreibers:

- Wähle das richtige Bit für die Schraube, die du festziehen möchtest.
- Setze das Bit in den 1/4" magnetischen SechskantAntriebssockel ein.
- Positioniere den Drehmomenttreiber auf der Schraube und achte auf eine gerade Ausrichtung.
- Übe gleichmäßig Druck aus, bis du ein "Klick" hörst, das anzeigt, dass das voreingestellte Drehmoment erreicht wurde.
- Wende nach dem Klick keine zusätzliche Kraft an.

3. Pflege nach der Benutzung:

- Reinige den Drehmomenttreiber nach der Verwendung, um Schmutz oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Bewahre den Drehmomenttreiber an einem sicheren, trockenen Ort fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Drehmomenttreiber gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug nicht mehr funktionsfähig ist, ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Werkzeug nicht im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an den angegebenen Kontaktpunkt, der mit deinem Produktkauf bereitgestellt wird.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen trägst du dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem MAGNATIP® Verstellbaren Drehmomenttreiber zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

MAGNATIP® Adjustable Torque Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MAGNATIP® Adjustable Torque Wrench. This tool is designed to help you safely and accurately tighten screws on firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always use the torque wrench according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the torque setting is correctly adjusted before use.
- Inspect the tool for any damage or wear before each use.
- Keep the torque wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the tool only for its intended purpose.
- If you notice any unusual behavior during use, stop immediately and inspect the tool.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overtightening:** The torque wrench features a selflimiting camover clutch that prevents overtightening. Listen for the "click" sound which indicates the preset torque has been reached.
- **Secure Grip:** Always use the ergonomic, rubbercoated handle for a secure grip to maintain control while tightening screws.
- **Correct Torque Settings:** Adjust the torque setting by turning the orange collar. Ensure it is set within the range of 15 to 70 inlb, in 1 inlb increments.
- **Use Appropriate Bits:** Only use the included Brownells MagnaTip bits or compatible bits. Ensure they are properly seated in the 1/4" magnetic hex drive socket.
- **Work Area Safety:** Ensure your work area is clean and free of distractions. This will help you focus on the task at hand.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Torque Wrench:

- Turn the orange collar to select the desired torque setting, which can be read through the window scale.
- Ensure the selected torque is appropriate for the screws you will be tightening.

2. Using the Torque Wrench:

- Select the correct bit for the screw you are tightening.
- Insert the bit into the 1/4" magnetic hex drive socket.
- Position the torque wrench on the screw, ensuring a straight alignment.
- Apply force steadily until you hear a "click," indicating that the preset torque has been reached.
- Do not apply additional force after the click.

3. PostUse Care:

- Clean the torque wrench after use to remove any debris or contaminants.
- Store the wrench in a safe, dry place away from extreme temperatures and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the torque wrench in accordance with local regulations.
- If the tool is no longer functional, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please reach out to the designated contact point as provided with your product purchase.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and effective experience with your MAGNATIP® Adjustable Torque Wrench. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para la Llave de Torque Ajustable MAGNATIP®

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Torque Ajustable MAGNATIP®. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a apretar con seguridad y precisión los tornillos de las armas. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la llave de torque de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la configuración de torque esté correctamente ajustada antes de usarla.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Mantén la llave de torque fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto.
- Si notas algún comportamiento inusual durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona la herramienta.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Apriete Excesivo:** La llave de torque cuenta con un embrague de camover autolimitante que previene el apriete excesivo. Escucha el sonido de "clic" que indica que se ha alcanzado el torque preestablecido.
- **Agarre Seguro:** Siempre utiliza el mango ergonómico recubierto de goma para un agarre seguro y mantener el control mientras aprietas los tornillos.
- **Configuraciones de Torque Correctas:** Ajusta la configuración de torque girando el collar naranja. Asegúrate de que esté configurado dentro del rango de 15 a 70 inlb, en incrementos de 1 inlb.
- **Usa Puntas Apropriadas:** Utiliza solo las puntas MagnaTip de Brownells incluidas o puntas compatibles. Asegúrate de que estén correctamente asentadas en el zócalo magnético hexagonal de 1/4".
- **Seguridad en el Área de Trabajo:** Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones. Esto te ayudará a concentrarte en la tarea en cuestión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración de la Llave de Torque:

- Gira el collar naranja para seleccionar la configuración de torque deseada, que se puede leer a través de la escala de la ventana.
- Asegúrate de que el torque seleccionado sea apropiado para los tornillos que vas a apretar.

2. Uso de la Llave de Torque:

- Selecciona la punta correcta para el tornillo que estás apretando.
- Inserta la punta en el zócalo magnético hexagonal de 1/4".
- Coloca la llave de torque sobre el tornillo, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Aplica fuerza de manera constante hasta que escuches un "clic", lo que indica que se ha alcanzado el torque preestablecido.
- No apliques fuerza adicional después del clic.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la llave de torque después de usarla para eliminar cualquier residuo o contaminantes.
- Almacena la llave en un lugar seguro y seco, lejos de temperaturas extremas y humedad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la llave de torque de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta ya no es funcional, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, soporte del producto o para informar sobre productos inseguros, por favor contacta al punto de contacto designado que se proporciona con tu compra del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Llave de Torque Ajustable MAGNATIP®. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de Sécurité pour la Clé Dynamométrique MAGNATIP®

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé Dynamométrique MAGNATIP®. Cet outil est conçu pour vous aider à serrer en toute sécurité et avec précision les vis sur les armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et conforme aux réglementations de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la clé dynamométrique conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le réglage de couple est correctement ajusté avant utilisation.
- Inspectez l'outil pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Gardez la clé dynamométrique hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu.
- Si vous remarquez un comportement inhabituel pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez l'outil.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez le Sursaut** : La clé dynamométrique est dotée d'un embrayage à came autolimitant qui empêche le surserrage. Écoutez le son "clic" qui indique que le couple pré-réglé a été atteint.
- **Prise Sécurisée** : Utilisez toujours la poignée ergonomique recouverte de caoutchouc pour une prise sécurisée et maintenir le contrôle lors du serrage des vis.
- **Réglages de Couple Corrects** : Ajustez le réglage de couple en tournant le collier orange. Assurez-vous qu'il est réglé dans la plage de 15 à 70 inlb, par incréments de 1 inlb.
- **Utilisez des Embouts Appropriés** : Utilisez uniquement les embouts Brownells MagnaTip inclus ou des embouts compatibles. Assurez-vous qu'ils sont correctement insérés dans le socket hexagonal magnétique de 1/4".
- **Sécurité de la Zone de Travail** : Assurez-vous que votre zone de travail est propre et exempte de distractions. Cela vous aidera à vous concentrer sur la tâche à accomplir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration de la Clé Dynamométrique :

- Tournez le collier orange pour sélectionner le réglage de couple souhaité, qui peut être lu à travers l'échelle de la fenêtre.
- Assurez-vous que le couple sélectionné est approprié pour les vis que vous allez serrer.

2. Utilisation de la Clé Dynamométrique :

- Sélectionnez l'embout correct pour la vis que vous serrez.
- Insérez l'embout dans le socket hexagonal magnétique de 1/4".
- Positionnez la clé dynamométrique sur la vis, en assurant un alignement droit.
- Appliquez une force de manière régulière jusqu'à ce que vous entendiez un "clic", indiquant que le couple pré-réglé a été atteint.
- Ne forcez pas davantage après le clic.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez la clé dynamométrique après utilisation pour enlever tout débris ou contaminant.
- Rangez la clé dans un endroit sûr et sec, à l'abri des températures extrêmes et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la clé dynamométrique conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil n'est plus fonctionnel, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions de sécurité, un support produit, ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter le point de contact désigné fourni avec votre achat de produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et efficace avec votre Clé Dynamométrique MAGNATIP®. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Coppia Regolabile MAGNATIP®

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave di Coppia Regolabile MAGNATIP®. Questo strumento è progettato per aiutarti a serrare in modo sicuro e preciso le viti delle armi. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre la chiave di coppia secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'impostazione della coppia sia correttamente regolata prima dell'uso.
- Controlla lo strumento per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni la chiave di coppia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza lo strumento solo per il suo scopo previsto.
- Se noti comportamenti insoliti durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona lo strumento.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Serraggio Eccessivo:** La chiave di coppia è dotata di una frizione a camma autolimitante che previene il serraggio eccessivo. Ascolta il suono "clic" che indica che è stata raggiunta la coppia preimpostata.
- **Impugnatura Sicura:** Utilizza sempre il manico ergonomico rivestito in gomma per una presa sicura e mantenere il controllo durante il serraggio delle viti.
- **Impostazioni di Coppia Corrette:** Regola l'impostazione della coppia ruotando il collare arancione. Assicurati che sia impostato all'interno dell'intervallo di 15 a 70 inlb, in incrementi di 1 inlb.
- **Utilizzare Bit Appropriati:** Utilizza solo i bit Brownells MagnaTip inclusi o bit compatibili. Assicurati che siano correttamente inseriti nel socket esagonale magnetico da 1/4".
- **Sicurezza dell'Area di Lavoro:** Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni. Questo ti aiuterà a concentrarti sul compito da svolgere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione della Chiave di Coppia:

- Ruota il collare arancione per selezionare l'impostazione di coppia desiderata, che può essere letta attraverso la scala di lettura.
- Assicurati che la coppia selezionata sia appropriata per le viti che intendi serrare.

2. Utilizzo della Chiave di Coppia:

- Seleziona il bit corretto per la vite che stai serrando.
- Inserisci il bit nel socket esagonale magnetico da 1/4".
- Posiziona la chiave di coppia sulla vite, assicurandoti di avere un allineamento dritto.
- Applica forza in modo costante fino a sentire un "clic", che indica che è stata raggiunta la coppia preimpostata.
- Non applicare ulteriore forza dopo il clic.

3. Cura PostUso:

- Pulisci la chiave di coppia dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o contaminanti.
- Conserva la chiave in un luogo sicuro e asciutto, lontano da temperature estreme e umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la chiave di coppia in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento non è più funzionante, considera di riciclare i materiali ove possibile.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza, supporto del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato fornito con l'acquisto del tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Chiave di Coppia Regolabile MAGNATIP®. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza Dynamometrycznego MAGNATIP®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza dynamometrycznego MAGNATIP®. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci bezpiecznie i dokładnie dokręcać śruby w broni. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj klucza dynamometrycznego zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że ustawienie momentu obrotowego jest poprawnie dostosowane przed użyciem.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj klucz dynamometryczny z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie podczas użycia, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź narzędzie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- **Unikaj Nadmiernego Dokręcania:** Klucz dynamometryczny wyposażony jest w samoregulujący sprzęgło "klik", które zapobiega nadmiernemu dokręceniu. Słuchaj dźwięku "klik", który wskazuje, że osiągnięto ustawiony moment obrotowy.
- **Pewny Chwyt:** Zawsze używaj ergonomicznego, gumowanego uchwytu, aby zapewnić pewny chwyt i utrzymać kontrolę podczas dokręcania śrub.
- **Poprawne Ustawienia Momentu Obrotowego:** Dostosuj ustawienie momentu obrotowego, obracając pomarańczowy pierścień. Upewnij się, że jest ustawione w zakresie od 15 do 70 inlb, w krokach co 1 inlb.
- **Używaj Odpowiednich Bitów:** Używaj tylko dołączonych bitów Brownells MagnaTip lub kompatybilnych bitów. Upewnij się, że są one prawidłowo umieszczone w gniazdku magnetycznym 1/4".
- **Bezpieczeństwo Miejsca Pracy:** Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń. Pomoże to skupić się na wykonywanym zadaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie Klucza Dynamometrycznego:

- Obróć pomarańczowy pierścień, aby wybrać pożądane ustawienie momentu obrotowego, które można odczytać przez okno skali.
- Upewnij się, że wybrane ustawienie momentu obrotowego jest odpowiednie dla śrub, które zamierzasz dokręcać.

2. Używanie Klucza Dynamometrycznego:

- Wybierz odpowiedni bit do śruby, którą zamierzasz dokręcić.
- Włóż bit do gniazda magnetycznego 1/4".
- Ustaw klucz dynamometryczny na śrubie, upewniając się o prostej linii.
- Stosuj siłę równomiernie, aż usłyszysz "klik", co wskazuje, że osiągnięto ustawiony moment obrotowy.
- Nie stosuj dodatkowej siły po usłyszeniu "kliku".

3. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć klucz dynamometryczny po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj klucz dynamometryczny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli narzędzie przestaje działać, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym, który został podany przy zakupie produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z klucza dynamometrycznego MAGNATIP®. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

MAGNATIP® Säädettävä Vääntömomentti Työkalu

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGNATIP® Säädettävän Vääntömomentti Työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua turvallisesti ja tarkasti tiukentamaan ruuveja aseissa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi turvallisuusmääräyksiä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä vääntömomentti työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että vääntömomentin säätö on oikein ennen käyttöä.
- Tarkista työkalu vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä vääntömomentti työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Jos huomaat epätavallista käytöstä käytön aikana, lopeta heti ja tarkista työkalu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- **Vältä ylikiristämistä:** Vääntömomentti työkalussa on itse rajoittava camoverkytkin, joka estää ylikiristämisen. Kuuntele "naksahdus" ääntä, joka ilmoittaa, että esiasetettu vääntömomentti on saavutettu.
- **Turvallinen ote:** Käytä aina ergonomista, kumipinnoitettua kahvaa varmistaaksesi turvallisen otteen ja hallinnan ruuvien tiukentamisen aikana.
- **Oikeat vääntömomentin asetukset:** Säädä vääntömomentin asetus kääntämällä oranssia rengasta. Varmista, että se on asetettu 1570 inlb välille, 1 inlb välein.
- **Käytä sopivia bittejä:** Käytä vain mukana olevia Brownells MagnaTip bittejä tai yhteensopivia bittejä. Varmista, että ne ovat kunnolla paikallaan 1/4" magneettisessa kuusiokolovarsissa.
- **Työskentelyalueen turvallisuus:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa. Tämä auttaa sinua keskittymään tehtävään.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Vääntömomentti työkalun asettaminen:

- Käännä oranssia rengasta valitaksesi halutun vääntömomentin asetuksen, joka näkyy ikkunan asteikolla.
- Varmista, että valittu vääntömomentti on sopiva tiukennettaville ruuveille.

2. Vääntömomentti työkalun käyttö:

- Valitse oikea bitti tiukennettavalle ruuville.
- Aseta bitti 1/4" magneettiseen kuusiokolovarsiin.
- Aseta vääntömomentti työkalu ruuvien päälle varmistaen suora kohdistus.
- Kohdista voimaa tasaisesti, kunnes kuulet "naksahduksen", mikä ilmoittaa, että esiasetettu vääntömomentti on saavutettu.
- Älä käytä lisävoimaa naksahduksen jälkeen.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista vääntömomentti työkalu käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai epäpuhtaudet.
- Säilytä työkalu turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana äärimmäisistä lämpötiloista ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä vääntömomentti työkalu paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos työkalu ei enää toimi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Turvakysymyksiä, tuotetukea tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamista varten, ole hyvä ja ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun yhteyspisteeseen.

Noudattamalla näitä turvaohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MAGNATIP® Säädetävän Vääntömomentti Työkalun kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

MAGNATIP® Justerbar Momentnyckel

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MAGNATIP® Justerbar Momentnyckel. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att säkert och noggrant dra åt skruvar på vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid momentnyckeln enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att momentinställningen är korrekt justerad före användning.
- Inspektera verktyget för eventuella skador eller slitage före varje användning.
- Håll momentnyckeln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd verktyget endast för avsett ändamål.
- Om du märker något ovanligt beteende under användning, stoppa omedelbart och inspektera verktyget.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Undvik Överdragningsmoment:** Momentnyckeln har en självbegränsande kamöver koppling som förhindrar överdragningsmoment. Lyssna efter "klick"ljudet som indikerar att det förinställda vridmomentet har nåtts.
- **Säker Grepp:** Använd alltid det ergonomiska, gummibelagda handtaget för ett säkert grepp för att behålla kontrollen medan du drar åt skruvar.
- **Korrekt Momentinställning:** Justera momentinställningen genom att vrida den orange kragen. Se till att den är inställd inom intervallet 15 till 70 inlb, i 1 inlb intervall.
- **Använd Lämpliga Bits:** Använd endast de medföljande Brownells MagnaTipbitarna eller kompatibla bitar. Kontrollera att de är korrekt placerade i den 1/4" magnetiska hexdrivskontakten.
- **Arbetsområdets Säkerhet:** Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner. Detta hjälper dig att fokusera på uppgiften.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Inställning av Momentnyckeln:

- Vrid den orange kragen för att välja önskad momentinställning, som kan läsas genom fönsterskalan.
- Se till att det valda momentet är lämpligt för de skruvar du kommer att dra åt.

2. Användning av Momentnyckeln:

- Välj rätt bit för skruven du ska dra åt.
- Sätt in biten i den 1/4" magnetiska hexdrivskontakten.
- Placera momentnyckeln på skruven och se till att den är rakt inriktad.
- Applicera kraft jämnt tills du hör ett "klick", vilket indikerar att det förinställda momentet har nåtts.
- Tillämpa inte ytterligare kraft efter klicket.

3. Efter Användning:

- Rengör momentnyckeln efter användning för att ta bort skräp eller föroreningar.
- Förvara nyckeln på en säker, torr plats bort från extrema temperaturer och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera momentnyckeln i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om verktyget inte längre fungerar, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten som medföljer ditt produktinköp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din MAGNATIP® Justerbar Momentnyckel. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

MAGNATIP® Nastavitelný Momentový Klíč

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAGNATIP® Nastavitelný Momentový Klíč. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a přesně utahovat šrouby na zbraních. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní návod, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování bezpečnostních předpisů.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy používejte momentový klíč podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je nastavení momentu správně upraveno před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na případné poškození nebo opotřebení.
- Držte momentový klíč mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování, okamžitě zastavte a zkontrolujte nástroj.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Vyhnete se Přetažení:** Momentový klíč má samoomezující spojku, která zabraňuje přetažení. Poslouchejte "klik", který naznačuje, že bylo dosaženo přednastaveného momentu.
- **Bezpečný Úchop:** Vždy používejte ergonomickou, gumou potaženou rukojeť pro bezpečný úchop a udržení kontroly při utahování šroubů.
- **Správná Nastavení Momentu:** Nastavte moment pomocí otočení oranžového kroužku. Ujistěte se, že je nastaven v rozmezí 15 až 70 inlb, v krocích po 1 inlb.
- **Používejte Odpovídající Bity:** Používejte pouze zahrnuté Brownells MagnaTip bity nebo kompatibilní bity. Ujistěte se, že jsou správně usazeny v 1/4" magnetické hexové zásuvce.
- **Bezpečnost Pracovního Prostor:** Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení. To vám pomůže soustředit se na úkol.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Nastavení Momentového Klíče:

- Otočte oranžovým kroužkem a vyberte požadované nastavení momentu, které lze přečíst na stupnici okna.
- Ujistěte se, že vybrané nastavení momentu je vhodné pro šrouby, které budete utahovat.

2. Použití Momentového Klíče:

- Vyberte správný bit pro šroub, který utahujete.
- Vložte bit do 1/4" magnetické hexové zásuvky.
- Umístěte momentový klíč na šroub, ujistěte se, že je v přímé poloze.
- Aplikujte sílu rovnoměrně, dokud neuslyšíte "klik", což naznačuje, že bylo dosaženo přednastaveného momentu.
- Po kliknutí již neaplikujte další sílu.

3. Údržba po Použití:

- Po použití vyčistěte momentový klíč, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.
- Uložte klíč na bezpečné, suché místo, mimo extrémní teploty a vlhkost.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte momentový klíč v souladu s místními předpisy.
- Pokud nástroj již není funkční, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Neličte nástroj v běžném domácím odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro bezpečnostní dotazy, podporu produktu nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na určený kontaktní bod, jak je uvedeno při zakoupení vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho MAGNATIP® Nastavitelného Momentového Klíče. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.