

# RUGER® 10/22® BX-TRIGGER mit Target-Laum - RUGER 10/22 BX-Abzug mit 16,5" gewindefähigem Präzisionslauf

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Der 10/22® BX-Trigger® bietet einen leichten, präzisen Abzugs weg von 2,5-3,0 lb mit minimaler Überreise. Robust, zuverlässig und sicher (entspricht oder übertrifft die Branchenstandards für Falltests) ist dieses neue und verbesserte Original Ruger® Werkszubehör in einem vollständig eigenständigen Modul erhältlich und einfach zu installieren. Der BX-Trigger® besteht aus Polymer und lässt sich einfach einsetzen. Er passt auf Ruger® 10/22® Gewehre oder die 22 Charger Pistole. In Kombination mit einem schweren, konturierten, hochwertigen „Benz“ Lauf für .22 LR bietet er eine sofortige Verbesserung der Genauigkeit im Vergleich zu deinem originalen Werkslauf. Die enge Toleranz des Benz-Laufs kombiniert die Präzision eines Match-Grade-Laufs mit dem zuverlässigen Durchlauf eines Standard-Werkslaufs. Der extra schwere, unkonische Lauf mit einem Außendurchmesser von .920" sorgt für maximale Stabilität und größere Konsistenz von Schuss zu Schuss. Verwende ihn mit Standard- oder Match-Grade-Munition; nicht geeignet für CCI Stinger Munition. Möglicherweise ist eine kleine Anpassung an der Schaftkonstruktion erforderlich. TROCKENFEUER VERMEIDEN, ES SEI DENN, EIN HAMMERBLOCK IST INSTALLIERT ODER DER ABZUG IST IN EINEM RUGER® 10/22® GEWEHR INSTALLIERT. 1/2 x 28 GANGSCHUTZ IST NICHT ENTHALTEN.



## Eigenschaften

- Name: [RUGER 10/22 BX-Abzug mit 16,5" gewindefähigem Präzisionslauf](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080001302
- Herst.-Nr.:
- Dralllänge: 1-16
- Finish: Blued
- Gewicht des Laufes: 2.8 lbs
- Kontur: Target
- Länge: 16.5"
- Modell: 10/22
- Patrone: 22 Long Rifle
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 1.483kg

## Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel Sicherheitsanleitung
- Über uns

# RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel Sicherheitsanleitung

## Einleitung

Vielen Dank, dass du den RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel erworben hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis durch verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu optimieren. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Achte auf deine Umgebung und sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Ruger® 10/22® Gewehren oder der 22 Charger Pistole vorgesehen.
- Möglicherweise ist eine kleine Anpassung an der Schaftkonstruktion erforderlich, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.
- DRY FIRE NICHT durchführen, es sei denn, ein Hammerblock ist installiert oder der Abzug ist in einem Ruger® 10/22® Gewehr installiert.
- Verwende nur Standard oder MatchGradeMunition; verwende keine CCI Stinger Munition.
- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor du ihn verwendest, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. Beaufsichtige immer Minderjährige beim Umgang mit Feuerwaffen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Entferne die vorhandene Abzugseinheit aus dem Ruger® 10/22® Gewehr.
- Setze den BXTrigger® in das Abzugsgehäuse ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Überprüfe die ordnungsgemäße Funktion, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

### 2. Verwendung

- Überprüfe vor dem Schießen, dass die Feuerwaffe frei von Hindernissen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Wenn du bereit bist zu schießen, deaktiviere die Sicherung und ziele.
- Halte die Feuerwaffe fest und achte darauf, dass dein Finger nicht am Abzug ist, bis du bereit bist zu schießen.

- Nach dem Schießen aktiviere die Sicherung erneut und überprüfe die Feuerwaffe auf Fehlfunktionen oder Probleme.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für Informationen über die richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit dem RUGER® 10/22® BXTrigger W/Target Barrel!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)