

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-100 LASER BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laupspiegel](#)

Bringt dich nah an den Zielpunkt, ohne einen Schuss abzugeben

Spart Zeit auf dem Schießstand und Munition; das hochpräzise Lasersystem ermöglicht es dir, dein Zielfernrohr auf den Punkt des Ziels auf 100 Yards einzustellen, bevor du zum Schießstand gehst. Schnell und einfach zu bedienen, platziere einfach das spezielle Laserziel 25 Fuß entfernt und ziele mit dem Laser darauf, dann justiere das Zielfernrohr, bis die Fadenkreuze mit dem Ziel ausgerichtet sind. Funktioniert ebenso gut mit Rotpunktvisieren und Eisenvisierungen. Der Laser ist an einer konischen, aus Aluminium gefertigten Spitze montiert. Ein O-Ring und ein starker Magnet halten die Spitze zentriert im Lauf. Es sind keine speziellen Adapter zu kaufen und es kommt kein Metall mit der Züge in Berührung. Ein System von Adapters und O-Ringen ermöglicht es, dass ein Gerät für alle Feuerwaffen von .22 bis .50 Kaliber sowie für 12 und 20 Gauge Schrotflinten passt. Enthält auch den SRL-100 Adapter, der über die Linse des Boresighters geschoben wird, um ihn in einen hochpräzisen Zielfernrohr-Nivellierer zu verwandeln, indem der Laser auf einen horizontalen Strahl fokussiert wird für eine präzise Ausrichtung der Fadenkreuze. SL-100 Standardmodell für den Einsatz in Innenräumen, wo du die Kontrolle über das Umgebungslicht hast. SL-150 Ultra-Mag hat einen ultrahellen roten 635 nm Laser für bessere Sichtbarkeit bei hellen Umgebungslichtbedingungen. SL-500 Ultra-Mag verwendet einen superhellen grünen Laser für maximale Sichtbarkeit des Zielpunkts bei Tageslicht und sehr hellem Umgebungslicht.



Eigenschaften

- Name: [SITE-LITE SL-100 LASER BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SITE-LITE](#)
- Artikel-Nr.: 100000843
- Herst.-Nr.: 18001
- Versandgewicht: 0.386kg
- Versandhöhe: 53mm
- Versandbreite: 155mm
- Versandlänge: 251mm
- UPC: 703952180003

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den LASER BORESIGHTER SITELITE SL100
- Über uns

Sicherheitshinweise für den LASER BORESIGHTER SITELITE SL100

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den LASER BORESIGHTER SITELITE SL100 entschieden hast. Dieses hochpräzise Lasersystem ist dafür konzipiert, dir zu helfen, dein Zielfernrohr effizient einzustellen und die Zeit auf dem Schießstand zu sparen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird. Halte es von Kindern fern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Schutzbrillen, wenn du mit dem Lasersystem arbeitest, um deine Augen zu schützen.
- Richte den Laser niemals auf Personen oder Tiere, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Halte den Laser nicht länger als notwendig eingeschaltet, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Achte darauf, dass der Laser nicht in Kontakt mit Metallteilen kommt, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle im Lieferumfang enthaltenen Teile hast: (2) Adapter, (12) ORinge, (2) Pappzielkarten und den SRL100 Adapter.
- Überprüfe die Batterien, um sicherzustellen, dass sie geladen sind.

2. Installation

- Setze den passenden Adapter in den Lauf deiner Waffe ein.
- Montiere die Spitze des Lasers auf den Adapter und stelle sicher, dass sie zentriert ist.
- Verwende den ORing, um die Spitze im Lauf zu fixieren.

3. Zielsetzung

- Platziere das spezielle Laserziel 25 Fuß (ca. 7,6 Meter) entfernt.
- Schalte den Laser ein und richte ihn auf das Ziel.
- Justiere das Zielfernrohr, bis die Fadenkreuze mit dem Laserziel ausgerichtet sind.

4. Verwendung des SRL100 Adapters

- Schiebe den SRL100 Adapter über die Linse des Boresighters.
- Fokussiere den Laser auf einen horizontalen Strahl, um eine präzise Ausrichtung der Fadenkreuze zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Batterierecycling.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Problemen die richtigen Ansprechpartner kontaktierst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwende das Produkt verantwortungsbewusst und genieße die Vorteile des LASER BORESIGHTER SITELITE SL100.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at