

SLIDE PLATE COVER

Slide Cover Plate - black color - fits all models Gen3 & Gen4



Attributes

- Name: SLIDE PLATE COVER
- Manufacturer: GLOCK
- Product no.: 100002684
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 94mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Slide Plate Cover GLOCK SLIDE PLATE COVER](#)
- [English: Slide Plate Cover Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvre Chariot de Culasse GLOCK](#)

Sicherheitshinweise für die Slide Plate Cover GLOCK

SLIDE PLATE COVER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Slide Plate Cover für GLOCK. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr GLOCKModell geeignet ist (Gen3 & Gen4).
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Produkt beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass das Slide Plate Cover korrekt installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die das Material des Covers angreifen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie die Oberfläche des GLOCK, auf der das Cover installiert wird.

2. Installation

- Entfernen Sie das alte Slide Cover Plate, falls vorhanden.
- Positionieren Sie das neue Slide Plate Cover über der vorgesehenen Stelle.
- Drücken Sie das Cover gleichmäßig nach unten, bis es sicher einrastet.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob das Cover fest sitzt.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land. Alle Produkte müssen eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß den EURichtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

Slide Plate Cover Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Slide Plate Cover. This product is designed to enhance the functionality of your Glock handguns while ensuring safety during use. Please read this guide carefully to understand how to use the Slide Plate Cover safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the Slide Plate Cover.
- Keep the Slide Plate Cover out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Plate Cover for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the Slide Plate Cover if it shows signs of damage or if it does not fit securely.
- Do not modify the Slide Plate Cover in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Always follow the manufacturer's guidelines for your specific Glock model when using the Slide Plate Cover.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools if required for installation.

2. Installation Steps

- Locate the rear slide cover plate on your Glock handgun.
- Gently remove the existing cover plate by pressing down on the retaining tab.
- Align the Slide Plate Cover with the slide and press it into place until you hear a click, indicating it is securely fitted.
- Verify that the Slide Plate Cover is firmly attached and does not move.

3. Usage Tips

- Regularly check the Slide Plate Cover to ensure it remains secure during use.
- Clean the Slide Plate Cover with a soft cloth to maintain its appearance and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Plate Cover according to local regulations for plastic and metal waste.
- Do not dispose of the Slide Plate Cover in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Slide Plate Cover, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is paramount.

Guide de Sécurité pour le Couvre Chariot de Culasse GLOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvre Chariot de Culasse GLOCK. Ce produit est conçu pour s'adapter à tous les modèles Gen3 et Gen4 de pistolets Glock. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvre chariot pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le couvre chariot de quelque manière que ce soit.
- Évitez de l'utiliser dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles ou des défauts de fabrication.
- Ne pas exposer le produit à des produits chimiques agressifs qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'installer le couvre chariot.
- Alignez le couvre chariot avec l'arrière du châssis de votre pistolet.
- Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement que le couvre chariot est bien fixé.
- Utilisez le produit uniquement pour le modèle de pistolet pour lequel il a été conçu.
- En cas de problème avec le couvre chariot, retirez-le immédiatement et inspectez-le.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le couvre chariot conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de recyclage appropriées pour les plastiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou contacter le fabricant. Des informations supplémentaires peuvent être disponibles sur le site web de GLOCK.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée de votre Couvre Chariot de Culasse GLOCK.