

Schlittenabdeckung - Schlittenplattenabdeckung

[Kurzaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Beschlge fr Verschlussstcke](#) > [Abdeckungen fr Schlitten](#)

Slide Cover Plate - schwarze Farbe - passt fr alle Modelle Gen3 & Gen4



Eigenschaften

- Name: [Schlittenplattenabdeckung](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002684
- Herst.-Nr.:
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhhe: 8mm
- Versandbreite: 52mm
- Versandlnge: 94mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [GLOCK Slide Plate Cover Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

GLOCK Slide Plate Cover Sicherheitsanleitung

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der GLOCK Slide Plate Cover! Dieses Produkt ist für die Verwendung mit allen Modellen der Generation 3 und 4 von GLOCK geeignet. Um die Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Slide Plate Covers zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Slide Plate Cover nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Cover fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, wenn erforderlich.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen GLOCKModellen (Gen3 & Gen4).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Slide Plate Cover installieren.
- Reinigen Sie die Oberfläche, auf die das Cover aufgebracht wird, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Positionieren Sie das Slide Plate Cover über dem vorgesehenen Bereich.
- Drücken Sie das Cover gleichmäßig nach unten, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.
- Überprüfen Sie, ob das Cover fest und sicher angebracht ist.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Slide Plate Cover nur in Kombination mit GLOCKModellen der Generation 3 und 4.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Slide Plate Cover gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem GLOCK Slide Plate Cover, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und Ihr Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für GLOCK entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de