

SLIDE LOCK FOR GLOCK GEN 1-4

Fits: All models - EXCLUDING G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45, G45MOS



Attributes

- Name: SLIDE LOCK FOR GLOCK GEN 1-4
- Manufacturer: GLOCK
- Product no.: 100002687
- Mfr. No.:
- Caliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 45 Caliber (.451-.454)
- Finish: Blued
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 92mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLIDE LOCK für GLOCK GEN 14](#)
- [English: SLIDE LOCK FOR GLOCK GEN 14 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SLIDE LOCK pour GLOCK GEN 14](#)
- [Suomi: SLIDE LOCK Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den SLIDE LOCK für GLOCK GEN 14

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDE LOCK für GLOCK GEN 14. Dieser Riegel ist für eine Vielzahl von GLOCKModellen geeignet, jedoch nicht für die Modelle G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45 und G45MOS. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der SLIDE LOCK für dein spezifisches GLOCKModell geeignet ist.
- Vermeide den Gebrauch des Produkts, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Verwende den SLIDE LOCK nicht mit anderen als den angegebenen Kalibern: 38/357 Caliber, 45 Caliber, 9 mm, 40/10 mm.
- Achte darauf, dass der SLIDE LOCK korrekt installiert ist, um ein versehentliches Versagen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfe das Modell deiner GLOCK, um sicherzustellen, dass es mit dem SLIDE LOCK kompatibel ist.

2. Installation:

- Setze den SLIDE LOCK an die vorgesehene Stelle auf dem Schlitten.
- Drücke den Riegel vorsichtig in die richtige Position, bis er einrastet.
- Überprüfe, ob der SLIDE LOCK sicher sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Verwendung:

- Verwende den SLIDE LOCK nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Überprüfe regelmäßig, ob der Riegel ordnungsgemäß funktioniert.
- Entferne den SLIDE LOCK vor der Wartung oder Reinigung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SLIDE LOCK gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stelle sicher, dass der Riegel nicht mehr verwendet wird, bevor du ihn entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt. Achte darauf, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte bewahre diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Sicherheit hat oberste Priorität, und die ordnungsgemäße Verwendung des SLIDE LOCK trägt dazu bei, ein sicheres Umfeld zu gewährleisten.

SLIDE LOCK FOR GLOCK GEN 14 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE LOCK FOR GLOCK GEN 14. This product is designed to enhance the functionality of your Glock handgun while ensuring safety during use. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe usage, installation, and disposal of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the SLIDE LOCK is compatible with your Glock model. This product fits all models EXCLUDING G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45, G45MOS.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the SLIDE LOCK for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Store the SLIDE LOCK in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installing the SLIDE LOCK, ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Do not attempt to modify the SLIDE LOCK or the firearm in any way that could compromise safety.
- Use only the recommended tools as specified in the installation instructions.
- Avoid using the SLIDE LOCK in adverse conditions (e.g., extreme temperatures, moisture) that may affect its performance.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the specific model of your Glock handgun.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock handgun is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver.

2. Installation:

- Locate the designated area on your Glock where the SLIDE LOCK will be installed.
- Carefully align the SLIDE LOCK with the installation point.
- Use the screwdriver to secure the SLIDE LOCK in place without overtightening, which could damage the firearm.

3. Usage:

- Once installed, test the SLIDE LOCK to ensure it operates smoothly.
- Always verify that the SLIDE LOCK is functioning correctly before using the firearm.
- Follow all standard firearm safety practices while using your Glock handgun.

Disposal Instructions

- Dispose of the SLIDE LOCK in accordance with local regulations regarding electronic and mechanical waste.
- Do not dispose of the SLIDE LOCK in regular household waste.
- If the product is damaged beyond use, contact your local waste management facility for guidance on proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SLIDE LOCK, please refer to the manufacturer's official contact points. Ensure that you have the product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you contribute to a safer environment for yourself and others. Always remain vigilant and prioritize safety when handling firearms and related accessories.

Guide de Sécurité pour le SLIDE LOCK pour GLOCK GEN 14

Introduction

Merci d'avoir choisi le SLIDE LOCK pour GLOCK GEN 14. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock. Ce SLIDE LOCK est compatible avec tous les modèles sauf les suivants : G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45, G45MOS.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le SLIDE LOCK si vous n'êtes pas familiarisé avec le fonctionnement des pistolets Glock.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre modèle de Glock.
- Ne laissez jamais le pistolet chargé lors de l'installation du SLIDE LOCK.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock est déchargé.
- Placez le pistolet sur une surface plane et stable.

2. Installation :

- Insérez le SLIDE LOCK dans la fente prévue à cet effet sur le pistolet.
- Vérifiez que le SLIDE LOCK est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez le SLIDE LOCK, assurez-vous que le pistolet est manipulé avec précaution.
- Ne forcez pas le mécanisme du SLIDE LOCK. Si vous rencontrez des problèmes, retirez-le et inspectez-le pour des dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des équipements liés aux armes à feu.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre expérience avec le SLIDE LOCK pour GLOCK GEN 14 est sécurisée et conforme aux réglementations en vigueur. Merci de votre attention et restez en sécurité.

SLIDE LOCK Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLIDE LOCK tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja asennuksessa. On tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki ohjeet ja varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolisi mallin kanssa. Tämä tuote sopii kaikkiin GLOCK Gen 14 malleihin, lukuun ottamatta G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45 ja G45MOS.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole leikkikalu ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai loukkaantumisia.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Aseta SLIDE LOCK tuote paikalleen aseeseen liukusäätimessä.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain, jos se on oikein asennettu ja kunnolla kiinnitetty.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja ohjeita.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan GLOCK Gen 14 malleissa. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Turvallinen käyttö on ensisijainen prioriteetti.