

Abzugsfeder für Glock-Pistolen

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzugsfedern](#)

Abzugfeder - Spiralfeder - passt auf alle Modelle (aktuelle Feder mit schiffsgrau Beschichtung)



Eigenschaften

- Name: [Abzugsfeder für Glock-Pistolen](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002691
- Herst.-Nr.:
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für GLOCK Trigger Spring](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK Trigger Spring

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der GLOCK Trigger Spring! Diese Abzugfeder ist speziell für alle Modelle von GLOCK Handfeuerwaffen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Bewahren Sie die Feder außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie die Feder nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Abzugfeder nur mit GLOCK Handfeuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation der Feder entladen ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während Sie an Ihrer Waffe arbeiten.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Waffensicherheit.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie das Magazin und überprüfen Sie das Patronenlager.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Feder vorsichtig aus der Waffe.
- Setzen Sie die neue GLOCK Trigger Spring in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder sicher und korrekt eingesetzt ist.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie die Funktion der Waffe, um sicherzustellen, dass die Feder ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, ohne Munition in der Waffe zu haben.

4. Verwendung:

- Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.
- Verwenden Sie die Waffe nur in sicheren und kontrollierten Umgebungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die alte Feder gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn Sie die neue Feder nicht mehr benötigen, entsorgen Sie sie ebenfalls entsprechend den lokalen Vorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de