

Verlängerte Schlittenfanghebel - 3-PIN verlängerter Verschlussfanghebel, 3-PIN

[Kurzaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Einfach zu treffen für einen positiven Schlitzauslöser beim ersten Versuch

Die Drop-in-Ersetzung für den Fabrikhebel des Schlitzauslösers hat eine viel größere Fingerauflage und einen trapezförmigen Buckel, der sicherstellt, dass du den Schlitzauslöser schnell und beim ersten Versuch nach einem Nachladen betätigen kannst. Spart wertvolle Sekunden, die verloren gehen können, wenn du mehrere Versuche brauchst, um den Schlitzauslöser zu betätigen und die nächste Patrone zu laden. Das flache Profil und die glatten Konturen beeinträchtigen nicht die Passform des Holsters oder verhaken sich in der Kleidung. Robuste, komplett aus Stahl gefertigte Konstruktion; die matte schwarze Oberfläche passt zur Glock®-Fabrikoberfläche. Separate Modelle, die für aktuelle 3-Pin Kleinrahmen und frühe 2-Pin Pistolen geeignet sind, plus 100-002-698 für die Großrahmenpistolen im Kaliber .45 ACP, 10mm und .45 GAP.



Eigenschaften

- Name: [3-PIN verlängerter Verschlussfanghebel, 3-PIN](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002748
- Herst.-Nr.:
- Finish: Blued
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Modell: 17,20,21,29,30,30S,30SF,37,38,39
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: GLSP07496-25

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den GLOCK Extended Slide Stop Lever](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den GLOCK Extended Slide Stop Lever

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GLOCK Extended Slide Stop Levers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung Ihrer GLOCKPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle nicht essbaren Produkte, einschließlich neuer Technologien und OnlineKäufe, sicher verwendet werden.
- Informieren Sie sich über Risiken, die nicht durch andere EUGesetze abgedeckt sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.
- Achten Sie auf zusätzliche Schutzmaßnahmen für gefährdete Gruppen, wie z.B. Kinder.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Extended Slide Stop Lever nur in kompatiblen GLOCKModellen (21, 29, 30, 20, 37, 39, 17, 38, 30S, 30SF).
- Achten Sie darauf, dass der Schlitzauslöser immer in einwandfreiem Zustand ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Lever sicher befestigt ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie den Lever nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie den Lever und die Umgebung sauber, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Extended Slide Stop Levers:

- Entfernen Sie den alten Schlitzauslöser gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer GLOCKPistole.
- Setzen Sie den neuen Extended Slide Stop Lever vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Lever fest und sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktion des Levers, indem Sie die Waffe nach dem Nachladen betätigen.

2. Verwendung des Extended Slide Stop Levers:

- Betätigen Sie den Lever mit dem Daumen, um den Schlitzauslöser nach dem Nachladen zu aktivieren.
- Üben Sie die Bedienung des Levers in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Funktion vertraut zu machen.
- Achten Sie darauf, dass der Lever nicht durch Kleidung oder andere Gegenstände blockiert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den alten Schlitzauslöser gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Der neue Extended Slide Stop Lever kann am Ende seiner Lebensdauer ebenfalls gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer GLOCKPistole von der ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung des Extended Slide Stop Levers abhängt. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de