

RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER - MESA TACTICAL PRODUCTS SM 4-ROUND SHOTSHELL HOLDER FITS REM 870/1100/11-87

[Schießsport Zubehör](#) > [Speedloader & Zubehör](#) > [Schrotpatronenhalter](#)

Bringt zusätzliche Schrotpatronen genau dorthin, wo du sie für schnelles Laden brauchst

Robust und leicht, die Aluminium-Schalenträger bringen zusätzliche 12 Gauge Schalengeschosse auf die linke Seite des Empfängers für schnelle taktische Nachladevorgänge. Die Geschosse werden durch einen einzigartigen, internen Santoprene™-Elastomer-Rippen sicher gehalten, die selbst schwere Slug-Geschosse während energischer Bewegungen oder starkem Rückstoß festhalten. Erhältlich in Sidemount (SM) oder Picatinny-Schienen (PR) Konfigurationen. Alle notwendigen Installationsmaterialien, Werkzeuge und Anleitungen sind enthalten. Der Remington Sidemount ist in 4-, 6- und 8-Runden Kapazitäten erhältlich und verwendet Stahl-auf-Stahl, gewindete Adapter, die die Abzugsgruppenstifte ersetzen, um den Schalenträger sicher am Empfänger zu verankern. Remington 870 Flinten erfordern einen verkürzten, taktischen Vorderschaft, um die 6- und 8-Runden Sidemount-Einheiten unterzubringen. Remington 1100/11-87 erfordern geringfügige Änderungen am Vorderschaft, um das 8-Runden-Modell anzupassen. Der Remington Picatinny ist ein 6-Runden-Modell, das eine integrierte Picatinny-Schiene für die Montage von Zielfernrohren, Optiken oder anderen Zubehörteilen bietet. Er umschließt den oberen Teil und wird an beiden Seiten des Empfängers mit demselben Befestigungssystem wie das Sidemount-Modell montiert. Passt auf Remington 1100/11-87 ohne Modifikation; erfordert die Verwendung eines kürzeren als der werkseitigen Länge Vorderschafts bei Verwendung mit Remington 870. Der Mossberg Sidemount ist eine 6-Runden-Einheit, die auf die gleiche Weise wie der Remington Sidemount befestigt wird. Passt auf Mossberg 500/590. Der Mossberg 500 Sureshell Carrier wird an der Oberseite montiert. Die Benelli Picatinny-Modelle umfassen eine integrierte Picatinny-Schiene und werden auf die Oberseite von werkseitig gebohrten/gewindeten Empfängern montiert. Erhältlich in 6-Runden für Benelli M1/M2 (erfordert Bohren/Gewindeschneiden am Empfänger für M1), 6- und 8-Runden für M4/M1014 und 4-Runden für Supernova Flinten. Der Mossberg 930 Sidemount wird an der linken Seite des Empfängers montiert. Der Mossberg Picatinny ist ein 6-Runden-Modell, das eine obere Picatinny-Schiene hat und auf die gleiche Weise wie das Sidemount-Modell befestigt wird. Versamax ist ein 6-Runden-Modell, das eine obere Picatinny-Schiene hat und am Empfänger befestigt wird.



Eigenschaften

- Name: [MESA TACTICAL PRODUCTS SM 4-ROUND SHOTSHELL HOLDER FITS REM 870/1100/11-87](#)
- Hersteller: [MESA TACTICAL PRODUCTS](#)
- Artikel-Nr.: 100004031
- Herst.-Nr.: 90320
- Caliber: 12 Gauge
- Kapazität: 4-Round
- Style: Range Loader
- Versandgewicht: 0.204kg

- Versandhöhe: 36mm
- Versandbreite: 86mm
- Versandlänge: 295mm
- UPC: 878405000181

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER

Einleitung

Danke, dass du dich für den Receiver Mount Shotshell Holder von Mesa Tactical Products entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Schrotflinte zu verbessern, indem es eine sichere und zugängliche Möglichkeit bietet, zusätzliche Schrotpatronen zu transportieren. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Schrotflintenmodell (Remington 870/1100/1187, Mossberg 500/590, Benelli M1/M2/M3 usw.) kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die Sicherheitsanweisungen des Herstellers.
- Halte den Shotshell Holder und alle Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Shotshell Holder vor jedem Gebrauch regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, stelle die Nutzung ein und kontaktiere den Händler für Unterstützung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überschreite nicht die empfohlene Kapazität des Shotshell Holders.
- Stelle sicher, dass die Schrotpatronen richtig im Halter sitzen, um ein versehentliches Herausfallen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Shotshell Holders unter extremen Bedingungen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten (z. B. übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit).
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du Schrotpatronen lädst oder entlädst.
- Verwende nur 12GaugeSchrotpatronen mit diesem Halter; andere Kaliber passen möglicherweise nicht sicher und könnten ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist, wenn du nachlädst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge gemäß den mit dem Produkt bereitgestellten Installationsanweisungen.
- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist und die Sicherung aktiviert ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Für Remington SidemountModelle:
 - Entferne die Abzugsgruppenstifte, um sie durch die bereitgestellten gewindeten Adapter zu ersetzen.
 - Befestige den Schalenträger sicher am Empfänger.
- Für PicatinnyModelle:
 - Richte den Schalenträger mit der PicatinnySchiene der Schrotflinte aus.
 - Befestige ihn sicher mit dem bereitgestellten Zubehör.
- Für MossbergModelle:
 - Befolge dieselbe Befestigungsmethode wie beim Remington Sidemount.

- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen vor der Benutzung richtig angezogen sind.

Nutzung

- Lade den Shotshell Holder mit den entsprechenden 12GaugeSchrotpatronen.
- Stelle sicher, dass der Halter sicher montiert ist und die Schrotpatronen gehalten werden.
- Wenn du bereit bist, die Waffe zu benutzen, deaktiviere die Sicherung und gehe vorsichtig vor.
- Entlade nach der Benutzung die Waffe und überprüfe den Halter auf eventuell herausgefallene Patronen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Shotshell Holder beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Stelle sicher, dass alle ungenutzten Schrotpatronen sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Receiver Mount Shotshell Holders wende dich bitte an den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Receiver Mount Shotshell Holders gewährleisten, was dein Schießerlebnis verbessert und gleichzeitig Sicherheitsstandards einhält. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at