

MOE-K® GRIP FOR AR15/M4 - MAGPUL MOE-K GRIP POLYMER FOR AR-15/M4 BLACK

Designed as a drop-in upgrade for the standard AR15/M4 pistol grip, the MOE-K Grip provides an extremely low profile and compact design with a steeper grip angle compared to more traditional styles. The more vertical grip angle is optimized for use on PDW (Personal Defense Weapon) configurations and improves comfort and control on short LOP rifles that bring the primary hand in closer to the shooter's body. The thin profile and lack of backstrap 'beavertail' also makes it an excellent choice for shooters who prefer a smaller grip circumference. FEATURES All mounting hardware is included. One-piece reinforced polymer construction More vertical grip angle than standard A2 grips Minimalist design provides a compact and narrow profile Aggressive TSP texture for positive weapon control Made in the USA SPECS Platform: AR10, AR15, M4, M16, M110, SR25 Grip Angle: 20 degrees Height, receiver to bottom: 3.8 in. Thickness, max: 1.0 in. Weight, w/ hardware: 2.4 oz. NOTE: Will also fit most 7.62 NATO AR10/SR25 style of rifle



Attributes

- Name: MAGPUL MOE-K GRIP POLYMER FOR AR-15/M4 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100008866
- Mfr. No.: MAG438-BLK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 873750006116

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOEK® Grip Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MOEK® Grip Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del MOEK® Grip](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée MOEK®](#)
- [Italiano: MOEK® Grip Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: MOEK® Grip Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: MOEK® Grip Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MOEK® Grip Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MOEK® Grip Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MOEK® Grip](#)

MOEK® Grip Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du den MOEK® Grip für AR15/M4 gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen komfortablen und sicheren Griff bietet. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung des Griiffs zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Griff mit deinem Waffenmodell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um.
- Halte den Griff und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Griff auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktwarnungen über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

• Installationssicherheit:

- Verwende das mitgelieferte Montagematerial, um den Griff ordnungsgemäß zu sichern.
- Stelle sicher, dass der Griff fest angebracht ist, bevor du die Waffe benutzt.

• Handhabungssicherheit:

- Behandle die Waffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine klare Sichtlinie, bevor du abdrückst.

• Schießsicherheit:

- Verwende geeigneten Augen- und Gehörschutz beim Schießen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Handhabung von Feuerwaffen.

• Lagersicherheit:

- Bewahre die Waffe an einem sicheren Ort auf, vorzugsweise in einem abschließbaren Safe.
- Stelle sicher, dass der Griff und die Waffe getrennt von Munition aufbewahrt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge: einen Schraubendreher und das mitgelieferte Montagematerial.
- Entferne den vorhandenen Griff von deiner Waffe, indem du ihn abschraubst.
- Richte den MOEK Grip mit dem unteren Empfänger deiner Waffe aus.
- Sichere den Griff mit den mitgelieferten Schrauben, indem du sicherstellst, dass er fest angezogen ist.
- Überprüfe die Stabilität, indem du vorsichtig am Griff ziehst.

2. Nutzung:

- Halte die Waffe fest mit dem MOEK Grip und achte darauf, dass deine Finger richtig positioniert sind.
- Passe den Griffwinkel bei Bedarf für Komfort und Kontrolle an.
- Behalte eine angemessene Schießhaltung bei, um Stabilität und Genauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MOEK Grip gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Griff nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Griff über die Verwendung hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, ihn, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zum MOEK Grip wende dich bitte an den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung des MOEK Grip für AR15/M4 gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

MOEK® Grip Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MOEK® Grip for AR15/M4. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable and secure grip. To ensure your safety and the optimal performance of the grip, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the grip is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the grip and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the grip for wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Safety:

- Use the provided mounting hardware to secure the grip properly.
- Ensure that the grip is firmly attached before using the firearm.

• Handling Safety:

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.

• Shooting Safety:

- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and handling.

• Storage Safety:

- Store the firearm in a secure location, preferably in a locked safe.
- Ensure that the grip and firearm are stored separately from ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: a screwdriver and the provided mounting hardware.
- Remove the existing grip from your firearm by unscrewing it.
- Align the MOEK Grip with the lower receiver of your firearm.
- Secure the grip using the provided screws, ensuring it is tightly fastened.
- Check for stability by gently pulling on the grip.

2. Usage:

- Hold the firearm firmly with the MOEK Grip, ensuring your fingers are positioned correctly.
- Adjust your grip angle if necessary for comfort and control.

- Maintain a proper shooting stance to enhance stability and accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the MOEK Grip according to local regulations.
- Do not dispose of the grip in regular household waste.
- If the grip is damaged beyond use, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the MOEK Grip, please reach out to the manufacturer. Ensure you have the product information ready for reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the MOEK Grip for AR15/M4. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del MOEK® Grip

Introducción

Gracias por adquirir el MOEK® Grip para AR15/M4. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un agarre cómodo y seguro. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo del grip, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el grip sea compatible con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable.
- Mantén el grip y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el grip en busca de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades apropiadas.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:**
 - Utiliza el hardware de montaje proporcionado para asegurar el grip correctamente.
 - Asegúrate de que el grip esté firmemente unido antes de usar el arma.
- **Seguridad en el Manejo:**
 - Siempre trata el arma como si estuviera cargada.
 - Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
 - Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara antes de disparar.
- **Seguridad al Disparar:**
 - Usa protección adecuada para los ojos y los oídos mientras disparas.
 - Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y manejo de armas de fuego.
- **Seguridad en el Almacenamiento:**
 - Guarda el arma en un lugar seguro, preferiblemente en una caja fuerte con llave.
 - Asegúrate de que el grip y el arma estén almacenados por separado de la munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador y el hardware de montaje proporcionado.
- Retira el grip existente de tu arma desatornillándolo.
- Alinea el MOEK Grip con el receptor inferior de tu arma.
- Asegura el grip utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica la estabilidad tirando suavemente del grip.

2. Uso:

- Sujeta el arma firmemente con el MOEK Grip, asegurándote de que tus dedos estén posicionados correctamente.
- Ajusta el ángulo de tu agarre si es necesario para mayor comodidad y control.
- Mantén una postura de tiro adecuada para mejorar la estabilidad y precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el MOEK Grip de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el grip en la basura doméstica regular.
- Si el grip está dañado más allá de su uso, considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el MOEK Grip, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener la información del producto lista para referencia.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del MOEK Grip para AR15/M4. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Poignée MOEK®

Introduction

Merci d'avoir acheté la poignée MOEK® pour AR15/M4. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une prise confortable et sécurisée. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de la poignée, merci de lire et de suivre ces instructions de sécurité avec attention.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la poignée est compatible avec le modèle de ton arme à feu avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Garde la poignée et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la poignée pour détecter toute usure ou dommage.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé sur les rappels de produits via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Sécurité lors de l'installation :

- Utilise le matériel de montage fourni pour fixer correctement la poignée.
- Assure-toi que la poignée est solidement attachée avant d'utiliser l'arme à feu.

• Sécurité lors de la manipulation :

- Traite toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une ligne de vue dégagée avant de tirer.

• Sécurité lors du tir :

- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée pendant le tir.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la manipulation des armes à feu.

• Sécurité lors du stockage :

- Range l'arme à feu dans un endroit sécurisé, de préférence dans un coffrefort verrouillé.
- Assure-toi que la poignée et l'arme sont stockées séparément des munitions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis et le matériel de montage fourni.
- Retire la poignée existante de ton arme à feu en la dévissant.
- Aligne la poignée MOEK avec le récepteur inférieur de ton arme à feu.
- Fixe la poignée à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'elle est bien serrée.
- Vérifie la stabilité en tirant doucement sur la poignée.

2. Utilisation :

- Tiens fermement l'arme à feu avec la poignée MOEK, en veillant à ce que tes doigts soient

- correctement positionnés.
- Ajuste l'angle de ta prise si nécessaire pour le confort et le contrôle.
 - Maintiens une position de tir appropriée pour améliorer la stabilité et la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la poignée MOEK conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la poignée dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la poignée est endommagée au-delà de toute utilisation, envisage de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la poignée MOEK, merci de contacter le fabricant. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit prêtes pour référence.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de la poignée MOEK pour AR15/M4. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

MOEK® Grip Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il MOEK® Grip per AR15/M4. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una presa confortevole e sicura. Per garantire la tua sicurezza e l'ottimale funzionamento del grip, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grip sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi in modo sicuro e responsabile.
- Tieni il grip e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il grip per usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Sicurezza durante l'Installazione:

- Usa l'hardware di montaggio fornito per fissare correttamente il grip.
- Assicurati che il grip sia saldamente attaccato prima di utilizzare l'arma.

• Sicurezza durante il Maneggio:

- Tratta sempre l'arma come se fosse carica.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara prima di sparare.

• Sicurezza durante il Tiro:

- Usa adeguate protezioni per occhi e orecchie durante il tiro.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso e il maneggio delle armi.

• Sicurezza durante la Conservazione:

- Conserva l'arma in un luogo sicuro, preferibilmente in una cassaforte chiusa a chiave.
- Assicurati che il grip e l'arma siano conservati separatamente dalle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite e l'hardware di montaggio fornito.
- Rimuovi il grip esistente dalla tua arma svitandolo.
- Allinea il MOEK Grip con il ricevitore inferiore della tua arma.
- Fissa il grip utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben serrato.
- Controlla la stabilità tirando delicatamente il grip.

2. Uso:

- Tieni saldamente l'arma con il MOEK Grip, assicurandoti che le tue dita siano posizionate

- correttamente.
- Regola l'angolo della tua presa se necessario per comfort e controllo.
 - Mantieni una postura di tiro adeguata per migliorare stabilità e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il MOEK Grip secondo le normative locali.
- Non smaltire il grip nei rifiuti domestici normali.
- Se il grip è danneggiato oltre l'uso, considera di riciclarlo se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al MOEK Grip, ti preghiamo di contattare il produttore. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del MOEK Grip per AR15/M4. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e il maneggio responsabile delle armi.

MOEK® Grip Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte MOEK® Grip for AR15/M4. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi et komfortabelt og sikkert grep. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av grepet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at grepet er kompatibelt med din våpenmodell før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpen på en sikker og ansvarlig måte.
- Hold grepet og våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig grepet for slitasje eller skader.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

• Installering Sikkerhet:

- Bruk det medfølgende monteringsutstyret for å sikre grepet ordentlig.
- Sørg for at grepet er solid festet før du bruker våpenet.

• Håndtering Sikkerhet:

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for en klar sikte før du avfyrer.

• Skytesikkerhet:

- Bruk passende øye og hørselsvern under skyting.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og håndtering av skytevåpen.

• Lagrings Sikkerhet:

- Oppbevar våpenet på et sikkert sted, helst i et låst skap.
- Sørg for at grepet og våpenet oppbevares separat fra ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Samle nødvendige verktøy: en skrutrekker og det medfølgende monteringsutstyret.
- Fjern det eksisterende grepet fra ditt våpen ved å skru det av.
- Juster MOEK Grepet med den nedre mottakeren på ditt våpen.
- Fest grepet ved hjelp av de medfølgende skruene, og sørg for at det er stramt festet.
- Sjekk stabiliteten ved å trekke lett i grepet.

2. Bruk:

- Hold våpenet fast med MOEK Grepet, og sørg for at fingrene er riktig plassert.
- Juster grepvinkelen om nødvendig for komfort og kontroll.

- Oppretthold en riktig skytestilling for å forbedre stabilitet og nøyaktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste MOEK Grepet i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast grepet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis grepet er skadet utover bruk, vurder å resirkulere det hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MOEK Grepet, vennligst kontakt produsenten. Sørg for at du har produktinformasjonen klar for referanse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre sikker og effektiv bruk av MOEK Grepet for AR15/M4. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen.

MOEK® Grip Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chwytu MOEK® do AR15/M4. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając wygodny i pewny chwyt. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność chwytu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że chwyt jest kompatybilny z modelem Twojej broni przed instalacją.
- Zawsze obsługuj broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Trzymaj chwyt i broń poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj chwyt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

• Bezpieczeństwo instalacji:

- Użyj dostarczonego sprzętu montażowego, aby prawidłowo zamocować chwyt.
- Upewnij się, że chwyt jest mocno przymocowany przed użyciem broni.

• Bezpieczeństwo obsługi:

- Zawsze traktuj broń tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię strzału przed oddaniem strzału.

• Bezpieczeństwo podczas strzelania:

- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i obsługi broni.

• Bezpieczeństwo przechowywania:

- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, najlepiej w zamkniętej szafce.
- Upewnij się, że chwyt i broń są przechowywane oddzielnie od amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: wkrętak i dostarczony sprzęt montażowy.
- Usuń istniejący chwyt z broni, odkręcając go.
- Wyreguluj chwyt MOEK w stosunku do dolnego receivera broni.
- Zamocuj chwyt przy użyciu dostarczonych śrub, upewniając się, że jest mocno przymocowany.
- Sprawdź stabilność, delikatnie pociągając za chwyt.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj broń mocno za pomocą chwytu MOEK, upewniając się, że palce są prawidłowo ustawione.

- Dostosuj kąt chwytu, jeśli to konieczne, dla komfortu i kontroli.
- Utrzymuj odpowiednią postawę strzelecką, aby zwiększyć stabilność i dokładność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chwyt MOEK zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj chwytu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli chwyt jest uszkodzony i nie nadaje się do użycia, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących chwytu MOEK, skontaktuj się z producentem. Upewnij się, że masz gotowe informacje o produkcie do odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z chwytu MOEK do AR15/M4. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego obchodzenia się z bronią.

MOEK® Grip Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOEK® Gripin AR15/M4:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukautuvan ja turvallisen otteen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja gripin optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että grip on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Pidä grip ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti gripin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Asennusturvallisuus:

- Käytä mukana toimitettuja asennusvarusteita gripin turvalliseen kiinnittämiseen.
- Varmista, että grip on tiukasti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.

• Käsittelyturvallisuus:

- Käsittele asetta aina ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että näkyvyys on selkeä ennen ampumista.

• Ampumaturvallisuus:

- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä ja käsittelyssä.

• Säilytysturvallisuus:

- Säilytä ase turvallisessa paikassa, mieluiten lukitussa kassakaapissa.
- Varmista, että grip ja ase on säilytetty eristyksissä ammuksista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja mukana toimitetut asennusvarusteet.
- Poista olemassa oleva grip aseestasi irrottamalla se ruuveista.
- Aseta MOEK Grip alareseptorin kohdalle aseessasi.
- Kiinnitä grip mukana toimitetuilla ruuveilla varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista stabiilitetti vetämällä varovasti gripistä.

2. Käyttö:

- Pidä asetta tiukasti MOEK Gripin avulla varmistaen, että sormesi ovat oikeassa asennossa.
- Säädä otteen kulmaa tarvittaessa mukavuutta ja hallintaa varten.

- Säilytä oikea ampumaasento parantaaksesi vakautta ja tarkkuutta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä MOEK Grip paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä gripiä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos grip on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MOEK Gripistä, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa MOEK Gripin turvallisen ja tehokkaan käytön AR15/M4:ssä. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullista aseiden käsittelyä.

MOEK® Grip Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpt MOEK® Grip för AR15/M4. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ett bekvämt och säkert grepp. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av greppet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att greppet är kompatibelt med din vapentyp innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll greppet och vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet greppet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

• Installationssäkerhet:

- Använd den medföljande monteringshårdvaran för att säkra greppet ordentligt.
- Kontrollera att greppet är ordentligt fäst innan du använder vapnet.

• Hanteringssäkerhet:

- Behandla alltid vapnet som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en klar siktskott innan du avfyrar.

• Skjutningssäkerhet:

- Använd lämpligt öga och hörselskydd vid skjutning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning och hantering av skjutvapen.

• Förvaringssäkerhet:

- Förvara vapnet på en säker plats, helst i ett låst skåp.
- Se till att greppet och vapnet förvaras separat från ammunition.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Samla nödvändiga verktyg: en skruvmejsel och den medföljande monteringshårdvaran.
- Ta bort det befintliga greppet från ditt vapen genom att skruva loss det.
- Justera MOEK Grip med den nedre mottagaren av ditt vapen.
- Säkra greppet med de medföljande skruvarna, se till att det är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera stabiliteten genom att försiktigt dra i greppet.

2. Användning:

- Håll vapnet stadigt med MOEK Grip, se till att dina fingrar är korrekt placerade.
- Justera greppvinkeln om det behövs för komfort och kontroll.

- Upprätthåll en korrekt skjutställning för att förbättra stabilitet och noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera MOEK Grip enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte greppet i vanlig hushållsavfall.
- Om greppet är skadat bortom användning, överväg att återvinna det om möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MOEK Grip, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att du har produktinformationen redo för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av MOEK Grip för AR15/M4. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro MOEK® Grip

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MOEK® Grip pro AR15/M4. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje pohodlný a bezpečný úchop. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon gripu, pečlivě si přečtete a dodržujete tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

* Zajistěte, aby byl grip kompatibilní s modelem vašeho střelného zařízení před instalací. * Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi bezpečně a odpovědně. * Držte grip a střelnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů. * Pravidelně kontrolujte grip na opotřebení nebo poškození. * Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům. * Sledujte informace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

*

Bezpečnost při instalaci:

* Použijte dodané montážní příslušenství k správnému upevnění gripu. * Zajistěte, aby byl grip pevně připevněn před použitím střelné zbraně.

*

Bezpečnost při manipulaci:

* Vždy zacházejte se střelnou zbraní, jako by byla nabitá. * Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet. * Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si jasný výhled před výstřelem.

*

Bezpečnost při střelbě:

* Používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě. * Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a manipulace se střelnými zbraněmi.

*

Bezpečnost při skladování:

* Uložte střelnou zbraň na bezpečném místě, nejlépe v uzamčené schránce. * Zajistěte, aby byl grip a střelná zbraň uloženy odděleně od munice.

Pokyny pro instalaci a použití

*

Instalace:

* Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák a dodané montážní příslušenství. * Odstraňte stávající grip z vaší střelné zbraně tím, že jej odšroubujete. * Zarovnejte MOEK Grip s dolním přijímačem vaší střelné zbraně. * Upevněte grip pomocí dodaných šroubů a zajistěte, aby byl pevně utažen. * Zkontrolujte stabilitu jemným zatažením za grip.

*

Použití:

* Držte střelnou zbraň pevně s MOEK Grip, přičemž zajistěte správnou polohu prstů. * Pokud je to nutné, upravte úhel úchopu pro pohodlí a kontrolu. * Udržujte správnou střeleckou pozici pro zvýšení stability a přesnosti.

Pokyny pro likvidaci

* Likvidujte MOEK Grip podle místních předpisů. * Nevyhazujte grip do běžného domácího odpadu. * Pokud je grip poškozený a nevyužitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MOEK Grip se prosím obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte připravené informace o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní použití MOEK Grip pro AR15/M4. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi.