

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Laser-Laufspiegel](#)

Chamber-Mounted Laser hilft dir, Gewehr oder Pistole ohne Schuss abzugeben, einzustellen

Das benutzerfreundliche, autarke Boresighting-System passt in das Patronenlager deines Gewehrs oder deiner Pistole und projiziert einen leistungsstarken roten Laserstrahl, der mit der Laufachse ausgerichtet ist, um auf den Zielpunkt zu zielen, ohne einen Schuss abzugeben. Funktioniert mit Zielfernrohren, holografischen Rotpunktvisieren und „Eisen“-Visieren. Robustes, aus Messing gefertigtes Gehäuse sieht aus wie eine Patronenhülse, enthält jedoch das gesamte Lasersystem und die Batterien. Setze die Batterien ein und schraube den Deckel auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten; entferne die Batterien, um ihn auszuschalten. Setze die gesamte Baugruppe in das Patronenlager ein, schließe den Verschluss vorsichtig und ziele auf ein Ziel in 20-30 Yards Entfernung. Stelle Windage und Elevation des Zielfernrohrs oder der Visiere so ein, dass der Zielpunkt auf dem Punkt ausgerichtet ist, um den Sichtversatz zu kompensieren und zu verhindern, dass das Gewehr zu hoch schießt. Gehe zum Schießstand für Testschüsse und endgültige Sichtanpassungen. Bewahre den Boresighter in der mitgelieferten Tragetasche aus Nylon auf, die leicht in einer Tasche, einem Werkzeugkasten oder einer Schießtasche Platz findet. Erhältlich in verschiedenen Kalibern, die unten aufgelistet sind.



Eigenschaften

- Name: [SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER](#)
- Hersteller: [SIGHTMARK](#)
- Artikel-Nr.: 100009804
- Herst.-Nr.: SM39021
- Kaliber: 22 Long Rifle
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 234mm
- UPC: 810119014528

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER Sicherheitsanleitung
- Über uns

LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Boresighter verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Boresighter nur von Personen verwendet wird, die mit Feuerwaffen und deren Bedienung vertraut sind.
- Behandle den Boresighter und jede Feuerwaffe immer so, als wären sie geladen und schussbereit.
- Halte den Boresighter und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Boresighter regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn verwendest.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder Beschädigung des Boresighters feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und such nach Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Boresighter nicht auf eine Weise, die in diesem Handbuch nicht angegeben ist.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Boresighter einsetzt oder entfernst.
- Vermeide es, direkt in den Laserstrahl zu schauen, da dies zu Augenverletzungen führen kann.
- Verwende den Boresighter nur in gut beleuchteten Bereichen, um die Sichtbarkeit des Laserpunkts zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass der Zielbereich frei von Personen und Hindernissen ist, bevor du auf die Feuerwaffe ziilst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Batterien einsetzen:

- Öffne das Messinggehäuse, indem du den Deckel abschraubst.
- Setze die (2) AG5 Knopfzellenbatterien gemäß der im Inneren des Gehäuses angegebenen Polarität ein.
- Schraube den Deckel wieder auf das Gehäuse, um den Laser einzuschalten.

2. Feuerwaffe vorbereiten:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe.

3. Boresighter einsetzen:

- Setze die gesamte BoresighterBaugruppe vorsichtig in das Patronenlager der Feuerwaffe ein.
- Schließe den Verschluss der Feuerwaffe sanft, ohne Gewalt anzuwenden.

4. Ziel anvisieren:

- Ziele auf ein Ziel, das 2030 Yards entfernt ist.
- Beobachte den Laserpunkt, der auf das Ziel projiziert wird.

5. Visiere einstellen:

- Stelle Windage und Elevation des Zielfernrohrs oder der Visiere so ein, dass der Zielpunkt mit dem Laserpunkt ausgerichtet ist.
- Berücksichtige eventuelle Sichtversätze, um zu verhindern, dass die Feuerwaffe zu hoch schießt.

6. Testen:

- Nach den Anpassungen nimm die Feuerwaffe mit auf den Schießstand für Testschüsse und endgültige Sichtanpassungen.

7. Boresighter ausschalten:

- Entferne die Batterien aus dem Gehäuse, um den Laser auszuschalten, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Boresighter und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Batterien nicht im Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung oder zum Recycling von Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des LASER BORESIGHTERS SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben sind.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at