

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE AKML AIMPOINT MICRO UPPER MOUNT

Updated design allows for customization of the mounting platform. Option of three different lower mounts, with a full length lower rail, forward rail and rear rail. Placement of lower rail allows for optics to be positioned in the ideal location front to back, as well as right to left. Lightweight CNC machined aircraft grade 6061 T6 aluminum. Position optics in co-witness location. Allows field stripping of the rifle without removal of the optic on most AK variants. Redesigned thumb lever lock retains zero even after repeated optic removal and reinstallation. Ability to stake position for extreme duty. AKML allows the mounting of the Aimpoint T-1 and H-1 Micro Red Dot Optics AKOG allows the mounting of Trijicon ACOG sight systems



Attributes

- Name: RS REGULATE AKML AIMPOINT MICRO UPPER MOUNT
- Manufacturer: RS REGULATE
- Product no.: 100011560
- Mfr. No.: AKML
- Color: Black
- Finish: Matte Black
- Make: AK-47
- Material: -
- Number of Bases: 1-Piece
- Scope Tube Diameter: -
- Style: Quick Detach,Tactical Bases
- Delivery weight: 0.008kg
- UPC: 617395300457

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Sicherheitshinweise](#)
- [English: AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Montaje de Ópticas AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount](#)
- [Suomi: AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Bezpečnostní pokyny](#)

AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung und Installation deines OptikMontagesystems zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass die OptikMontage mit deinem spezifischen AK oder AKMGewehrmodell kompatibel ist.
- Überprüfe die OptikMontage vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit für auf dem System montierte Optiken.
- Stelle sicher, dass die Optik sicher an der Montage befestigt ist, bevor du sie verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifizierung:**
 - Unsachgemäße Installation kann zu einer Fehlstellung oder Ablösung der Optik während der Nutzung führen.
 - Die Verwendung inkompatibler Optiken kann Schäden an der Montage oder der Optik selbst verursachen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Befolge immer die Installationsanweisungen sorgfältig.
 - Verwende nur vom Hersteller angegebene Optiken (Aimpoint T1 und H1 Micro Red Dot Optiken, Trijicon ACOG).
 - Überprüfe regelmäßig den Daumenhebelverschluss auf ordnungsgemäße Funktion, um die Nullstellung zu behalten.
 - Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, wenn du die OptikMontage installierst oder anpasst.
 - Modifiziere die OptikMontage in keiner Weise, da dies die Sicherheit gefährden könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Wähle die passende untere Montage basierend auf deiner bevorzugten Positionierung.
- Befestige die untere Montage sicher an der DovetailBasis der Empfängerseite des Gewehrs.
- Befestige die durchgehende untere Schiene, die vordere Schiene oder die hintere Schiene nach Wunsch.
- Positioniere die Optik auf der Montage und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Ziehe alle Schrauben und Verschlüsse gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.
- Überprüfe den Daumenhebelverschluss, um sicherzustellen, dass er die Nullstellung beibehält.

2. Nutzung:

- Bestätige, dass die Optik vor der Verwendung richtig ausgerichtet ist.
- Verwende die Montage gemäß dem vorgesehenen Zweck für optimale Leistung.
- Wenn du die Optik aus irgendeinem Grund entfernen musst, tue dies vorsichtig, um sicherzustellen, dass die Montage intakt bleibt.
- Überprüfe nach der Wiederinstallation, dass die Optik zur gleichen Nullstellung zurückkehrt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroabfall und Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Aluminium und andere Materialien in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktangelegenheiten wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der Website angegeben sind. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für alle Anliegen zu haben.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße die verantwortungsvolle Nutzung deines AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount.

AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your optic mount system. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the optic mount is compatible with your specific AK or AKM rifle model.
- Inspect the optic mount before each use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the manufacturer's weight limit for optics mounted on the system.
- Ensure that the optic is securely attached to the mount before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to optic misalignment or detachment during use.
 - Using incompatible optics may cause damage to the mount or the optic itself.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always follow installation instructions carefully.
 - Use only optics specified by the manufacturer (Aimpoint T1 and H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
 - Regularly check the thumb lever lock for proper function to retain zero.
 - Ensure that the rifle is unloaded when installing or adjusting the optic mount.
 - Do not modify the optic mount in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the rifle is unloaded.
- Select the appropriate lower mount based on your preference for positioning.
- Securely attach the lower mount to the rifle's receiver side mount base dovetail.
- Attach the fulllength lower rail, forward rail, or rear rail as desired.
- Position the optic on the mount, ensuring it fits securely.
- Tighten all screws and locks according to the manufacturer's specifications.
- Check the thumb lever lock to ensure it retains zero.

2. Usage:

- Confirm that the optic is properly aligned before use.
- Use the mount in accordance with the intended purpose for optimal performance.
- If you need to remove the optic for any reason, do so carefully, ensuring that the mount remains intact.
- After reinstallation, check that the optic returns to the same zero.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or website. It is important to have access to support for any concerns you may have.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount responsibly.

Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Montaje de Ópticas AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Montaje de Ópticas AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu sistema de montaje de ópticas. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el montaje de ópticas es compatible con tu modelo específico de rifle AK o AKM.
- Inspecciona el montaje de ópticas antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No excedas el límite de peso del fabricante para las ópticas montadas en el sistema.
- Asegúrate de que la óptica esté firmemente sujeta al montaje antes de usarla.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a una desalineación de la óptica o a su desprendimiento durante el uso.
 - Usar ópticas incompatibles puede causar daños al montaje o a la óptica misma.
- **Evitar Peligros:**
 - Siempre sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
 - Usa únicamente las ópticas especificadas por el fabricante (Aimpoint T1 y H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
 - Verifica regularmente que el bloqueo de la palanca funcione correctamente para mantener el cero.
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado al instalar o ajustar el montaje de ópticas.
 - No modifiques el montaje de ópticas de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Selecciona el montaje inferior apropiado según tu preferencia de posicionamiento.
- Sujeta firmemente el montaje inferior a la base de montaje lateral del receptor del rifle.
- Adjunta el riel inferior de longitud completa, el riel delantero o el riel trasero según desees.
- Posiciona la óptica en el montaje, asegurándote de que encaje de forma segura.
- Aprieta todos los tornillos y bloqueos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Verifica el bloqueo de la palanca para asegurarte de que mantenga el cero.

2. Uso:

- Confirma que la óptica esté correctamente alineada antes de usarla.
- Usa el montaje de acuerdo con el propósito previsto para un rendimiento óptimo.
- Si necesitas quitar la óptica por cualquier motivo, hazlo con cuidado, asegurándote de que el montaje permanezca intacto.
- Después de la reinstalación, verifica que la óptica regrese al mismo cero.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles para el aluminio y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en el sitio web del producto. Es importante tener acceso a soporte para cualquier inquietud que puedas tener.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Disfruta usando tu Sistema de Montaje de Ópticas AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount de manera responsable.

Instructions de Sécurité pour le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre système de montage optique. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que le montage optique est compatible avec votre modèle spécifique de fusil AK ou AKM.
- Inspectez le montage optique avant chaque utilisation pour détecter des signes de dommages ou d'usure.
- Ne dépassez pas la limite de poids du fabricant pour les optiques montées sur le système.
- Assurez-vous que l'optique est solidement fixée au montage avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement ou un détachement de l'optique pendant l'utilisation.
 - L'utilisation d'optique incompatible peut endommager le montage ou l'optique elle-même.
- **Éviter les Risques:**
 - Suivez toujours attentivement les instructions d'installation.
 - Utilisez uniquement les optiques spécifiées par le fabricant (Aimpoint T1 et H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
 - Vérifiez régulièrement le verrou à levier à pouce pour assurer son bon fonctionnement afin de maintenir le zéro.
 - Assurez-vous que le fusil est déchargé lors de l'installation ou de l'ajustement du montage optique.
 - Ne modifiez pas le montage optique de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Sélectionnez le montage inférieur approprié en fonction de votre préférence de positionnement.
- Fixez solidement le montage inférieur à la base de montage latérale du récepteur du fusil.
- Attachez le rail inférieur de pleine longueur, le rail avant ou le rail arrière selon vos besoins.
- Positionnez l'optique sur le montage, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Serrez toutes les vis et les verrous selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez le verrou à levier à pouce pour vous assurer qu'il maintient le zéro.

2. Utilisation:

- Confirmez que l'optique est correctement alignée avant utilisation.
- Utilisez le montage conformément à l'objectif prévu pour des performances optimales.
- Si vous devez retirer l'optique pour une raison quelconque, faites-le avec précaution, en veillant à ce que le montage reste intact.
- Après réinstallation, vérifiez que l'optique revient au même zéro.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez les options de recyclage disponibles pour l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web. Il est important d'avoir accès à un support pour toute préoccupation que vous pourriez avoir.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de l'utilisation de votre Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo sistema di montaggio ottico. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il montaggio ottico sia compatibile con il tuo specifico modello di fucile AK o AKM.
- Controlla il montaggio ottico prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per le ottiche montate sul sistema.
- Assicurati che l'ottica sia saldamente attaccata al montaggio prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Un'installazione impropria può portare a disallineamento o distacco dell'ottica durante l'uso.
 - L'uso di ottiche incompatibili può danneggiare il montaggio o l'ottica stessa.
- **Evitare i Rischi:**
 - Segui sempre attentamente le istruzioni di installazione.
 - Utilizza solo ottiche specificate dal produttore (Aimpoint T1 e H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
 - Controlla regolarmente il funzionamento della leva di bloccaggio per mantenere il punto zero.
 - Assicurati che il fucile sia scarico quando installi o regoli il montaggio ottico.
 - Non modificare il montaggio ottico in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Seleziona il montaggio inferiore appropriato in base alla tua preferenza per il posizionamento.
- Attacca saldamente il montaggio inferiore alla base dovetail del ricevitore del fucile.
- Attacca il rail inferiore a lunghezza completa, il rail anteriore o il rail posteriore come desiderato.
- Posiziona l'ottica sul montaggio, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Serrare tutte le viti e i bloccaggi secondo le specifiche del produttore.
- Controlla la leva di bloccaggio per assicurarti che mantenga il punto zero.

2. Uso:

- Conferma che l'ottica sia correttamente allineata prima dell'uso.
- Utilizza il montaggio in conformità con l'uso previsto per prestazioni ottimali.
- Se hai bisogno di rimuovere l'ottica per qualsiasi motivo, fallo con attenzione, assicurandoti che il montaggio rimanga intatto.
- Dopo la reinstallazione, verifica che l'ottica ritorni allo stesso punto zero.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili per l'alluminio e altri materiali.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web. È importante avere accesso a supporto per eventuali preoccupazioni che potresti avere.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi l'uso responsabile del tuo Sistema di Montaggio Ottico AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację Twojego systemu montażu optyki. Proszę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że montaż optyki jest kompatybilny z konkretnym modelem karabinu AK lub AKM.
- Sprawdzaj montaż optyki przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie przekraczaj maksymalnego limitu wagowego producenta dla optyki zamontowanej na systemie.
- Upewnij się, że optyka jest solidnie przymocowana do montażu przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do niewłaściwego ustawienia optyki lub jej odłączenia podczas użytkowania.
 - Używanie niekompatybilnych optyk może spowodować uszkodzenie montażu lub samej optyki.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji.
 - Używaj wyłącznie optyk wskazanych przez producenta (Aimpoint T1 i H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
 - Regularnie sprawdzaj blokadę dźwigni, aby upewnić się, że zachowuje zerowanie.
 - Upewnij się, że karabin jest rozładowany podczas instalacji lub regulacji montażu optyki.
 - Nie modyfikuj montażu optyki w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Wybierz odpowiedni dolny montaż w zależności od preferencji dotyczących pozycjonowania.
- Solidnie przymocuj dolny montaż do boku podstawy montażowej karabinu.
- Przymocuj pełną długość dolnej szyny, przednią szynę lub tylną szynę w zależności od potrzeb.
- Umieść optykę na montażu, upewniając się, że pasuje solidnie.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby i blokady zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź blokadę dźwigni, aby upewnić się, że zachowuje zerowanie.

2. Użytkowanie:

- Potwierdź, że optyka jest prawidłowo ustawiona przed użyciem.
- Używaj montażu zgodnie z zamierzonym celem dla optymalnej wydajności.
- Jeśli musisz usunąć optykę z jakiegokolwiek powodu, rób to ostrożnie, upewniając się, że montaż pozostaje nienaruszony.
- Po ponownym zamontowaniu, sprawdź, czy optyka wraca do tego samego zerowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dostępne dla aluminium i innych materiałów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, proszę odnosić się do informacji kontaktowych producenta podanych na opakowaniu produktu lub stronie internetowej. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek obaw.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem Systemu Montażu Optyki AK47/AKM RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount.

AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mountin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet optiikkakiinnitysjärjestelmän turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että optiikkakiinnitys on yhteensopiva oman AK tai AKMaseesi mallin kanssa.
- Tarkista optiikkakiinnitys ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä ylitä valmistajan asettamaa painorajoitusta kiinnitettyjen optiikoiden osalta.
- Varmista, että optiikka on tiukasti kiinnitetty kiinnitykseen ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Virheellinen asennus voi johtaa optiikan väärään kohdistumiseen tai irtoamiseen käytön aikana.
 - Yhteensopimattomien optiikoiden käyttö voi vahingoittaa kiinnitystä tai itse optiikkaa.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Noudata aina asennusohjeita huolellisesti.
 - Käytä vain valmistajan määrittelemiä optiikoita (Aimpoint T1 ja H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
 - Tarkista säännöllisesti peukalolevyn lukituksen toiminta nollauksen säilyttämiseksi.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty asennuksen tai säätämisen aikana.
 - Älä muokkaa optiikkakiinnitystä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Valitse haluamasi alakiinnitys sen mukaan, mihin kohtaan haluat optiikan sijoittaa.
- Kiinnitä alakiinnitys tiukasti aseeseen vastaanottimen sivumonttibaasiin dovetail.
- Kiinnitä täysipitkä alaraita, eturaita tai takaraita haluamasi mukaan.
- Sijoita optiikka kiinnitykseen varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiristä kaikki ruuvit ja lukot valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Tarkista peukalolevyn lukitus varmistaaksesi, että se säilyttää nollauksen.

2. Käyttö:

- Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen käyttöä.
- Käytä kiinnitystä sen tarkoitetun tarkoituksen mukaisesti optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Jos sinun on poistettava optiikka mistä tahansa syystä, tee se varovasti varmistaen, että kiinnitys pysyy ehjänä.
- Tarkista, että optiikka palaa samaan nollaukseen uudelleenasetuksen jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähkö ja materiaali-jäteohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jotka ovat saatavilla alumiinille ja muille materiaaleille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai verkkosivustolla. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa huolenaiheissasi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mountin käytöstä vastuullisesti.

AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av ditt optikfäste. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att optikfästet är kompatibelt med din specifika AK eller AKMgevärsmo­dell.
- Inspektera optikfästet före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Överskrid inte tillverkarens viktgräns för optik som monteras på systemet.
- Se till att optiken är ordentligt fäst vid fästet innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Felaktig installation kan leda till optisk feljustering eller lossnande under användning.
 - Användning av inkompatibla optik kan orsaka skador på fästet eller själva optiken.
- **Undvikande av faror:**
 - Följ alltid installationsinstruktionerna noggrant.
 - Använd endast optik som specificerats av tillverkaren (Aimpoint T1 och H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
 - Kontrollera regelbundet tumspakslåset för korrekt funktion för att behålla nollan.
 - Se till att geväret är avlastat när du installerar eller justerar optikfästet.
 - Modifiera inte optikfästet på något sätt, eftersom detta kan kompromettera säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att geväret är avlastat.
- Välj det lämpliga nedre fästet baserat på din preferens för positionering.
- Fäst det nedre fästet ordentligt vid gevärets mottagarsidemonteringsbas dovetail.
- Fäst den fullängds nedre skenan, framre skenan eller bakre skenan som önskat.
- Placera optiken på fästet och se till att den sitter säkert.
- Dra åt alla skruvar och lås enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera tumspakslåset för att säkerställa att det behåller nollan.

2. Användning:

- Bekräfta att optiken är korrekt justerad innan användning.
- Använd fästet i enlighet med det avsedda syftet för optimal prestanda.
- Om du behöver ta bort optiken av någon anledning, gör det försiktigt och se till att fästet förblir intakt.
- Efter återinstallation, kontrollera att optiken återgår till samma nolla.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall och material.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga för aluminium och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller webbplatsen. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella bekymmer du kan ha.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda ditt AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpoint Micro Upper Mount på ett ansvarsfullt sätt.

AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpont Micro Upper Mount Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montážní systém AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpont Micro Upper Mount. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho montážního systému. Před použitím si prosím tuto dokumentaci pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je montážní systém kompatibilní s vaším konkrétním modelem pušky AK nebo AKM.
- Před každým použitím zkontrolujte montážní systém na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit výrobce pro optiku namontovanou na systému.
- Ujistěte se, že je optika pevně připevněna k montáži před použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k nesprávnému zarovnání optiky nebo jejímu uvolnění během použití.
 - Použití nekompatibilních optik může způsobit poškození montáže nebo samotné optiky.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy pečlivě dodržujte pokyny k instalaci.
 - Používejte pouze optiky specifikované výrobcem (Aimpont T1 a H1 Micro Red Dot Optics, Trijicon ACOG).
 - Pravidelně kontrolujte zámkovou páčku pro správnou funkci, aby se udržela nula.
 - Ujistěte se, že je puška vybitá při instalaci nebo úpravě montážního systému.
 - Neměňte montážní systém žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny k instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je puška vybitá.
- Vybte vhodnou spodní montáž na základě vašich preferencí pro umístění.
- Pevně připevněte spodní montáž k bočnímu montážnímu základu pušky dovetail.
- Připevněte plnou délku spodní lišty, přední lištu nebo zadní lištu podle potřeby.
- Umístěte optiku na montáž, ujistěte se, že je bezpečně uchycena.
- Utáhněte všechny šrouby a zámkové podle specifikací výrobce.
- Zkontrolujte zámkovou páčku, aby se ujistila, že udržuje nulu.

2. Použití:

- Potvrďte, že je optika správně zarovnána před použitím.
- Používejte montáž v souladu s jejím zamýšleným účelem pro optimální výkon.
- Pokud potřebujete optiku z jakéhokoli důvodu odstranit, udělejte tak opatrně, aby montáž zůstala nepoškozená.
- Po opětovné instalaci zkontrolujte, že se optika vrací na stejnou nulu.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a materiály.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace dostupné pro hliník a další materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli obavy, které můžete mít.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si používání montážního systému AK47/AKM Optic Mount System RS Regulate AKML Aimpont Micro Upper Mount odpovědně.