

# VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN GLOCK GEN 4 EXTENDED MAG RELEASE, LARGE FRAME, TAN

## Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



## Attributes

- Name: TANGODOWN GLOCK GEN 4 EXTENDED MAG RELEASE, LARGE FRAME, TAN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100015237
- Mfr. No.: GMR-004 BRN
- Finish: Tan
- Hand: Right
- Make: Glock
- Model: 20,21,29,30,41
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 955727100529

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Glock® Extended Magazine Release Sicherheitshinweise](#)
- [English: Vickers Glock® Extended Magazine Release Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le Vickers Glock® Extended Magazine Release](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock®](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Glock®](#)
- [Suomi: Vickers Glock® Extended Magazine Release Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Glock® Förlängd Magazinutlösare Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers Glock® Rozšířené uvolnění zásobníku](#)

# Vickers Glock® Extended Magazine Release

## Sicherheitshinweise

### Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Vickers Glock® Extended Magazine Release von TangoDown entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen zuverlässigen und einfach zu bedienenden Magazinfreigabemechanismus bietet. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation oder Nutzung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, Komponenten zu installieren oder zu modifizieren.
- Lege beim Verwenden des erweiterten Magazinfreigabemechanismus deine Finger nicht auf den Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich sicher und geschützt ist, bevor du deine Feuerwaffe benutzt.
- Wenn du Schwierigkeiten hast, den Magazinfreigabemechanismus zu bedienen, höre sofort auf, ihn zu benutzen, und suche Hilfe.
- Vermeide die Verwendung des Produkts mit inkompatiblen GlockModellen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### Installation

1. **Sicherheit überprüfen:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Fabrikfreigabe entfernen:** Verwende ein geeignetes Werkzeug, um die FabrikMagazinfreigabe von deiner Glock zu entfernen.
3. **Erweiterte Freigabe installieren:** Richte den Vickers Glock® Extended Magazine Release mit dem Magazinfreigabeschlitz aus und drücke ihn hinein, bis er sicher einrastet.
4. **Funktionalität testen:** Stelle sicher, dass die Magazinfreigabe reibungslos funktioniert, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

#### Nutzung

- Um das Magazin freizugeben, drücke die geriffelte Taste mit deinem Daumen.
- Achte darauf, dass dein Griff an der Feuerwaffe während der Nutzung der Magazinfreigabe sicher bleibt.
- Übe die Verwendung des erweiterten Magazinfreigabemechanismus in einer sicheren Umgebung, um dich an seine Bedienung zu gewöhnen.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften über Kunststoffe und Polymermaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Suche stattdessen nach geeigneten Recyclinganlagen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Vickers Glock® Extended Magazine Release besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem Vickers Glock® Extended Magazine Release.

# Vickers Glock® Extended Magazine Release Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Vickers Glock® Extended Magazine Release by TangoDown. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and easy-to-use magazine release mechanism. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all applicable laws and regulations.
- Before installation or use, check the product for any visible damage or defects.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear and tear and replace it if necessary.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before attempting to install or modify any components.
- When using the extended magazine release, do not place your fingers on the trigger until you are ready to fire.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe and secure before using your firearm.
- If you experience any difficulty operating the magazine release, stop using it immediately and seek assistance.
- Avoid using the product with incompatible Glock models as specified in the product description.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Ensure Safety:** Verify that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Factory Release:** Use a suitable tool to remove the factory magazine release from your Glock.
3. **Install Extended Release:** Align the Vickers Glock® Extended Magazine Release with the magazine release slot and press it into place until it clicks securely.
4. **Test Functionality:** Ensure that the magazine release operates smoothly before using the firearm.

### Usage

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Ensure your grip on the firearm remains secure while using the magazine release.
- Practice using the extended magazine release in a safe environment to become accustomed to its operation.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, seek out appropriate recycling facilities.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Vickers Glock® Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience with the Vickers Glock® Extended Magazine Release.

# Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®

## Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock® de TangoDown. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un mecanismo de liberación de magazine confiable y fácil de usar. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Antes de la instalación o el uso, verifica el producto en busca de daños o defectos visibles.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar desgaste y reemplázalo si es necesario.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar o modificar cualquier componente.
- Al usar el lanzador de magazine extendido, no coloques tus dedos en el gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área sea segura y esté asegurada antes de usar tu arma de fuego.
- Si experimentas alguna dificultad al operar el lanzador de magazine, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.
- Evita usar el producto con modelos de Glock incompatibles según lo especificado en la descripción del producto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Verifica que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Retira el Lanzador de Fábrica:** Usa una herramienta adecuada para quitar el lanzador de magazine de fábrica de tu Glock.
3. **Instala el Lanzador Extendido:** Alinea el Lanzador de Magazine Extendida Vickers Glock® con la ranura del lanzador de magazine y presiónalo en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
4. **Prueba la Funcionalidad:** Asegúrate de que el lanzador de magazine funcione sin problemas antes de usar el arma de fuego.

### Uso

- Para liberar el magazine, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- Asegúrate de que tu agarre en el arma de fuego siga siendo seguro mientras usas el lanzador de magazine.
- Practica el uso del lanzador de magazine extendido en un entorno seguro para acostumbrarte a su operación.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales plásticos y de polímero.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, busca instalaciones de reciclaje apropiadas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el Lanzador de Magazine Extendida Vickers Glock®, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu mejorada experiencia de tiro con el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®.

# Instructions de sécurité pour le Vickers Glock® Extended Magazine Release

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Glock® Extended Magazine Release de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un mécanisme de release de chargeur fiable et facile à utiliser. Veuillez lire ce guide d'instructions de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Lignes directrices de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sécurisée et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations applicables.
- Avant l'installation ou l'utilisation, vérifiez le produit pour toute dommage ou défaut visible.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour l'usure et remplacez-le si nécessaire.
- Signalez toute expérience de produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de modifier des composants.
- Lorsque vous utilisez le release de magazine prolongé, ne placez pas vos doigts sur la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est sûre et sécurisée avant d'utiliser votre arme à feu.
- Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner le release de magazine, cessez de l'utiliser immédiatement et demandez de l'aide.
- Évitez d'utiliser le produit avec des modèles Glock incompatibles comme spécifié dans la description du produit.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

1. **Assurez la sécurité** : Vérifiez que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le release d'origine** : Utilisez un outil approprié pour retirer le release de chargeur d'origine de votre Glock.
3. **Installez le release prolongé** : Alignez le Vickers Glock® Extended Magazine Release avec la fente de release de magazine et appuyez-le en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
4. **Testez la fonctionnalité** : Assurez-vous que le release de magazine fonctionne en douceur avant d'utiliser l'arme à feu.

### Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Assurez-vous que votre prise sur l'arme à feu reste sécurisée tout en utilisant le release de magazine.
- Entraînez-vous à utiliser le release de magazine prolongé dans un environnement sûr pour vous habituer à son fonctionnement.

## Instructions de mise au rebut

- Débarrassez-vous du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques et polymères.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Cherchez plutôt des installations de recyclage appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le Vickers Glock® Extended Magazine Release, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le Vickers Glock® Extended Magazine Release.

# Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock® di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un meccanismo di rilascio del caricatore affidabile e facile da usare. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Prima dell'installazione o dell'uso, controlla il prodotto per eventuali danni o difetti visibili.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura e sostituiscilo se necessario.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare o modificare qualsiasi componente.
- Quando utilizzi il rilascio esteso del caricatore, non posizionare le dita sul grilletto finché non sei pronto a sparare.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area sia sicura e protetta prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- Se riscontri difficoltà nell'operare il rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Evita di utilizzare il prodotto con modelli Glock incompatibili come specificato nella descrizione del prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Verifica che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Rilascio di Fabbrica:** Utilizza uno strumento adatto per rimuovere il rilascio del caricatore di fabbrica dalla tua Glock.
3. **Installa il Rilascio Esteso:** Allinea il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock® con la fessura del rilascio del caricatore e premilo in posizione fino a quando non scatta saldamente.
4. **Testa la Funzionalità:** Assicurati che il rilascio del caricatore funzioni senza intoppi prima di utilizzare l'arma da fuoco.

### Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato con il pollice.
- Assicurati che la tua presa sull'arma da fuoco rimanga sicura mentre utilizzi il rilascio del caricatore.
- Esercitati a utilizzare il rilascio esteso del caricatore in un ambiente sicuro per abituarti al suo funzionamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti materiali plastici e polimerici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, cerca strutture di riciclaggio appropriate.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardante il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock®, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock®.

# Instrukcje Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Glock®

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Glock® od TangoDown. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, oferując niezawodny i łatwy w użyciu mechanizm zwolnienia magazynka. Proszę dokładnie przeczytać ten przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów prawnych.
- Przed instalacją lub użyciem sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i wymień go w razie potrzeby.
- Zgłaszaj wszelkie doświadczenia związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana przed próbą instalacji lub modyfikacji jakichkolwiek elementów.
- Podczas korzystania z rozszerzonego zwolnienia magazynka nie kładź palców na spuście, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest bezpieczny i zabezpieczony przed użyciem broni palnej.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności w obsłudze zwolnienia magazynka, natychmiast zaprzestań jego użycia i poszukaj pomocy.
- Unikaj używania produktu z niekompatybilnymi modelami Glock, jak określono w opisie produktu.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### Instalacja

1. **Upewnij się o bezpieczeństwie:** Zweryfikuj, że Twoja broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń fabryczne zwolnienie:** Użyj odpowiedniego narzędzia do usunięcia fabrycznego zwolnienia magazynka z Glocka.
3. **Zainstaluj rozszerzone zwolnienie:** Wyreguluj Rozszerzone Zwolnienie Magazynka Vickers Glock® z otworem na zwolnienie magazynka i wciśnij je na miejsce, aż zablokuje się na swoim miejscu.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Upewnij się, że zwolnienie magazynka działa płynnie przed użyciem broni palnej.

### Użytkowanie

- Aby zwolnić magazyn, naciśnij ząbkowany przycisk kciukiem.
- Upewnij się, że chwyt na broni palnej pozostaje pewny podczas korzystania ze zwolnienia magazynka.
- Ćwicz używanie rozszerzonego zwolnienia magazynka w bezpiecznym środowisku, aby przyzwycząić się do jego działania.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych i polimerowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, poszukaj odpowiednich punktów recyklingu.

## **Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka Vickers Glock®, prosimy o zapoznanie się z zasobami strony internetowej producenta lub działu obsługi klienta.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z Rozszerzonym Zwolnieniem Magazynka Vickers Glock®.

# Vickers Glock® Extended Magazine Release

## Turvaohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen TangoDownilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla luotettavan ja helppokäyttöisen lippaan vapautusmekanismin. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoitetulla tavalla ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti, noudattaen kaikkia soveltuvia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista tuote ennen asennusta tai käyttöä näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

### Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai muokata mitään osia.
- Älä koskaan laita sormiasi liipaisimelle, ennen kuin olet valmis ampumaan, kun käytät pidennettyä lippaan vapautinta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ja varma ennen aseiden käyttöä.
- Jos kohtaat vaikeuksia lippaan vapauttamisen kanssa, lopeta sen käyttö välittömästi ja pyydä apua.
- Vältä tuotteen käyttöä yhteensopimattomien Glockmallien kanssa, kuten tuotekuvauksessa on mainittu.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### Asennus

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista tehdasvapautus:** Käytä sopivaa työkalua tehdas lippaan vapautuksen poistamiseksi Glockistasi.
3. **Asenna pidennetty vapautus:** Kohdista Vickers Glock® Extended Magazine Release lippaan vapautusaukkoon ja paina se paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
4. **Testaa toimivuus:** Varmista, että lippaan vapautus toimii sujuvasti ennen aseiden käyttämistä.

#### Käyttö

- Vapauttaaksesi lippaan, paina sahattua painiketta peukalollasi.
- Varmista, että ote aseesta pysyy tukevana lippaan vapautinta käytettäessä.
- Harjoittele pidennetyn lippaan vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta totut sen toimintaan.

### Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat muovi ja polymerimateriaaleja.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Etsi sen sijaan sopivia kierrätyslaitoksia.

### Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisääpua Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen kanssa, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteella.

# Vickers Glock® Förlängd Magasinutlösare

## Säkerhetsinstruktioner

### Introduktion

Tack för att du valt Vickers Glock® Förlängd Magasinutlösare från TangoDown. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en pålitlig och lättanvänd mekanism för magasinutlösning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

### Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Kontrollera produkten för synliga skador eller defekter innan installation eller användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage och byt ut den vid behov.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

### Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Säkerställ alltid att ditt skjutvapen är oladdat innan du försöker installera eller modifiera några komponenter.
- När du använder den förlängda magasinutlösaren, placera inte dina fingrar på avtryckaren förrän du är redo att avfira.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att området är säkert och tryggt innan du använder ditt skjutvapen.
- Om du upplever några svårigheter med att använda magasinutlösaren, sluta använda den omedelbart och sök hjälp.
- Undvik att använda produkten med inkompatibla Glockmodeller som anges i produktbeskrivningen.

### Instruktioner för Installation och Användning

#### Installation

1. **Säkerställ Säkerhet:** Verifiera att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort Fabriksutlösaren:** Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort den fabriksinstallerade magasinutlösaren från din Glock.
3. **Installera Förlängd Utlösare:** Justera Vickers Glock® Förlängd Magasinutlösare med magasinutlösningsöppningen och tryck den på plats tills den klickar säkert.
4. **Testa Funktionalitet:** Säkerställ att magasinutlösaren fungerar smidigt innan du använder skjutvapnet.

#### Användning

- För att släppa magasinet, tryck på den serraterade knappen med tummen.
- Säkerställ att ditt grepp om skjutvapnet förblir säkert medan du använder magasinutlösaren.
- Öva på att använda den förlängda magasinutlösaren i en säker miljö för att vänja dig vid dess funktion.

### Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående plast och polymermaterial.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Sök istället efter lämpliga återvinningsanläggningar.

### Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående Vickers Glock® Förlängd Magasinutlösare, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din förbättrade skjutupplevelse med Vickers Glock® Förlängd Magazinutlösare.

# Bezpečnostní pokyny pro Vickers Glock® Rozšířené uvolnění zásobníku

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Glock® Rozšířené uvolnění zásobníku od společnosti TangoDown. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z střelby tím, že poskytuje spolehlivý a snadno použitelný mechanismus pro uvolnění zásobníku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle určení a v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi bezpečně a zodpovědně a dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Před instalací nebo použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození nebo vady.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Hlášení jakýchkoli nebezpečných zkušeností s produktem nebo nehod k příslušným úřadům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před pokusem o instalaci nebo úpravu jakýchkoli komponentů se vždy ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá.
- Při používání rozšířeného uvolnění zásobníku neumísťujte prsty na spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je oblast bezpečná a zabezpečená před použitím vaší střelné zbraně.
- Pokud máte jakékoli potíže s ovládáním uvolnění zásobníku, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Vyhněte se používání produktu s nekompatibilními modely Glock, jak je uvedeno v popisu produktu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### Instalace

1. **Zajištění bezpečnosti:** Ověřte, že je vaše střelná zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.
2. **Odstranění továrního uvolnění:** Použijte vhodný nástroj k odstranění továrního uvolnění zásobníku z vašeho Glocku.
3. **Instalace rozšířeného uvolnění:** Zarovnejte Vickers Glock® Rozšířené uvolnění zásobníku se slotem pro uvolnění zásobníku a stiskněte ho na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
4. **Testování funkčnosti:** Ujistěte se, že uvolnění zásobníku funguje hladce, než začnete používat střelnou zbraň.

### Použití

- K uvolnění zásobníku stiskněte zoubkované tlačítko palcem.
- Ujistěte se, že váš úchop na střelné zbraně zůstává bezpečný při používání uvolnění zásobníku.
- Procvičte si používání rozšířeného uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste si na jeho ovládání zvykli.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se plastových a polymerových materiálů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho vyhledejte vhodná recyklační zařízení.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se Vickers Glock® Rozšířeného uvolnění zásobníku se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na zdroje zákaznického servisu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s Vickers Glock® Rozšířeným uvolněním zásobníku.