

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK® - GHOST SMALL FRAME EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK

The Ghost Tactical Extended Magazine Release fits gen 1-3 Glocks and is extended for ease in changing magazines, and has beveled edges to eliminate snagging. The small model works in Gen 1-3 9mm, .40 S&W, .357 SIG and 45 GAP models. The large fits Gen 1-3 10mm and 45 ACP models.



Attributes

- Name: GHOST SMALL FRAME EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100015466
- Mfr. No.: GHO_G3_S
- Finish: Black
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 644406906711

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Extended Magazine Release für Gen 3 Glock®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Extended Magazine Release for Gen 3 Glock®](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cargador Ampliado para Glock® Gen 3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka dla Glock® Gen 3](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Gen 3 Glock®:n laajennetulle lippaanvapauttimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Förlängd Magasinrelease för Gen 3 Glock®](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro rozšířené uvolnění zásobníku pro Gen 3 Glock®](#)

Sicherheitsanleitung für den Extended Magazine Release für Gen 3 Glock®

Einführung

Danke, dass du dich für den Extended Magazine Release für Gen 3 Glock® von GHOST entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es dir eine einfache und effiziente Möglichkeit bietet, Magazine zu wechseln. Sicherheit hat jedoch oberste Priorität. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Installationsverfahren, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle alle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre dieses Produkt und alle Feuerwaffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Mache dich mit dem spezifischen Modell deiner Glock® und ihren Betriebsmerkmalen vertraut.
- Verwende dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Extended Magazine Release installierst oder verwendest.
- Sei vorsichtig, wenn du Magazine wechselst; achte darauf, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Installieren oder Bedienen des Magazine Release anzuwenden.
- Überprüfe, ob der Magazine Release sicher installiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Versuche nicht, den Magazine Release oder einen Teil der Feuerwaffe zu modifizieren.
- Wenn du unerfahren im Umgang mit Feuerwaffen bist, suche dir Anleitung von einem qualifizierten Ausbilder.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installationsanweisungen

1. **Sicherheit bestätigen:** Bestätige, dass deine Glock® entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Den bestehenden Magazine Release entfernen:**
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den bestehenden Magazine Release vorsichtig von deiner Gen 3 Glock® zu entfernen.
 - Bewahre alle Teile an einem sicheren Ort für eine mögliche zukünftige Verwendung auf.
3. **Den Extended Magazine Release installieren:**
 - Richte den neuen Extended Magazine Release mit dem Gehäuse des Magazine Release aus.
 - Drücke ihn vorsichtig an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
4. **Die Installation testen:**
 - Stelle sicher, dass der Magazine Release reibungslos funktioniert.
 - Überprüfe, ob das Magazin ohne Hindernisse freigegeben werden kann.

Gebrauchsanweisungen

- Um das Magazin freizugeben, drücke den Extended Magazine Release mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung des Magazine Release in einer sicheren Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.
- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du Magazine wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, stelle sicher, dass es sicher aufbewahrt wird, bis es entsorgt wird.
- Ziehe in Betracht, das Produkt, wenn möglich, zu recyceln, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien für Kunststoff und Metallmaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum Extended Magazine Release für Gen 3 Glock® konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website zu finden sind. Stelle immer sicher, dass du dich an eine legitime Quelle für Unterstützung wendest.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des Extended Magazine Release für Gen 3 Glock® priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör trägt zu einer sichereren Umgebung für alle bei.

Safety Instruction Guide for Extended Magazine Release for Gen 3 Glock®

Introduction

Thank you for choosing the Extended Magazine Release for Gen 3 Glock® by GHOST. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an easy and efficient way to change magazines. However, safety is paramount. This guide outlines essential safety instructions, precautions, and installation procedures to ensure safe usage of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store this product and all firearms securely and out of reach of children.
- Familiarize yourself with the specific model of your Glock® and its operational features.
- Do not use this product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or using the Extended Magazine Release.
- Be cautious of your surroundings when changing magazines; ensure no one is in close proximity.
- Avoid using excessive force when installing or operating the magazine release.
- Check that the magazine release is securely installed before use.
- Do not attempt to modify the magazine release or any part of the firearm.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Confirm that your Glock® is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Magazine Release:**
 - Use a suitable tool to carefully remove the existing magazine release from your Gen 3 Glock®.
 - Keep all parts in a safe location for potential future use.
3. **Install the Extended Magazine Release:**
 - Align the new Extended Magazine Release with the magazine release housing.
 - Gently push it into place until it clicks securely.
4. **Test the Installation:**
 - Ensure that the magazine release operates smoothly.
 - Check that the magazine can be released without obstruction.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the Extended Magazine Release with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that your firearm is pointed in a safe direction when changing magazines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is securely stored until disposal.
- Consider recycling the product if possible, following local recycling guidelines for plastic and metal materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Extended Magazine Release for Gen 3 Glock®, please refer to the manufacturer's contact details found on the product packaging or official website. Always ensure you are reaching out to a legitimate source for support.

Thank you for prioritizing safety while using the Extended Magazine Release for Gen 3 Glock®. Your responsible handling of firearms and accessories contributes to a safer environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cargador Ampliado para Glock® Gen 3

Introducción

Gracias por elegir el Liberador de Cargador Ampliado para Glock® Gen 3 de GHOST. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una forma fácil y eficiente de cambiar cargadores. Sin embargo, la seguridad es primordial. Esta guía describe instrucciones de seguridad esenciales, precauciones y procedimientos de instalación para asegurar un uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena este producto y todas las armas de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Familiarízate con el modelo específico de tu Glock® y sus características operativas.
- No uses este producto si parece estar dañado o en mal estado de funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que tu arma esté descargada antes de instalar o usar el Liberador de Cargador Ampliado.
- Ten cuidado con tu entorno al cambiar cargadores; asegúrate de que nadie esté en cercanía.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o operar el liberador de cargador.
- Verifica que el liberador de cargador esté instalado de manera segura antes de usarlo.
- No intentes modificar el liberador de cargador o ninguna parte del arma de fuego.
- Si no tienes experiencia con armas de fuego, busca orientación de un instructor calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Confirma que tu Glock® esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Liberador de Cargador Existente:**
 - Usa una herramienta adecuada para retirar cuidadosamente el liberador de cargador existente de tu Glock® Gen 3.
 - Mantén todas las piezas en un lugar seguro para un posible uso futuro.
3. **Instala el Liberador de Cargador Ampliado:**
 - Alinea el nuevo Liberador de Cargador Ampliado con la carcasa del liberador de cargador.
 - Empújalo suavemente en su lugar hasta que haga clic de manera segura.
4. **Prueba la Instalación:**
 - Asegúrate de que el liberador de cargador funcione sin problemas.
 - Verifica que el cargador se pueda liberar sin obstrucciones.

Instrucciones de Uso

- Para liberar el cargador, presiona el Liberador de Cargador Ampliado con tu pulgar.
- Practica usar el liberador de cargador en un entorno seguro para familiarizarte con su operación.
- Siempre asegúrate de que tu arma esté apuntando en una dirección segura al cambiar cargadores.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, asegúrate de que esté almacenado de manera segura hasta su eliminación.
- Considera reciclar el producto si es posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje para materiales plásticos y metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el Liberador de Cargador Ampliado para Glock® Gen 3, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante que se encuentran en el empaque del producto o en el sitio web oficial. Siempre asegúrate de que estás contactando a una fuente legítima para obtener apoyo.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Liberador de Cargador Ampliado para Glock® Gen 3. Tu manejo responsable de armas de fuego y accesorios contribuye a un entorno más seguro para todos.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3 de GHOST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en facilitant le changement de chargeurs. Cependant, la sécurité est primordiale. Ce guide présente des instructions de sécurité essentielles, des précautions et des procédures d'installation pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Traitez toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez ce produit et toutes les armes à feu de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Familiarisez-vous avec le modèle spécifique de votre Glock® et ses caractéristiques opérationnelles.
- N'utilisez pas ce produit s'il semble endommagé ou en panne.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le Déclencheur de Chargeur Étendu.
- Faites attention à votre environnement lors du changement de chargeurs ; assurez-vous que personne n'est à proximité.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou de l'utilisation du déclencheur de chargeur.
- Vérifiez que le déclencheur de chargeur est bien installé avant utilisation.
- N'essayez pas de modifier le déclencheur de chargeur ou toute partie de l'arme à feu.
- Si vous êtes inexpérimenté avec les armes à feu, demandez l'aide d'un instructeur qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Confirmez que votre Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Retirez le Déclencheur de Chargeur Existant** :
 - Utilisez un outil approprié pour retirer soigneusement le déclencheur de chargeur existant de votre Glock® Gen 3.
 - Gardez toutes les pièces dans un endroit sûr pour une utilisation future éventuelle.
3. **Installez le Déclencheur de Chargeur Étendu** :
 - Alignez le nouveau Déclencheur de Chargeur Étendu avec le logement du déclencheur de chargeur.
 - Poussez-le doucement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
4. **Testez l'Installation** :
 - Assurez-vous que le déclencheur de chargeur fonctionne en douceur.
 - Vérifiez que le chargeur peut être libéré sans obstruction.

Instructions d'Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le Déclencheur de Chargeur Étendu avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le déclencheur de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est pointée dans une direction sûre lors du changement de chargeurs.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il est stocké en toute sécurité jusqu'à son élimination.
- Envisagez de recycler le produit si possible, en suivant les directives locales de recyclage pour les matériaux en plastique et en métal.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant figurant sur l'emballage du produit ou sur le site officiel. Assurez-vous toujours de contacter une source légitime pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Déclencheur de Chargeur Étendu pour Glock® Gen 3. Votre manipulation responsable des armes à feu et des accessoires contribue à un environnement plus sûr pour tous.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock® di GHOST. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un modo facile ed efficiente per cambiare i caricatori. Tuttavia, la sicurezza è fondamentale. Questa guida delinea istruzioni di sicurezza essenziali, precauzioni e procedure di installazione per garantire un uso sicuro di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva questo prodotto e tutte le armi da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Familiarizzati con il modello specifico del tuo Glock® e le sue caratteristiche operative.
- Non utilizzare questo prodotto se appare danneggiato o non funzionante.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o utilizzare lo Sgancio Caricatore Esteso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando cambi i caricatori; assicurati che nessuno sia nelle vicinanze.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione o il funzionamento dello sgancio del caricatore.
- Controlla che lo sgancio del caricatore sia installato in modo sicuro prima dell'uso.
- Non tentare di modificare lo sgancio del caricatore o qualsiasi parte dell'arma da fuoco.
- Se non hai esperienza con le armi da fuoco, cerca la guida di un istruttore qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Conferma che il tuo Glock® sia scarico e puntato in una direzione sicura.
2. **Rimuovi lo Sgancio del Caricatore Esistente:**
 - Usa uno strumento adatto per rimuovere con attenzione lo sgancio del caricatore esistente dal tuo Gen 3 Glock®.
 - Tieni tutti i pezzi in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro.
3. **Installa lo Sgancio Caricatore Esteso:**
 - Allinea il nuovo Sgancio Caricatore Esteso con l'alloggiamento dello sgancio del caricatore.
 - Spingilo delicatamente in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
4. **Testa l'Installazione:**
 - Assicurati che lo sgancio del caricatore funzioni senza intoppi.
 - Controlla che il caricatore possa essere rilasciato senza ostacoli.

Istruzioni per l'Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi lo Sgancio Caricatore Esteso con il pollice.
- Esercitati nell'uso dello sgancio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando cambi i caricatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, assicurati che sia conservato in modo sicuro fino allo smaltimento.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto se possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio di materiali plastici e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante lo Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock®, fai riferimento ai dettagli di contatto del produttore presenti sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale. Assicurati sempre di contattare una fonte legittima per ricevere supporto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso dello Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock®. La tua gestione responsabile delle armi da fuoco e degli accessori contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka dla Glock® Gen 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka dla Glock® Gen 3 od firmy GHOST. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, oferując łatwy i wydajny sposób na wymianę magazynków. Jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz procedury instalacji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj ten produkt oraz wszystkie bronie palne w sposób bezpieczny i poza zasięgiem dzieci.
- Zapoznaj się z konkretnym modelem swojego Glocka® oraz jego funkcjami operacyjnymi.
- Nie używaj tego produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub niesprawny.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub używaniem Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka.
- Zachowaj ostrożność w swoim otoczeniu podczas zmiany magazynków; upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji lub obsługi zwolnienia magazynka.
- Sprawdź, czy zwolnienie magazynka jest bezpiecznie zainstalowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować zwolnienia magazynka ani żadnej części broni.
- Jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze broni, skonsultuj się z wykwalifikowanym instruktorem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Upewnij się o Bezpieczeństwie:** Potwierdź, że Twój Glock® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń Istniejące Zwolnienie Magazynka:**
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby ostrożnie usunąć istniejące zwolnienie magazynka z Twojego Glocka® Gen 3.
 - Przechowuj wszystkie części w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
3. **Zainstaluj Rozszerzone Zwolnienie Magazynka:**
 - Wyrównaj nowe Rozszerzone Zwolnienie Magazynka z obudową zwolnienia magazynka.
 - Delikatnie wciśnij je na miejsce, aż kliknie bezpiecznie.
4. **Przetestuj Instalację:**
 - Upewnij się, że zwolnienie magazynka działa płynnie.
 - Sprawdź, czy magazyn może być zwolniony bez przeszkód.

Instrukcje Użytkowania

- Aby zwolnić magazyn, naciśnij Rozszerzone Zwolnienie Magazynka kciukiem.
- Ćwicz używanie zwolnienia magazynka w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas zmiany magazynków.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, upewnij się, że jest bezpiecznie przechowywany do czasu utylizacji.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu materiałów plastikowych i metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka dla Glock® Gen 3, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta znajdującymi się na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej. Zawsze upewnij się, że kontaktujesz się z wiarygodnym źródłem wsparcia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka dla Glock® Gen 3. Twoje odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną i akcesoriami przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich.

Turvallisuusohjeet Gen 3 Glock®:n laajennetulle lippaanvapauttimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit GHOSTin laajennetun lippaanvapauttimien Gen 3 Glock®:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla helpon ja tehokkaan tavan vaihtaa lipast. Kuitenkin turvallisuus on ensisijainen asia. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, varotoimet ja asennusmenettelyt varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia aseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä tämä tuote ja kaikki aseet turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Tutustu tarkasti Glock®mallisi ja sen toimintatapoihin.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai vialliselta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen laajennetun lippaanvapauttimien asentamista tai käyttämistä.
- Ole varovainen ympäristösi suhteen vaihtaessasi lippaita; varmista, ettei kukaan ole lähellä.
- Vältä liiallista voimaa lippaanvapauttimien asentamisessa tai käytössä.
- Tarkista, että lippaanvapautin on turvallisesti asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata lippaanvapautinta tai mitään osaa aseesta.
- Jos olet kokematon aseiden kanssa, hae ohjeita pätevältä kouluttajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että Glock®aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista olemassa oleva lippaanvapautin:**
 - Käytä sopivaa työkalua poistaaksesi olemassa olevan lippaanvapautin huolellisesti Gen 3 Glock®:stasi.
 - Säilytä kaikki osat turvallisessa paikassa mahdollista tulevaa käyttöä varten.
3. **Asenna laajennettu lippaanvapautin:**
 - Kohdista uusi laajennettu lippaanvapautin lippaanvapautin asennukseen.
 - Työnnä se varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
4. **Testaa asennus:**
 - Varmista, että lippaanvapautin toimii sujuvasti.
 - Tarkista, että lippaan voi vapauttaa esteettä.

Käyttöohjeet

- Vapauttaaksesi lippaan, paina laajennettua lippaanvapautinta peukalollasi.
- Harjoittele lippaanvapauttimien käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta opit sen toiminnan.
- Varmista aina, että aseesi on osoitettu turvalliseen suuntaan vaihtaessasi lippaita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, varmista, että se on turvallisesti säilytetty ennen hävittämistä.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita muovista ja metallista valmistettujen materiaalien osalta.

Lisätietoja varten

Kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät Gen 3 Glock®:n laajennettuun lippaanvapauttimien, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta. Varmista aina, että otat yhteyttä lailliseen lähteeseen saadaksesi tukea.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle käyttäessäsi Gen 3 Glock®:n laajennettua lippaanvapautinta. Vastuutietoinen käsittely aseiden ja tarvikkeiden kanssa edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille.

Säkerhetsinstruktioner för Förlängd Magasinrelease för Gen 3 Glock®

Introduktion

Tack för att du valde den Förlängda Magasinreleasen för Gen 3 Glock® från GHOST. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge en enkel och effektiv metod för att byta magasin. Säkerhet är dock av högsta vikt. Denna guide beskriver viktiga säkerhetsinstruktioner, försiktighetsåtgärder och installationsprocedurer för att säkerställa säker användning av denna produkt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen som om de är laddade.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Förvara denna produkt och alla skjutvapen på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn.
- Bekanta dig med den specifika modellen av din Glock® och dess funktioner.
- Använd inte denna produkt om den verkar skadad eller defekt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att ditt vapen är oladdat innan installation eller användning av den Förlängda Magasinreleasen.
- Var försiktig med din omgivning när du byter magasin; se till att ingen är i nära närhet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller använder magasinreleasen.
- Kontrollera att magasinreleasen är ordentligt installerad innan användning.
- Försök inte att modifiera magasinreleasen eller någon del av vapnet.
- Om du är oerfaren med skjutvapen, sök vägledning från en kvalificerad instruktör.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationsinstruktioner

1. **Säkerställ Säkerhet:** Bekräfta att din Glock® är oladdad och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort den Befintliga Magasinreleasen:**
 - Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga magasinreleasen från din Gen 3 Glock®.
 - Förvara alla delar på en säker plats för eventuell framtida användning.
3. **Installera den Förlängda Magasinreleasen:**
 - Justera den nya Förlängda Magasinreleasen med magasinreleasens hus.
 - Tryck försiktigt in den på plats tills den klickar på plats.
4. **Testa Installationen:**
 - Kontrollera att magasinreleasen fungerar smidigt.
 - Se till att magasinet kan släppas utan hinder.

Användningsinstruktioner

- För att släppa magasinet, tryck på den Förlängda Magasinreleasen med tummen.
- Öva på att använda magasinreleasen i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Se alltid till att ditt vapen pekar i en säker riktning när du byter magasin.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den förvaras säkert tills den kan kasseras.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt, följ lokala återvinningsriktlinjer för plast och metallmaterial.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående den Förlängda Magasinreleasen för Gen 3 Glock®, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen. Se alltid till att du kontaktar en legitim källa för support.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av den Förlängda Magasinreleasen för Gen 3 Glock®. Ditt ansvarsfulla hanterande av skjutvapen och tillbehör bidrar till en säkrare miljö för alla.

Bezpečnostní pokyny pro rozšířené uvolnění zásobníku pro Gen 3 Glock®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rozšířené uvolnění zásobníku pro Gen 3 Glock® od společnosti GHOST. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje snadný a efektivní způsob výměny zásobníků. Nicméně, bezpečnost je na prvním místě. Tento průvodce obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny, opatření a instalační postupy, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi palnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Zajišťujte, aby byla palná zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Ukládejte tento produkt a všechny palné zbraně bezpečně a mimo dosah dětí.
- Seznamte se se specifickým modelem vašeho Glock® a jeho provozními vlastnostmi.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že vaše palná zbraň je vybitá před instalací nebo použitím rozšířeného uvolnění zásobníku.
- Buďte opatrní ohledně svého okolí při výměně zásobníků; ujistěte se, že nikdo není v blízkosti.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo ovládání uvolnění zásobníku.
- Zkontrolujte, že je uvolnění zásobníku bezpečně nainstalováno před použitím.
- Nepokoušejte se upravit uvolnění zásobníku nebo jakoukoli část palné zbraně.
- Pokud máte s palnými zbraněmi málo zkušeností, vyhledejte radu od kvalifikovaného instruktora.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. **Zajištění bezpečnosti:** Ujistěte se, že váš Glock® je vybitý a namířený bezpečným směrem.
2. **Odstranění stávajícího uvolnění zásobníku:**
 - Použijte vhodný nástroj k opatrnému odstranění stávajícího uvolnění zásobníku z vašeho Gen 3 Glock®.
 - Uložte všechny části na bezpečné místo pro možné budoucí použití.
3. **Instalace rozšířeného uvolnění zásobníku:**
 - Zarovnejte nové rozšířené uvolnění zásobníku s domem uvolnění zásobníku.
 - Jemně jej zatlačte na místo, dokud se bezpečně nezamkne.
4. **Testování instalace:**
 - Ujistěte se, že uvolnění zásobníku funguje hladce.
 - Zkontrolujte, že zásobník lze uvolnit bez překážek.

Pokyny pro použití

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte rozšířené uvolnění zásobníku palcem.
- Procvičujte používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho provozem.
- Vždy zajistěte, aby byla vaše palná zbraň namířena bezpečným směrem při výměně zásobníků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zajistěte, aby byl bezpečně uložen až do likvidace.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné, a dodržujte místní pokyny pro recyklaci plastových a kovových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně rozšířeného uvolnění zásobníku pro Gen 3 Glock® prosím odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo oficiálních webových stránkách. Vždy se ujistěte, že se obracíte na legitimní zdroj pro podporu.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání rozšířeného uvolnění zásobníku pro Gen 3 Glock®. Vaše zodpovědné zacházení s palnými zbraněmi a příslušenstvím přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny.