

MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - LYMAN MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - 115V

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverwaagen](#)

Die kompakte Micro-Touch 1500 elektronische Waage von Lyman kann entweder mit AAA-Batterien oder dem im Lieferumfang enthaltenen AC-Adapter betrieben werden, sodass du sie an deinem Tisch, auf dem Schießstand, im Camp oder überall dort verwenden kannst, wo du sie benötigst. Mit einer Größe von nur 5½" Länge, 3¼" Breite und 1¼" Höhe bietet diese Waage eine großzügige Kapazität von 1500 Grain und ist genau bis auf 1/10 Grain. Die Touchscreen-Bedienelemente machen die 1500 einfach zu bedienen, und die Anzeige kann auf Grain oder Gramm eingestellt werden. Eine faltbare Staubschutzabdeckung schützt die Oberseite, und die Schale ist so gestaltet, dass du Pulver direkt in ein Hülsen eingießen kannst. Enthält Bedienungsanleitung und ein 100-Gramm-Prüfgewicht.



Eigenschaften

- Name: [LYMAN MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - 115V](#)
- Hersteller: [LYMAN](#)
- Artikel-Nr.: 100020158
- Herst.-Nr.: 7750700
- Kapazität: 1543 grains
- Resolution: 0.1 grains
- Versandgewicht: 0.408kg
- Versandhöhe: 91mm
- Versandbreite: 112mm
- Versandlänge: 163mm
- UPC: 011516707000

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MICROTOUCH 1500 ELEKTRONISCHE WAAGE Sicherheitsanweisungen
- Über uns

MICROTOUCH 1500 ELEKTRONISCHE WAAGE

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Lyman MicroTouch 1500 elektronische Waage entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der Waage zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und effizient bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Setze die Waage nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
- Vermeide es, die Waage fallen zu lassen oder zu schütteln, da dies die internen Komponenten beschädigen kann.
- Verwende die Waage auf einer stabilen, flachen Oberfläche, um genaue Messungen sicherzustellen.
- Überprüfe die Waage regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen vor der Benutzung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- **Stromversorgung:** Verwende nur die bereitgestellten AAA Batterien oder den AC Adapter zur Stromversorgung. Verwende keine anderen Stromquellen.
- **Gewichtskapazität:** Überschreite nicht die maximale Gewichtskapazität von 1500 grains, um Schäden zu vermeiden.
- **Staubschutzabdeckung:** Verwende immer die faltbare Staubschutzabdeckung, wenn die Waage nicht in Gebrauch ist, um sie vor Staub und Schmutz zu schützen.
- **Pulver gießen:** Gieße Pulver langsam und vorsichtig in die Schale, um Verschüttungen zu vermeiden.
- **Kalibrierung:** Kalibriere die Waage regelmäßig mit dem bereitgestellten 100GrammPrüfgewicht, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- **Lagerung:** Bewahre die Waage an einem trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, und vermeide direkte Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle die Waage auf eine stabile, flache Oberfläche, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Wenn du Batterien verwendest, installiere sie im Batteriefach gemäß der angegebenen Polarität.
- Wenn du den AC Adapter verwendest, stecke ihn in eine geeignete Steckdose und verbinde ihn mit der Waage.

2. Benutzung der Waage:

- Schalte die Waage ein, indem du die Einschalttaste drückst.
- Wähle die gewünschte Maßeinheit (Grains oder Gramm) mit den TouchscreenBedienelementen aus.
- Stelle sicher, dass die Waage Null anzeigt, bevor du Gegenstände auf die Schale legst.
- Lege den zu wiegenden Gegenstand vorsichtig auf die Schale.

- Warte, bis die Anzeige stabil ist, bevor du das Gewicht aufzeichnest.
- Schalte die Waage nach der Benutzung aus, um die Batterielebensdauer zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Waage nicht mit dem regulären Hausmüll.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfällen.
- Entferne die Batterien vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den lokalen Richtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Lyman MicroTouch 1500 elektronischen Waage, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Hilfe.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Lyman MicroTouch 1500 elektronischen Waage gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at