

DAKA™ ESSENTIAL-GELDBÖRSE - Essential-Geldbörse, Flat Dark Earth (FDE)

[Schießsport Zubehör](#) > [Bekleidung](#) > [Accessoires](#) > [Geldbörsen](#)

Wir präsentieren eine Erweiterung unserer Magpul DAKA Kollektion: das Magpul DAKA Essential Wallet. Entwickelt, um alles Wesentliche an einem praktischen Ort zu halten, trag nur das, was du brauchst, und greif einfach darauf zu. Hergestellt aus polymerinfundierten Textilien, die an allen Nähten verschweißt sind. Verstärktes Polymergewebe mit rutschfester Textur. Geschweißte Konstruktion schafft permanente, undurchdringliche Dichtungen. Geldbörsengröße: 10,5 cm x 7 cm. Bietet Platz für 3-7 Karten bequem. Geeignet für EDC und Reisen. Schlanke Profil, das Druckstellen vermeidet. Abgerundete Ecken erleichtern das Ein- und Auspacken. Extrem langlebig. Nicht hygroskopisch. Hergestellt in den USA. Erhältlich in Schwarz, Stealth Grau, OD Grün und Flat Dark Earth.



Einführung einer Erweiterung unserer Magpul DAKA-Kollektion; die Magpul DAKA wesentliche Brieftasche. Gemacht, alles Wesentliche an einem geeigneten Ort zu halten, tragen Sie nur das, was Sie brauchen, und leicht zugänglich. Hergestellt aus Polymer infundiert Textilien, die auf alle Nähte verschweißt sind. Verstärkte Polymer-Gewebe mit Anti-Rutsch-Textur geschweißte Konstruktion schafft dauerhafte undurchdringliche Dichtungen Brieftaschenformat: 4,13 "X 2,75" hält 3-7 Karten bequem geeignet für EDC und Reisen schlanke Profil beseitigt Druck abgerundete Ecken, die Eingabe zu erleichtern und Ausfahrt Extrememly haltbar nicht hygroskopisch gemacht in den USA erhältlich in schwarz, Stealth Grey, OD Green und flache dunkle Erde

Eigenschaften

- Name: [Essential-Geldbörse, Flat Dark Earth \(FDE\)](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100022585
- Herst.-Nr.: MAG758-245
- Farbe: Flat Dark Earth
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 840815113027

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- DAKA™ Essential Brieftasche Sicherheitsanweisungen
- Über uns

DAKA™ Essential Brieftasche Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die DAKA™ Essential Brieftasche von Magpul entschieden hast. Diese Brieftasche wurde entwickelt, um Bequemlichkeit und Langlebigkeit für den täglichen Gebrauch (EDC) und Reisen zu bieten. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Brieftasche wie vorgesehen verwendet wird. Sie ist dafür gedacht, Karten und kleine Gegenstände zu halten.
- Halte die Brieftasche von Kindern und Haustieren fern, um ein versehentliches Verschlucken kleiner Teile zu vermeiden.
- Überprüfe die Brieftasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Schäden festgestellt werden, stelle die Nutzung ein.
- Vermeide es, die Brieftasche extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Brieftasche sicher geschlossen ist, um zu verhindern, dass Gegenstände herausfallen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Überladung vermeiden:** Überschreite nicht die empfohlene Kapazität von 37 Karten. Eine Überladung kann zu Schäden führen oder den Zugriff auf deine Karten erschweren.
- **Sorgfältig behandeln:** Obwohl die Brieftasche aus langlebigen Materialien besteht, ist es wichtig, sie vorsichtig zu behandeln, um unnötige Abnutzung zu vermeiden.
- **Von scharfen Gegenständen fernhalten:** Vermeide es, die Brieftasche in der Nähe von scharfen Gegenständen zu platzieren, die das Material durchstechen oder reißen könnten.
- **Auf flachen Oberflächen verwenden:** Wenn du auf deine Karten zugreifen möchtest, lege die Brieftasche auf eine flache Oberfläche, um das Risiko des Herunterfallens zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Karten laden:

- Öffne die Brieftasche, indem du die Ränder vorsichtig auseinanderziehst.
- Lege deine Karten in die vorgesehenen Fächer ein und stelle sicher, dass sie gut sitzen.
- Schließe die Brieftasche sicher, nachdem du deine Karten eingelegt hast.

2. Zugriff auf Karten:

- Wenn du auf deine Karten zugreifen möchtest, öffne die Brieftasche vorsichtig.
- Ziehe deine Karten sanft heraus, um Beschädigungen an den Karten oder der Brieftasche zu vermeiden.

3. Reinigung:

- Um die Brieftasche zu reinigen, verwende ein feuchtes Tuch mit mildem Seifenwasser.
- Vermeide die Verwendung von abrasiven Materialien oder aggressiven Chemikalien, die die Oberfläche der Brieftasche beschädigen könnten.

4. Lagerung:

- Bewahre die Brieftasche, wenn sie nicht in Gebrauch ist, an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Vermeide es, die Brieftasche übermäßig zu falten oder zu biegen, um ihre Form zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Brieftasche verantwortungsbewusst, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.
- Wenn die Brieftasche beschädigt ist und nicht wiederverwendet werden kann, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, wenn lokale Einrichtungen Polymermaterialien akzeptieren.
- Entsorge die Brieftasche nicht im Feuer, da dies schädliche Substanzen freisetzen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen konsultiere bitte die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegebenen Kontaktdaten. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Nutzung deiner DAKA™ Essential Brieftasche gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die Bequemlichkeit und Langlebigkeit deiner neuen Brieftasche!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de