

RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X-22 STOCK - MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN BLACK

The Magpul Hunter X-22 Takedown chassis is an ergonomic, fullfeatured stock for the Ruger 10/22 Takedown series rifl e. Made from high quality reinforced polymer, the Hunter X-22 Takedown features an ergonomic grip, adjustable length of pull and comb height to fi t a wide variety of shooters, multiple sling mounting options, a non-slip rubber butt-pad, and M-LOK® slots for accessory attachment. The Hunter X-22 Takedown fits standard Ruger 10/22 Takedown .22 LR pattern rifles with no gunsmithing, and a reversible barrel tray ensures proper fit with factory pencil profile as well as heavy bull barrels. Drop-in design compatible with all factory Ruger 10/22 Takedown .22 LR receivers Reinforced polymer construction for strength and durability 60 degree grip angle from bore axis Adjustable LOP from 12.5"-14.5" with 0.50" Spacers Non-slip rubber butt-pad Optional Cheek Riser Kits to raise cheek height 0.25", 0.50", or 0.75" Reversible barrel tray accepts all factory barrels as well as aftermarket up to 0.920" Compatible with all capacities of factory Ruger 10/22 magazines M-LOK slots on forend sides and bottom for a wide variety of accessory and sling mounting options Two dimpled drill points to install optional standard swivel studs (#10-32 x 3/8" long dome stud) Push-button QD swivel compatibility in rear with optional Sling Mount Kits, Magpul item 100-010-975 Left and Right rear 1-1/4" Footman's Loops Stock Only- Barrel and Receiver are not included



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100022887
- Mfr. No.: MAG760-BLK
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Drop-In,Adjustable
- Delivery weight: 1.588kg
- UPC: 840815113942

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla kolby RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 TUKILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK](#)

Sicherheitsanleitung für den RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK

Einleitung

Danke, dass du dich für den RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Stock verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre den Stock und die Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Stock und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Lagerung von Feuerwaffen.
- Verwende den Stock nur mit kompatiblen Ruger 10/22 TakedownGewehren, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Verwendung des Produkts unsicher bist, suche Rat bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Stock ordnungsgemäß an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Modifiziere den Stock oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Verwende nur werkseitig genehmigte Magazine und Zubehörteile mit deinem Ruger 10/22 Takedown.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du die Feuerwaffe handhabst oder verwendest.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Wenn du auf Fehlfunktionen oder Probleme mit der Feuerwaffe oder dem Stock stößt, beende die Nutzung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Stocks

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Stock vom Ruger 10/22 Takedown gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den Hunter X22 Takedown Stock mit dem Empfänger aus und stelle sicher, dass er richtig passt.
- Sichere den Stock mit der bereitgestellten Hardware und stelle sicher, dass alle Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.
- Überprüfe, ob der Stock fest angebracht ist und nicht wackelt.

2. Einstellung der Funktionen

- Passe die Länge des Schafters mit den bereitgestellten Abstandshaltern an. Der Stock kann von 12,5" bis 14,5" eingestellt werden.
- Stelle die Wangenhöhe so ein, dass sie deinem Schießstil und Komfort entspricht.
- Installiere optionale Wangenhöhenkits, wenn zusätzliche Höhe benötigt wird.

3. Nutzung des Stocks

- Stelle immer sicher, dass der Stock sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du ihn verwendest.
- Mache dich mit den Befestigungsmöglichkeiten für den Tragegurt vertraut und stelle sicher, dass sie vor dem Gang zum Schießstand sicher sind.
- Nutze die MLOKSlots für zusätzliches Zubehör nach Bedarf und stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß angebracht sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Stock gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Stock irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien nach Möglichkeit zu recyceln.
- Entsorge den Stock nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er Komponenten enthält, die gefährlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK zu gewährleisten. Setze immer Sicherheit und Verantwortung an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Safety Instruction Guide for RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK

Introduction

Thank you for choosing the RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the stock.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the stock and firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock and firearm for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.
- Use the stock only with compatible Ruger 10/22 Takedown rifles as specified in the product description.
- If you are unsure about any aspect of using the product, seek guidance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the stock is properly attached to the firearm before use.
- Do not modify the stock or firearm in any way that could compromise safety.
- Use only factory approved magazines and accessories with your Ruger 10/22 Takedown.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling or using the firearm.
- Use appropriate eye and ear protection while shooting.
- If you experience any malfunctions or issues with the firearm or stock, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Stock

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Ruger 10/22 Takedown according to the manufacturer's instructions.
- Align the Hunter X22 Takedown stock with the receiver and ensure proper fit.
- Secure the stock using the provided hardware, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Check that the stock is firmly attached and does not wobble.

2. Adjustment of Features

- Adjust the length of pull by using the spacers provided. The stock can be adjusted from 12.5" to 14.5".
- Adjust the comb height to fit your shooting style and comfort.
- Install optional Cheek Riser Kits if additional height is needed.

3. Usage of the Stock

- Always ensure that the stock is clean and free of obstructions before use.
- Familiarize yourself with the sling mounting options and ensure that they are secure before heading to the range.
- Utilize the MLOK slots for any additional accessories as needed, ensuring they are properly attached.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the stock in regular household waste if it contains components that can be hazardous.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la crosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez la crosse et l'arme de manière sécurisée, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la crosse et l'arme pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.
- Utilisez la crosse uniquement avec des fusils Ruger 10/22 Takedown compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Si vous avez des doutes sur un aspect de l'utilisation du produit, demandez conseil à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la crosse est correctement fixée à l'arme avant utilisation.
- Ne modifiez pas la crosse ou l'arme de quelque manière que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des chargeurs et des accessoires approuvés par le fabricant avec votre Ruger 10/22 Takedown.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr lors de la manipulation ou de l'utilisation de l'arme à feu.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée pendant le tir.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes avec l'arme ou la crosse, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la crosse existante du Ruger 10/22 Takedown selon les instructions du fabricant.
- Alignez la crosse Hunter X22 Takedown avec le récepteur et assurez-vous d'un bon ajustement.
- Fixez la crosse à l'aide du matériel fourni, en veillant à ce que toutes les vis soient serrées selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez que la crosse est fermement attachée et ne bouge pas.

2. Ajustement des Caractéristiques

- Ajustez la longueur de tir à l'aide des entretoises fournies. La crosse peut être ajustée de 12,5" à 14,5".
- Ajustez la hauteur de la crosse pour s'adapter à votre style de tir et votre confort.
- Installez les kits de rehausse de joue optionnels si une hauteur supplémentaire est nécessaire.

3. Utilisation de la Crosse

- Assurez-vous toujours que la crosse est propre et exempte d'obstructions avant utilisation.
- Familiarisez-vous avec les options de montage de sangle et assurez-vous qu'elles sont sécurisées avant de vous rendre sur le terrain de tir.
- Utilisez les emplacements MLOK pour tout accessoire supplémentaire si nécessaire, en veillant à ce qu'ils soient correctement fixés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la crosse conformément aux réglementations locales.
- Si la crosse est endommagée au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des composants qui peuvent être dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant la crosse RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22, veuillez consulter le site officiel du fabricant ou les ressources du service client.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre crosse RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il calciolo.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Trattare sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tenere il dito lontano dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Conservare il calciolo e l'arma in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il calciolo e l'arma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione delle armi da fuoco.
- Utilizzare il calciolo solo con i fucili Ruger 10/22 Takedown compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Se si ha qualche dubbio su qualsiasi aspetto dell'uso del prodotto, cercare assistenza da un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il calciolo sia correttamente attaccato all'arma prima dell'uso.
- Non modificare il calciolo o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo caricatori e accessori approvati dal produttore con il proprio Ruger 10/22 Takedown.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro quando si maneggia o si utilizza l'arma da fuoco.
- Utilizzare protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante lo sparo.
- Se si verificano malfunzionamenti o problemi con l'arma o il calciolo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calciolo

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il calciolo esistente dal Ruger 10/22 Takedown secondo le istruzioni del produttore.
- Allineare il calciolo Hunter X22 Takedown con il ricevitore e assicurarsi che si adatti correttamente.
- Fissare il calciolo utilizzando l'hardware fornito, assicurandosi che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Verificare che il calciolo sia saldamente attaccato e non oscilli.

2. Regolazione delle Caratteristiche

- Regolare la lunghezza di trazione utilizzando gli spessori forniti. Il calciolo può essere regolato da 12,5" a 14,5".
- Regolare l'altezza del comb per adattarsi al proprio stile di tiro e comfort.
- Installare kit opzionali per rialzare l'altezza del cheek riser se è necessaria ulteriore altezza.

3. Uso del Calciolo

- Assicurarsi sempre che il calciolo sia pulito e privo di ostruzioni prima dell'uso.
- Familiarizzarsi con le opzioni di montaggio della cinghia e assicurarsi che siano sicure prima di recarsi al poligono.
- Utilizzare gli slot MLOK per eventuali accessori aggiuntivi se necessario, assicurandosi che siano correttamente attaccati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il calciolo in conformità con le normative locali.
- Se il calciolo è danneggiato oltre la riparazione, considerare il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Non smaltire il calciolo nei rifiuti domestici regolari se contiene componenti che possono essere pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardante il RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK, si prega di fare riferimento al sito ufficiale del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il proprio RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando si maneggiano armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla kolby RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten przewodnik przed użyciem kolby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Przechowuj kolbę i broń w sposób bezpieczny, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj kolbę i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania broni palnej.
- Używaj kolby tylko z kompatybilnymi karabinami Ruger 10/22 Takedown, zgodnie z opisem produktu.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące użytkowania produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamocowana do broni przed użyciem.
- Nie modyfikuj kolby ani broni w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
- Używaj tylko fabrycznie zatwierdzonych magazynków i akcesoriów z Twoim Ruger 10/22 Takedown.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi lub używania broni.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i naszników podczas strzelania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek usterki lub problemy z bronią lub kolbą, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja kolby

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą kolbę z Ruger 10/22 Takedown zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj kolbę Hunter X22 Takedown do odbiornika i upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Zabezpiecz kolbę używając dostarczonych elementów mocujących, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone zgodnie z specyfikacjami producenta.
- Sprawdź, czy kolba jest mocno przymocowana i nie ma luzów.

2. Dostosowanie funkcji

- Dostosuj długość kolby za pomocą dostarczonych wkładek. Kolba może być regulowana od 12,5" do 14,5".
- Dostosuj wysokość poduszki policzkowej, aby dopasować ją do swojego stylu strzelania i komfortu.
- Zainstaluj opcjonalne zestawy podwyższające wysokość policzka, jeśli potrzebna jest dodatkowa wysokość.

3. Użytkowanie kolby

- Zawsze upewnij się, że kolba jest czysta i wolna od przeszkód przed użyciem.
- Zapoznaj się z opcjami mocowania pasa i upewnij się, że są one zabezpieczone przed wyjściem na strzelnicę.
- Wykorzystaj sloty MLOK do wszelkich dodatkowych akcesoriów, jeśli to konieczne, upewniając się, że są one prawidłowo zamocowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli kolba jest uszkodzona ponad możliwości naprawy, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera komponenty, które mogą być niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej kolby RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22, proszę odwołać się do oficjalnej strony internetowej producenta lub zasobów obsługi klienta.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kolbą RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej.

Turvaohjeet RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 TUKILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 TUKIN. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tukin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä tuki ja ase turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuki ja ase kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja säilytystä.
- Käytä tukea vain yhteensopivien Ruger 10/22 Takedown kiväärien kanssa, kuten tuotekuvauksessa on määritetty.
- Jos olet epävarma mistään tuotteen käytön osa-alueesta, hae ohjeita pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tuki on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tukea tai asetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä vain tehdastarkastettuja patruunapesiä ja lisävarusteita Ruger 10/22 Takedown kivääriä kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi tai käyttäessäsi asetta.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Jos kohtaat ongelmia tai häiriöitä aseiden tai tukin kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tukin asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva tuki Ruger 10/22 Takedown kivääristä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista Hunter X22 Takedown tuki vastaanottimen kanssa ja varmista oikea istuvuus.
- Kiinnitä tuki mukana olevilla tarvikkeilla varmistaen, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaan.
- Tarkista, että tuki on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.

2. Ominaisuuksien säätö

- Säädä vetopituutta käyttämällä mukana toimitettuja välikappaleita. Tuki voidaan säätää 12.5" 14.5" välillä.
- Säädä poskipannan korkeutta sopimaan ampumistyyliäsi ja mukavuuteesi.
- Asenna valinnaiset poskipannan korotuskitsit, jos lisäkorkeutta tarvitaan.

3. Tukin käyttö

- Varmista, että tuki on puhdas ja esteetön ennen käyttöä.
- Tutustu olkahihnan kiinnitysmahdollisuuksiin ja varmista, että ne ovat turvallisia ennen ampumaradalle lähtöä.
- Hyödynnä MLOKaukkoja lisävarusteiden kiinnittämiseen tarpeen mukaan varmistaen, että ne on asianmukaisesti kiinnitetty.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuki paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuki on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tukea tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia komponentteja.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 TUKIN osalta, viitataan valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 TUKIN kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus käsitellessäsi aseita.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder kolven.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid vapnet som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara kolven och vapnet säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kolven och vapnet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av vapen.
- Använd kolven endast med kompatibla Ruger 10/22 Takedown gevär som specificerat i produktbeskrivningen.
- Om du är osäker på något aspekt av att använda produkten, sök vägledning från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kolven är korrekt fäst vid vapnet innan användning.
- Modifiera inte kolven eller vapnet på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Använd endast fabriksauktoriserade magasin och tillbehör med din Ruger 10/22 Takedown.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar eller använder vapnet.
- Använd lämpligt öga och hörselskydd vid skjutning.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller problem med vapnet eller kolven, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga kolven från Ruger 10/22 Takedown enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera Hunter X22 Takedown kolven med mottagaren och säkerställ korrekt passform.
- Fäst kolven med den medföljande hårdvaran, se till att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att kolven är ordentligt fäst och inte vobblar.

2. Justering av funktioner

- Justera längden på kolven med hjälp av de medföljande distanserna. Kolven kan justeras från 12,5" till 14,5".
- Justera kindhöjden för att passa din skjutstil och komfort.
- Installera valfria kindstödskit om ytterligare höjd behövs.

3. Användning av kolven

- Se alltid till att kolven är ren och fri från hinder innan användning.
- Bekanta dig med slingmonteringsalternativen och se till att de är säkra innan du går till skjutbanan.
- Använd MLOK spår för eventuella ytterligare tillbehör efter behov, och se till att de är ordentligt fästa.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med kolven i enlighet med lokala regler.
- Om kolven är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Släng inte kolven i vanlig hushållsavfall om den innehåller komponenter som kan vara farliga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare support angående RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundtjänstresurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med din RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před použitím pažby si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s ohledem na to, že zbraň je nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte pažbu a zbraň bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pažbu a zbraň na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zbraní.
- Používejte pažbu pouze s kompatibilními puškami Ruger 10/22 Takedown, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání produktu, vyhledejte radu od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla pažba správně připevněna k zbraní před použitím.
- Nemažte pažbu nebo zbraň jakýmkoli způsoby, které by mohly ohrozit bezpečnost.
- Používejte pouze schválené tovární zásobníky a příslušenství s vaší Ruger 10/22 Takedown.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci nebo používání zbraně.
- Používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Pokud zaznamenáte jakékoli závady nebo problémy se zbraní nebo pažbou, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace pažby

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající pažbu z Ruger 10/22 Takedown podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte pažbu Hunter X22 Takedown s přijímačem a zajistěte správné usazení.
- Upevněte pažbu pomocí dodaného hardwaru a ujistěte se, že všechny šrouby jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Zkontrolujte, že je pažba pevně připevněna a nehoupá se.

2. Nastavení funkcí

- Nastavte délku pažby pomocí dodaných podložek. Pažba může být nastavena od 12,5" do 14,5".
- Upravte výšku lícnice podle vašeho stylu střelby a pohodlí.
- Nainstalujte volitelné sady pro zvednutí lícnice, pokud je potřeba další výška.

3. Použití pažby

- Vždy se ujistěte, že je pažba čistá a bez překážek před použitím.
- Obeznámte se s možnostmi uchycení popruhu a ujistěte se, že jsou bezpečné před odchodem na střelnici.
- Využijte MLOK sloty pro jakékoli další příslušenství podle potřeby, ujistěte se, že jsou správně připevněny.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu v souladu s místními předpisy.
- Pokud je pažba poškozena nad rámec opravy, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte pažbu do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje komponenty, které mohou být nebezpečné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK, prosím, odkazujte na oficiální webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a příjemné zkušenosti s vaší RUGER™ 10/22 TAKEDOWN™ HUNTER X22 STOCK. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi.