

RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS - GROVTEC US RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

The release buttons on this swivel set come flush to the swivel body, virtually eliminating the chance for errant release of the swivel. Pull tested to over 300 pounds 1 1/4" swivel loops featuring non-glare manganese phosphate finish.



Attributes

- Name: GROVTEC US RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS
- Manufacturer: GROVTEC US
- Product no.: 100022987
- Mfr. No.: GTSW287
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 811071012874

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les SWIVELS À BOUTON POUSSOIR À PLONGEUR ENCASTRÉ HEAVY DUTY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS](#)

Sicherheitsanweisungen für RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

Einführung

Danke, dass du dich für die RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS von GROVTEC US entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Überschreite nicht die Zugtestgrenze von 300 Pfund.
- Stelle sicher, dass der Swivel vor der Nutzung sicher befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, das Produkt ohne professionelle Hilfe zu modifizieren oder zu reparieren.
- Überprüfe immer die Auslösetasten, um sicherzustellen, dass sie bündig mit dem Gehäuse des Swivels sind, bevor du sie aktivierst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Bestimme den Ort, an dem der Swivel installiert werden soll.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers zur Befestigung des Swivels.
- Stelle sicher, dass die SwivelSchlaufen richtig ausgerichtet und verriegelt sind.

2. Nutzung

- Überprüfe vor jeder Nutzung den Swivel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass die Auslösetasten bündig mit dem Gehäuse des Swivels sind.
- Wende beim Benutzen des Swivels gleichmäßig Kraft an und vermeide plötzliche Rucke.
- Lagere den Swivel nach der Nutzung an einem trockenen Ort, fern von extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, wende dich an lokale Recyclingzentren für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung im Zusammenhang mit den RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS wende dich bitte an die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

Introduction

Thank you for choosing the RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS by GROVTEC US. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the pull test limit of 300 pounds.
- Ensure that the swivel is securely attached before use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions which may affect performance.
- Do not attempt to modify or repair the product without professional assistance.
- Always check the release buttons to ensure they are flush before activating.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Identify the location where the swivel will be installed.
- Ensure the surface is clean and free from debris.
- Follow the manufacturer's guidelines for securing the swivel.
- Ensure that the swivel loops are properly aligned and locked in place.

2. Usage

- Before each use, inspect the swivel for any signs of wear or damage.
- Ensure that the release buttons are flush with the swivel body.
- When using the swivel, apply force evenly and avoid sudden jerks.
- After use, store the swivel in a dry place away from extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, contact local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

Introducción

Gracias por elegir el RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS de GROVTEC US. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas el límite de prueba de tracción de 300 libras.
- Asegúrate de que el swivel esté fijamente sujeto antes de usarlo.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No intentes modificar o reparar el producto sin asistencia profesional.
- Siempre verifica que los botones de liberación estén al ras con el cuerpo del swivel antes de activarlos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Identifica el lugar donde se instalará el swivel.
- Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de residuos.
- Sigue las pautas del fabricante para asegurar el swivel.
- Asegúrate de que los bucles del swivel estén correctamente alineados y bloqueados en su lugar.

2. Uso

- Antes de cada uso, inspecciona el swivel en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que los botones de liberación estén al ras con el cuerpo del swivel.
- Al usar el swivel, aplica fuerza de manera uniforme y evita movimientos bruscos.
- Después de usarlo, guarda el swivel en un lugar seco y alejado de temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado o ya no es funcional, contacta con centros de reciclaje locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o fabricante.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les SWIVELS À BOUTON POUSSOIR À PLONGEUR ENCASTRÉ HEAVY DUTY

Introduction

Merci d'avoir choisi les SWIVELS À BOUTON POUSSOIR À PLONGEUR ENCASTRÉ HEAVY DUTY de GROVTEC US. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la limite de test de traction de 300 livres.
- Assurez-vous que le swivel est correctement fixé avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit sans assistance professionnelle.
- Vérifiez toujours que les boutons de déverrouillage sont au ras du corps du swivel avant d'activer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Identifiez l'emplacement où le swivel sera installé.
- Assurez-vous que la surface est propre et exempte de débris.
- Suivez les directives du fabricant pour sécuriser le swivel.
- Assurez-vous que les boucles du swivel sont correctement alignées et verrouillées en place.

2. Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le swivel pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Assurez-vous que les boutons de déverrouillage sont au ras du corps du swivel.
- Lorsque vous utilisez le swivel, appliquez la force de manière uniforme et évitez les à-coups soudains.
- Après utilisation, rangez le swivel dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, contactez les centres de recyclage locaux pour des méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les SWIVELS À BOUTON POUSSOIR À PLONGEUR ENCASTRÉ HEAVY DUTY, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS di GROVTEC US. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di prova di trazione di 300 libbre.
- Assicurarsi che il swivel sia saldamente attaccato prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che possono influenzare le prestazioni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza assistenza professionale.
- Controllare sempre i pulsanti di rilascio per assicurarsi che siano a filo con il corpo del swivel prima di attivarli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Identificare il luogo in cui il swivel sarà installato.
- Assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di detriti.
- Seguire le linee guida del produttore per fissare il swivel.
- Assicurarsi che i ganci del swivel siano correttamente allineati e bloccati in posizione.

2. Uso

- Prima di ogni utilizzo, ispezionare il swivel per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurarsi che i pulsanti di rilascio siano a filo con il corpo del swivel.
- Quando si utilizza il swivel, applicare forza in modo uniforme ed evitare stratttonamenti improvvisi.
- Dopo l'uso, riporre il swivel in un luogo asciutto lontano da temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona più, contattare i centri di riciclaggio locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto relativo al RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS od GROVTEC US. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj limitu testu ciągu wynoszącego 300 funtów.
- Upewnij się, że swivel jest pewnie zamocowany przed użyciem.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu bez profesjonalnej pomocy.
- Zawsze sprawdzaj przyciski zwalniające, aby upewnić się, że są na równi z korpusem swivel.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zidentyfikuj miejsce, w którym swivel ma być zainstalowany.
- Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi mocowania swivel.
- Upewnij się, że pętle swivel są odpowiednio wyrównane i zablokowane na miejscu.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź swivel pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że przyciski zwalniające są na równi z korpusem swivel.
- Podczas używania swivel stosuj siłę równomiernie i unikaj nagłych szarpnięć.
- Po użyciu przechowuj swivel w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa, skontaktuj się z lokalnymi centrami recyklingu w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanych z RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

Turvaohjeet RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit GROVTEC US:n RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan asennus ja käyttöohjeita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä 300 paunan vetotestiä.
- Varmista, että swiveli on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta ilman ammattilaisen apua.
- Tarkista aina vapautuspainikkeet varmistaaksesi, että ne ovat tasaisesti rungon kanssa ennen aktivointia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Määritä paikka, johon swiveli asennetaan.
- Varmista, että pinta on puhdas ja esteetön.
- Noudata valmistajan ohjeita swivelin kiinnittämiseksi.
- Varmista, että swivelin silmukat ovat oikein kohdistettuja ja lukittu paikalleen.

2. Käyttö

- Tarkista swiveli ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Varmista, että vapautuspainikkeet ovat tasaisesti swivelin rungon kanssa.
- Käytä swiveliä tasaisesti ja vältä äkillisiä nykäyksiä.
- Säilytä swiveli käytön jälkeen kuivassa paikassa, jossa ei ole äärimmäisiä lämpötiloja.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää toimi, ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoa ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan heidän antamien yhteystietojen kautta.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

Introduktion

Tack för att du valt RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS från GROVTEC US. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte dragtestgränsen på 300 pund.
- Se till att sviveln är ordentligt fäst före användning.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka prestandan.
- Försök inte att modifiera eller reparera produkten utan professionell hjälp.
- Kontrollera alltid utlösningssknapparna för att säkerställa att de är i nivå med svivelkroppen innan du aktiverar dem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Identifiera platsen där sviveln ska installeras.
- Se till att ytan är ren och fri från skräp.
- Följ tillverkarens riktlinjer för att säkra sviveln.
- Kontrollera att svivelöglorna är korrekt justerade och låsta på plats.

2. Användning

- Inspektera sviveln före varje användning för tecken på slitage eller skador.
- Se till att utlösningssknapparna är i nivå med svivelkroppen.
- När du använder sviveln, applicera kraft jämnt och undvik plötsliga ryck.
- Efter användning, förvara sviveln på en torr plats borta från extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, kontakta lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd relaterat till RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS od GROVTEC US. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Nepřekračujte limit tažného testu 300 liber.
- Ujistěte se, že je swivel pevně připojen před použitím.
- Vyhněte se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit výkon.
- Nepokoušejte se produkt upravit nebo opravit bez odborné pomoci.
- Vždy zkontrolujte uvolňovací tlačítka, aby byla zapuštěná před aktivací.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Určete místo, kde bude swivel nainstalován.
- Ujistěte se, že je povrch čistý a bez nečistot.
- Dodržujte pokyny výrobce pro upevnění swivelu.
- Ujistěte se, že jsou smyčky swivelu správně zarovnané a uzamčeny na místě.

2. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte swivel na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že jsou uvolňovací tlačítka zapuštěná do těla swivelu.
- Při používání swivelu aplikujte sílu rovnoměrně a vyhněte se náhlým trhnutím.
- Po použití uchovávejte swivel na suchém místě, daleko od extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již nefunguje, kontaktujte místní recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu související s RECESSED PLUNGER HEAVY DUTY PUSH BUTTON SWIVELS se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.