

RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X-22 BACKPACKER STOCKS - MAGPUL X-22 BACKPACKER STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN BLACK

The Magpul X-22 Backpacker stock takes the function of the full-size Hunter X-22 Takedown, and pares it down for ease of storage and transportation. Made for the Ruger 10/22 Takedown rifle, the X-22 Backpacker offers a minimalist solution for the hunter or outdoorsman who wants to transport their rifle in an efficient, convenient package without compromising shooting performance. Constructed of a durable advanced polymer Ergonomic hand guard Optional QD sling mounting capability Integrated storage compartment in the grip Hinged storage compartment in the stock capable of storing up to 3 spare 10rd magazines Locking interface attaches the barrel assembly to the receiver while being transported Accepts up to .920" barrel The X-22 Backpacker stock fits all Ruger 10/22 Takedown rifles as well as the Tactical Solutions SBX barrel.



Attributes

- Name: MAGPUL X-22 BACKPACKER STOCK FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023549
- Mfr. No.: MAG808-BLK
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22 Takedown
- Style: Takedown
- Delivery weight: 0.816kg
- UPC: 840815117179

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la CULATA MAGPUL X22 BACKPACKER para RUGER® 10/22 TAKEDOWN®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK](#)

Sicherheitshinweis für RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Magpul X22 Backpacker Stock für dein Ruger 10/22 Takedown Gewehr entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig vor der Installation und Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle dein Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Waffe und Munition getrennt und sicher auf.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Stock anbringst oder abnimmst.
- Modifiziere den Stock oder einen Teil der Waffe nicht, ohne einen qualifizierten Büchsenmacher zu konsultieren.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du einen klaren Schießbereich hast.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und der Verwendung.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen zu deinem Produkt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der X22 Backpacker Stock mit deinem Modell des Ruger 10/22 Takedown vor der Installation kompatibel ist.
- Überprüfe regelmäßig den Stock auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für Gegenstände, die im integrierten Stauraum aufbewahrt werden.
- Stelle sicher, dass die Verriegelungsschnittstelle vor dem Transport der Waffe sicher ist.
- Verwende beim Transport der Waffe geeignete Handhabungstechniken, um einen versehentlichen Schuss zu verhindern.
- Halte den Stock und den Griff frei von Schmutz und Ablagerungen, um die Funktionalität zu erhalten.
- Vermeide es, den Stock extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen, die das Polymermaterial beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des X22 Backpacker Stocks

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Stock vom Ruger 10/22 Takedown Gewehr.
- Richte den X22 Backpacker Stock am Empfänger aus.
- Befestige den Stock sicher am Empfänger mit der Verriegelungsschnittstelle.
- Bestätige, dass der Stock fest angebracht ist, bevor du fortfährst.

2. Nutzungsanweisungen

- Wenn du bereit bist zu schießen, stelle sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist.
- Nutze den ergonomischen Handschutz für eine verbesserte Handhabung und Komfort.
- Bewahre Ersatzmagazine im klappbaren Stauraum auf, wenn sie nicht verwendet werden.
- Stelle beim Transport der Waffe sicher, dass die Verriegelungsschnittstelle aktiviert ist, um ein

- versehentliches Lösen zu verhindern.
- Überschreite nicht die Laufgrößenbegrenzung von .920", wenn du den Stock mit anderen Laufkonfigurationen verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den X22 Backpacker Stock gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffe und Polymermaterialien.
- Wenn der Stock irreparabel beschädigt ist, ziehe Recyclingoptionen in deiner Nähe in Betracht.
- Stelle sicher, dass alle verbleibenden Komponenten der Waffe sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Magpul X22 Backpacker Stocks konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Diese können zusätzliche Anleitungen und Informationen zur Produktsicherheit und Nutzung bereitstellen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Ruger 10/22 Takedown Gewehr und dem Magpul X22 Backpacker Stock gewährleisten. Stelle immer die Sicherheit und eine verantwortungsvolle Handhabung der Waffe in den Vordergrund.

Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Introduction

Thank you for choosing the Magpul X22 Backpacker Stock for your Ruger 10/22 Takedown rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and ammunition separately and securely.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Do not modify the stock or any part of the firearm without consulting a qualified gunsmith.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear shooting area.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Check for recalls or safety notices related to your product.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the X22 Backpacker Stock is compatible with your model of Ruger 10/22 Takedown before installation.
- Regularly inspect the stock for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the recommended weight limit for items stored in the integrated storage compartment.
- Ensure that the locking interface is secure before transporting the firearm.
- Use proper handling techniques when transporting the firearm to prevent accidental discharge.
- Keep the stock and grip free from dirt and debris to maintain functionality.
- Avoid exposing the stock to extreme temperatures or harsh chemicals that could damage the polymer material.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the X22 Backpacker Stock

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Ruger 10/22 Takedown rifle.
- Align the X22 Backpacker Stock with the receiver.
- Securely attach the stock to the receiver using the locking interface.
- Confirm that the stock is firmly attached before proceeding.

2. Usage Instructions

- When ready to shoot, ensure that the firearm is in a safe condition.
- Utilize the ergonomic hand guard for improved handling and comfort.
- Store spare magazines in the hinged storage compartment when not in use.
- When transporting the firearm, ensure that the locking interface is engaged to prevent accidental separation.
- Do not exceed the barrel size limit of .920" when using the stock with different barrel configurations.

Disposal Instructions

- Dispose of the X22 Backpacker Stock in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling options available in your area.
- Ensure that any remaining components of the firearm are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Magpul X22 Backpacker Stock, please consult the manufacturer's website or customer support resources. They can provide additional guidance and information related to product safety and usage.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Ruger 10/22 Takedown rifle and Magpul X22 Backpacker Stock. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la CULATA MAGPUL X22 BACKPACKER para RUGER® 10/22 TAKEDOWN®

Introducción

Gracias por elegir la culata Magpul X22 Backpacker para tu rifle Ruger 10/22 Takedown. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y la munición por separado y de manera segura.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de acoplar o desacoplar la culata.
- No modifiques la culata ni ninguna parte del arma sin consultar a un armero calificado.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro clara.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la posesión y uso de armas de fuego.
- Verifica si hay avisos de retiro o de seguridad relacionados con tu producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la culata X22 Backpacker sea compatible con tu modelo de Ruger 10/22 Takedown antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de daño o desgaste.
- No excedas el límite de peso recomendado para los artículos almacenados en el compartimento de almacenamiento integrado.
- Asegúrate de que la interfaz de bloqueo esté segura antes de transportar el arma.
- Utiliza técnicas de manejo adecuadas al transportar el arma para prevenir disparos accidentales.
- Mantén la culata y el agarre libres de suciedad y escombros para mantener la funcionalidad.
- Evita exponer la culata a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan dañar el material de polímero.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata X22 Backpacker

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la culata existente del rifle Ruger 10/22 Takedown.
- Alinea la culata X22 Backpacker con el receptor.
- Acopla de manera segura la culata al receptor utilizando la interfaz de bloqueo.
- Confirma que la culata esté firmemente acoplada antes de proceder.

2. Instrucciones de Uso

- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el arma esté en condiciones seguras.
- Utiliza el guardamanos ergonómico para mejorar el manejo y la comodidad.
- Almacena los cargadores de repuesto en el compartimento de almacenamiento con bisagra cuando no estén en uso.
- Al transportar el arma, asegúrate de que la interfaz de bloqueo esté activada para prevenir

separaciones accidentales.

- No excedas el límite de tamaño del cañón de .920" al usar la culata con diferentes configuraciones de cañón.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la culata X22 Backpacker de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales plásticos y de polímero.
- Si la culata está dañada más allá de la reparación, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.
- Asegúrate de que cualquier componente restante del arma se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la culata Magpul X22 Backpacker, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Ellos pueden proporcionar orientación e información adicional relacionada con la seguridad y el uso del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu rifle Ruger 10/22 Takedown y la culata Magpul X22 Backpacker. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magpul X22 Backpacker Stock pour votre fusil Ruger 10/22 Takedown. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécurisées du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Stocke l'arme et les munitions séparément et en toute sécurité.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'attacher ou de détacher la crosse.
- Ne modifie pas la crosse ou une partie de l'arme sans consulter un armurier qualifié.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une zone de tir dégagée.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Vérifie les rappels ou avis de sécurité liés à ton produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la crosse X22 Backpacker est compatible avec ton modèle de Ruger 10/22 Takedown avant l'installation.
- Inspecte régulièrement la crosse pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour les objets stockés dans le compartiment de rangement intégré.
- Assure-toi que l'interface de verrouillage est sécurisée avant de transporter l'arme.
- Utilise des techniques de manipulation appropriées lors du transport de l'arme pour éviter un tir accidentel.
- Garde la crosse et la poignée exemptes de saleté et de débris pour maintenir la fonctionnalité.
- Évite d'exposer la crosse à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau en polymère.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse X22 Backpacker

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse existante du fusil Ruger 10/22 Takedown.
- Aligne la crosse X22 Backpacker avec le récepteur.
- Fixe solidement la crosse au récepteur en utilisant l'interface de verrouillage.
- Confirme que la crosse est fermement attachée avant de continuer.

2. Instructions d'Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que l'arme est dans un état sûr.
- Utilise la gardemain ergonomique pour améliorer la manipulation et le confort.
- Range les chargeurs de rechange dans le compartiment de rangement lorsque tu ne les utilises pas.
- Lorsque tu transportes l'arme, assure-toi que l'interface de verrouillage est engagée pour éviter une séparation accidentelle.

- Ne dépasse pas la limite de taille de canon de .920" lorsque tu utilises la crosse avec différentes configurations de canon.

Instructions d'Élimination

- Élimine la crosse X22 Backpacker conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques et polymères.
- Si la crosse est endommagée au-delà de toute réparation, envisage des options de recyclage disponibles dans ta région.
- Assure-toi que tous les composants restants de l'arme sont éliminés de manière sûre et responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la crosse Magpul X22 Backpacker, consulte le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle. Ils peuvent fournir des conseils et des informations supplémentaires concernant la sécurité et l'utilisation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton fusil Ruger 10/22 Takedown et la crosse Magpul X22 Backpacker. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul X22 Backpacker Stock per il tuo fucile Ruger 10/22 Takedown. Questa guida fornisce istruzioni essenziali di sicurezza e linee guida per garantire un uso e una gestione sicuri del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il tuo fucile come se fosse carico.
- Tieni il fucile puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva il fucile e le munizioni separatamente e in modo sicuro.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di attaccare o staccare il calcio.
- Non modificare il calcio o alcuna parte del fucile senza consultare un armaiolo qualificato.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro libera.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Controlla eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi al tuo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il X22 Backpacker Stock sia compatibile con il tuo modello di Ruger 10/22 Takedown prima dell'installazione.
- Ispeziona regolarmente il calcio per eventuali segni di danni o usura.
- Non superare il limite di peso raccomandato per gli oggetti conservati nel vano di stoccaggio integrato.
- Assicurati che l'interfaccia di bloccaggio sia sicura prima di trasportare il fucile.
- Utilizza tecniche di maneggio appropriate quando trasporti il fucile per prevenire scariche accidentali.
- Mantieni il calcio e la presa liberi da sporco e detriti per mantenere la funzionalità.
- Evita di esporre il calcio a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale polimerico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del X22 Backpacker Stock

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dal fucile Ruger 10/22 Takedown.
- Allinea il X22 Backpacker Stock con il ricevitore.
- Attacca saldamente il calcio al ricevitore utilizzando l'interfaccia di bloccaggio.
- Conferma che il calcio sia saldamente attaccato prima di procedere.

2. Istruzioni per l'Uso

- Quando sei pronto a sparare, assicurati che il fucile sia in condizioni sicure.
- Utilizza il paramano ergonomico per un miglior controllo e comfort.
- Conserva i caricatori di ricambio nel vano di stoccaggio a cerniera quando non in uso.
- Quando trasporti il fucile, assicurati che l'interfaccia di bloccaggio sia attivata per prevenire separazioni accidentali.
- Non superare il limite di dimensione della canna di .920" quando utilizzi il calcio con diverse configurazioni della canna.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il X22 Backpacker Stock in conformità con le normative locali riguardanti materiali plastici e polimerici.
- Se il calcio è danneggiato oltre la riparazione, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.
- Assicurati che eventuali componenti rimanenti del fucile siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Magpul X22 Backpacker Stock, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. Possono fornire ulteriori indicazioni e informazioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo fucile Ruger 10/22 Takedown e il Magpul X22 Backpacker Stock. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjoner for RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte Magpul X22 Backpacker Stock til din Ruger 10/22 Takedown rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning.
- Oppbevar våpenet og ammunisjonen adskilt og sikkert.
- Sørg for at våpenet er uladd før du fester eller fjerner stokken.
- Ikke modifierer stokken eller noen del av våpenet uten å konsultere en kvalifisert gunsmith.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart skyteområde.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.
- Sjekk for tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet ditt.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at X22 Backpacker Stock er kompatibel med din modell av Ruger 10/22 Takedown før installasjon.
- Inspiser regelmessig stokken for tegn på skade eller slitasje.
- Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen for gjenstander lagret i det integrerte lagringsrommet.
- Sørg for at låsegrensesnittet er sikkert før transport av våpenet.
- Bruk riktige håndteringsteknikker når du transporterer våpenet for å forhindre utilsiktet avfiring.
- Hold stokken og grepet fri for smuss og rusk for å opprettholde funksjonaliteten.
- Unngå å utsette stokken for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier som kan skade polymermaterialet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av X22 Backpacker Stock

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en sikker retning.
- Fjern den eksisterende stokken fra Ruger 10/22 Takedown riflen.
- Juster X22 Backpacker Stock med mottakeren.
- Fest stokken sikkert til mottakeren ved hjelp av låsegrensesnittet.
- Bekreft at stokken er fast festet før du fortsetter.

2. Bruksanvisning

- Når du er klar til å skyte, sørg for at våpenet er i en sikker tilstand.
- Bruk det ergonomiske håndbeskytteren for forbedret håndtering og komfort.
- Oppbevar ekstra magasiner i det hengslede lagringsrommet når de ikke er i bruk.
- Når du transporterer våpenet, sørg for at låsegrensesnittet er engasjert for å forhindre utilsiktet separasjon.
- Ikke overskrid løpsstørrelsesgrensen på .920" når du bruker stokken med forskjellige løpskonfigurasjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser X22 Backpacker Stock i samsvar med lokale forskrifter angående plast og polymermaterialer.
- Hvis stokken er skadet utover reparasjon, vurder resirkuleringsalternativer tilgjengelig i ditt område.
- Sørg for at eventuelle gjenværende komponenter av våpenet kastes på en sikker og ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Magpul X22 Backpacker Stock, vennligst se produsentens nettsted eller kundestøtteressurser. De kan gi ytterligere veiledning og informasjon relatert til produksikkerhet og bruk.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Ruger 10/22 Takedown rifle og Magpul X22 Backpacker Stock. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Magpul X22 Backpacker Stock do Twojego karabinu Ruger 10/22 Takedown. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i amunicję oddzielnie i w sposób bezpieczny.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem kolby.
- Nie modyfikuj kolby ani żadnej części broni bez konsultacji z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czysty obszar do strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania lub powiadomienia o bezpieczeństwie związane z Twoim produktem.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że kolba X22 Backpacker jest kompatybilna z Twoim modelem Ruger 10/22 Takedown przed instalacją.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla przedmiotów przechowywanych w zintegrowanym schowku.
- Upewnij się, że zamek mocujący jest bezpieczny przed transportem broni.
- Używaj właściwych technik obsługi podczas transportu broni, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Utrzymuj kolbę i uchwyt w czystości, wolne od brudu i zanieczyszczeń, aby zachować ich funkcjonalność.
- Unikaj narażania kolby na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja kolby X22 Backpacker

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą kolbę z karabinu Ruger 10/22 Takedown.
- Wyreguluj kolbę X22 Backpacker w kierunku odbiornika.
- Bezpiecznie przymocuj kolbę do odbiornika za pomocą zamka mocującego.
- Potwierdź, że kolba jest mocno przymocowana przed kontynuowaniem.

2. Instrukcje dotyczące użytkowania

- Kiedy jesteś gotowy do strzelania, upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie.
- Wykorzystaj ergonomiczny uchwyt do poprawy obsługi i komfortu.
- Przechowuj zapasowe magazynki w składanym schowku, gdy nie są używane.
- Podczas transportu broni upewnij się, że zamek mocujący jest zablokowany, aby zapobiec przypadkowemu oddzieleniu.
- Nie przekraczaj limitu średnicy lufy .920" podczas używania kolby z różnymi konfiguracjami lufy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę X22 Backpacker zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych i polimerowych.
- Jeśli kolba jest uszkodzona ponad możliwość naprawy, rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie.
- Upewnij się, że wszelkie pozostałe elementy broni są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących kolby Magpul X22 Backpacker, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub zasobami wsparcia klienta. Mogą oni dostarczyć dodatkowe wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z karabinem Ruger 10/22 Takedown oraz kolbą Magpul X22 Backpacker. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

Turvaohjeet RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul X22 Backpacker Stockin Ruger 10/22 Takedown kiväärillesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtele aina aseesi kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja ammuksot erikseen ja turvallisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tukin kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä muokkaa tukia tai mitään asen osaa ilman pätevän aseasentajan konsultaatiota.
- Käytä aina asianmukaista silmä ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä ampumaalue.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Tarkista tuotteen osalta mahdolliset takaisinkutsut tai turvallisuustiedotteet.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että X22 Backpacker Stock on yhteensopiva Ruger 10/22 Takedown mallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti tukin kunto mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa esineille, joita säilytetään integroidussa säilytystilassa.
- Varmista, että lukitusliitäntä on turvallinen ennen aseiden kuljettamista.
- Käytä oikeita käsittelytekniikoita aseiden kuljettamisessa estääksesi vahingossa laukaisemisen.
- Pidä tuki ja kahva puhtaina liasta ja roskista toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Vältä altistamista tukia äärimmäisille lämpötiloille tai haitallisille kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa polymerimateriaalia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. X22 Backpacker Stockin asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva tuki Ruger 10/22 Takedown kivääristä.
- Aseta X22 Backpacker Stock vastaanottimen kohdalle.
- Kiinnitä tuki tiukasti vastaanottimeen lukitusliitännän avulla.
- Varmista, että tuki on tukevasti kiinnitetty ennen jatkamista.

2. Käyttöohjeet

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ase on turvallisessa tilassa.
- Hyödynnä ergonomista käsikahvaa parannetun käsittelyn ja mukavuuden vuoksi.
- Säilytä varaampumaasiakirjat saranoidussa säilytystilassa, kun niitä ei käytetä.
- Kuljettaessasi asetta varmista, että lukitusliitäntä on aktivoitu, jotta vältetään vahingossa tapahtuva irtoaminen.
- Älä ylitä piipun koko rajaa .920" käyttäessäsi tukea eri piippukonfiguraatioiden kanssa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä X22 Backpacker Stock paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat muovi ja polymerimateriaaleja.
- Jos tuki on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.
- Varmista, että kaikki jäljellä olevat asenosat hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Magpul X22 Backpacker Stockista, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai asiakastukiresursseissa. He voivat antaa lisäohjeita ja tietoa tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Ruger 10/22 Takedown kiväärisi ja Magpul X22 Backpacker Stockin kanssa. Aina etusijalla on turvallisuus ja vastuullinen asenkäsittely.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt Magpul X22 Backpacker Stock för din Ruger 10/22 Takedownrifle. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och ammunitionen separat och säkert.
- Se till att vapnet är avlastat innan du fäster eller lossar stocken.
- Modifiera inte stocken eller någon del av vapnet utan att rådfråga en kvalificerad gunsmith.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har ett klart skjutområde.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenägande och användning.
- Kontrollera efter återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till din produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att X22 Backpacker Stock är kompatibel med din modell av Ruger 10/22 Takedown innan installation.
- Inspektera regelbundet stocken för tecken på skador eller slitage.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för föremål som förvaras i det integrerade förvaringsutrymmet.
- Se till att låsningsgränssnittet är säkert innan transport av vapnet.
- Använd korrekta hanteringstekniker när du transporterar vapnet för att förhindra oavsiktlig avfyring.
- Håll stocken och greppet fria från smuts och skräp för att upprätthålla funktionalitet.
- Undvik att utsätta stocken för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan skada polymermaterialet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av X22 Backpacker Stock

- Se till att vapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga stocken från Ruger 10/22 Takedownriflen.
- Justera X22 Backpacker Stock med mottagaren.
- Fäst stocken på mottagaren med hjälp av låsningsgränssnittet.
- Bekräfta att stocken är ordentligt fäst innan du går vidare.

2. Användningsinstruktioner

- När du är redo att skjuta, se till att vapnet är i ett säkert tillstånd.
- Använd det ergonomiska handskyddet för förbättrad hantering och komfort.
- Förvara extra magasin i det gångjärnsförsedda förvaringsutrymmet när de inte används.
- När du transporterar vapnet, se till att låsningsgränssnittet är engagerat för att förhindra oavsiktlig separation.
- Överskrid inte pipans storleksgräns på .920" när du använder stocken med olika pipkonfigurationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera X22 Backpacker Stock i enlighet med lokala regler angående plast och polymermaterial.
- Om stocken är skadad bortom reparation, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.
- Se till att alla återstående komponenter av vapnet kasseras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående Magpul X22 Backpacker Stock, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. De kan ge ytterligare vägledning och information relaterad till produktsäkerhet och användning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Ruger 10/22 Takedownrifle och Magpul X22 Backpacker Stock. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22 TAKEDOWN® X22 BACKPACKER STOCK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pažbu Magpul X22 Backpacker pro vaši pušku Ruger 10/22 Takedown. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s produktem. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň neustále namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte zbraň a munici odděleně a bezpečně.
- Před připojením nebo odpojením pažby se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nemějte pažbu ani žádnou část zbraně bez konzultace s kvalifikovaným zbrojířem.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše střelecká plocha byla jasná.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Kontrolujte aktualizace týkající se stažení výrobků nebo bezpečnostní oznámení související s vaším produktem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je pažba X22 Backpacker kompatibilní s vaším modelem Ruger 10/22 Takedown před instalací.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro předměty uložené v integrovaném úložném prostoru.
- Ujistěte se, že je zámkový mechanismus bezpečný před přepravou zbraně.
- Používejte správné techniky manipulace při přepravě zbraně, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Udržujte pažbu a rukojeť čisté od nečistot a nečistot, aby se zachovala funkčnost.
- Vyhněte se vystavení pažby extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které by mohly poškodit polymerní materiál.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace pažby X22 Backpacker

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající pažbu z pušky Ruger 10/22 Takedown.
- Zarovnejte pažbu X22 Backpacker s přijímačem.
- Bezpečně připevněte pažbu k přijímači pomocí zámkového mechanismu.
- Potvrďte, že je pažba pevně připevněná, než pokračujete.

2. Pokyny pro používání

- Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Využijte ergonomické předpažbí pro zlepšení manipulace a pohodlí.
- Ukládejte náhradní zásobníky v kloubovém úložném prostoru, když se nepoužívají.
- Při přepravě zbraně se ujistěte, že je zámkový mechanismus zapnutý, aby se předešlo náhodnému oddělení.
- Nepřekračujte limit velikosti hlavně .920", když používáte pažbu s různými konfiguracemi hlavně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu X22 Backpacker v souladu s místními předpisy týkajícími se plastových a polymerních materiálů.
- Pokud je pažba poškozená nad rámec opravy, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.
- Ujistěte se, že jakékoli zbývající komponenty zbraně jsou likvidovány bezpečně a zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se pažby Magpul X22 Backpacker, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Mohou poskytnout další pokyny a informace týkající se bezpečnosti produktu a používání.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší pušky Ruger 10/22 Takedown a pažby Magpul X22 Backpacker. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraněmi.