

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - HIGH RISE M4 MAG POUCH, COYOTE

Lightweight, Comfortable, Adjustable Quick-Access Rifle Mag Pouches

Blue Force Gear's Ten-Speed M4 Belt Pouch combines combat-proven, military-grade elasticized fabric with a belt attachment system that conveniently holds one M4 magazine or similar sized. High Rise pouch holds sits higher on the belt for maximum concealability under a jacket. Low Rise holds a magazine lower on the belt for easier access during a reload. Common features of the Blue Force Gear Ten-Speed M4 Belt Pouches include: Accepts one 30-round AR-15 / M4 magazine Can also be used to carry bandages, small radios, flash bangs, and similar sized items May be oriented vertically (belts up to 2" wide) or horizontally (belts up to 1.25" wide) The Ten-Speed M4 Belt Pouch uses a hook-and-loop system to attach on to trouser belts, rigger's belts, or duty belts. It's designed to straddle a belt loop, preventing inadvertent movement rotation.



Attributes

- Name: HIGH RISE M4 MAG POUCH, COYOTE
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100023702
- Mfr. No.: BTTSPM4HMCB
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Coyote
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 160mm
- UPC: 812114022126

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT HIGH RISE M4 MAG POUCH, COYOTE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pouch de Cinturón TenSpeed M4](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Pochette de Ceinture TenSpeed M4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TenSpeed M4 Magazine Pouch Belt Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT, BLUE FORCE GEAR HIGH RISE M4 MAG POUCH, COYOTE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání pouzdra na zásobník TenSpeed M4](#)

Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear. Diese Tasche ist speziell für den sicheren Transport von M4Magazinen und ähnlichen Gegenständen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Tasche von Kindern fern, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Tragens von Waffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissere dich, dass die Tasche sicher am Gürtel befestigt ist, bevor du sie verwendest.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um ein Reißen des Materials zu vermeiden.
- Verwende nur kompatible Magazine, um sicherzustellen, dass sie richtig in die Tasche passen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Klettverschluss einwandfrei funktioniert.
- Trage die Tasche nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Befestigung der Tasche:

- Führe den Gürtel durch die Schlaufen der Tasche.
- Stelle sicher, dass die Tasche entweder vertikal (für Gürtel bis zu 2" breit) oder horizontal (für Gürtel bis zu 1,25" breit) ausgerichtet ist.
- Ziehe den Klettverschluss fest, um die Tasche zu sichern.

2. Verwendung der Tasche:

- Öffne den Klettverschluss, um das Magazin oder den Gegenstand zu entnehmen.
- Achte darauf, dass du die Tasche nach dem Entnehmen wieder sicher verschließt.
- Für einen schnellen Zugriff kann die Low Rise Tasche verwendet werden, die tiefer am Gürtel sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zur Sicherheit deiner TenSpeed M4 Gürteltasche, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, dir ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu bieten. Halte dich an diese Richtlinien, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Safety Instruction Guide for TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT HIGH RISE M4 MAG POUCH, COYOTE

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe and effective use of your product. Please read through this guide carefully to understand the proper usage, safety precautions, and disposal methods.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the TenSpeed M4 Magazine Pouch by following these guidelines:
 - Always inspect the pouch for any signs of damage or wear before use.
 - Use only with compatible equipment (e.g., M4 magazines, bandages, small radios).
 - Store the pouch in a dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the elasticized fabric.
 - Keep the pouch out of reach of children to prevent accidental use or injury.
 - Regularly check for recalls or safety notices related to this product on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe usage, please follow these precautions:
 - Always ensure that the pouch is securely attached to your belt before use.
 - Avoid overloading the pouch beyond its intended capacity to prevent damage or failure.
 - When accessing the pouch, do so in a safe environment to avoid accidents.
 - Be cautious of the pouch's positioning on the belt to ensure it does not obstruct movement or visibility.
 - If using the pouch in a tactical situation, ensure that it does not interfere with other equipment or gear.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the TenSpeed M4 Magazine Pouch:
 1. **Installation:**
 - Identify the desired position on your belt for the pouch.
 - Slide the pouch onto the belt, ensuring that it straddles a belt loop to prevent movement.
 - Adjust the orientation of the pouch as needed (vertical for belts up to 2 inches wide or horizontal for belts up to 1.25 inches wide).
 - Confirm that the hookandloop system is securely fastened.
 2. **Usage:**
 - Insert one M4 magazine or compatible item into the pouch.
 - For highrise usage, ensure that the pouch sits higher on the belt for concealability.
 - For lowrise usage, adjust the pouch as needed for easier access during reloading.
 - After use, remove the magazine or item and store it securely.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the TenSpeed M4 Magazine Pouch is important to minimize environmental impact:
 - If the pouch is damaged or no longer usable, dispose of it according to local waste management regulations.
 - Do not incinerate the pouch as it may contain materials that can release harmful substances when burned.
 - Consider recycling options if available in your area, especially for fabric materials.

Contact Information for Further Support

- For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch while complying with EU safety regulations. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pouch de Cinturón TenSpeed M4

Introducción

Gracias por elegir el pouch de cinturón TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Este pouch ha sido diseñado para ofrecer una forma segura y conveniente de transportar cargadores M4 y otros artículos similares. Esta guía de seguridad te proporcionará información importante sobre el uso seguro de este producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pouch esté siempre en buen estado antes de usarlo. Revisa si hay daños visibles en el tejido o en los sistemas de sujeción.
- Utiliza el pouch solo para los fines previstos. No lo uses para transportar artículos que excedan su capacidad de carga.
- Mantén el pouch fuera del alcance de niños y personas vulnerables, ya que puede contener partes pequeñas que representan un riesgo de asfixia.
- Si el pouch presenta algún defecto o falla, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Asegúrate de que el pouch esté correctamente asegurado a tu cinturón antes de cada uso.
- **Orientación del Pouch:** Utiliza el pouch en la orientación recomendada, ya sea vertical u horizontal, dependiendo del ancho de tu cinturón.
- **Carga Segura:** No sobrecargues el pouch. Asegúrate de que solo contenga un cargador AR15/M4 de 30 disparos o artículos de tamaño similar.
- **Acceso Rápido:** Si utilizas el pouch en una posición baja, asegúrate de que no interfiera con tu movilidad o acceso a otros equipos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu cinturón esté limpio y libre de obstrucciones.
- Coloca el pouch en la posición deseada en el cinturón. Si es en una posición alta, asegúrate de que esté lo suficientemente arriba para una correcta ocultación.
- Utiliza el sistema de gancho y bucle para asegurar el pouch al cinturón. Asegúrate de que esté bien sujeto para evitar que se mueva durante el uso.

2. Uso:

- Para acceder al cargador, retira el pouch del cinturón si es necesario.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente insertado en el pouch.
- Cuando termines de usar el pouch, asegúralo nuevamente en el cinturón o guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el pouch, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el pouch está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible, o deséchalo en la basura general.
- No lo dejes en lugares donde pueda ser encontrado por niños o personas vulnerables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante en el empaque del producto o en su sitio web oficial.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al utilizar el pouch de cinturón TenSpeed M4. Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Recuerda que siempre puedes consultar las actualizaciones de seguridad y retiradas de productos en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité du Produit : Pochette de Ceinture TenSpeed M4

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour un usage sûr et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre pochette, conformément à la réglementation européenne sur la sécurité des produits (EU GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est utilisée uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le transport de chargeurs M4 ou d'objets de taille similaire.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la pochette de ceinture, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants et des groupes vulnérables pour éviter tout accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la pochette uniquement avec des ceintures compatibles (ceintures jusqu'à 2" de large pour une orientation verticale et jusqu'à 1,25" de large pour une orientation horizontale).
- Assurez-vous que la pochette est correctement fixée à la ceinture avant de l'utiliser.
- Évitez de surcharger la pochette avec des objets lourds, car cela pourrait affecter son équilibre et sa sécurité.
- En cas de chute ou d'impact, inspectez la pochette pour vous assurer qu'elle est toujours en bon état avant de l'utiliser à nouveau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Pochette :

- Glissez la pochette sur la boucle de ceinture.
- Assurez-vous que le système de crochet et boucle est bien sécurisé.
- Positionnez la pochette à la hauteur souhaitée (haute ou basse) selon votre préférence.

2. Utilisation de la Pochette :

- Pour charger, ouvrez la pochette et insérez le chargeur M4 ou l'objet que vous souhaitez transporter.
- Pour un accès rapide, utilisez la pochette basse pendant le rechargement.
- Pour une meilleure dissimulation, utilisez la pochette haute sous une veste.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la pochette avec les déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales pour des instructions sur la mise au rebut appropriée des équipements militaires ou tactiques.
- Si la pochette est endommagée ou usée, envisagez de la recycler conformément aux réglementations locales sur les matériaux synthétiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette de ceinture TenSpeed M4, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Vous pouvez également signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez profiter de votre pochette de ceinture TenSpeed M4 en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il TenSpeed M4 Magazine Pouch Belt Mount

Introduzione

Il TenSpeed M4 Magazine Pouch Belt Mount di Blue Force Gear è progettato per offrire un modo sicuro e pratico di trasportare caricatori M4 e articoli simili. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini o di chi non è in grado di utilizzarlo in modo sicuro.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Corretto:** Utilizza il TenSpeed M4 Magazine Pouch esclusivamente per il trasporto di caricatori AR15/M4 da 30 colpi o articoli di dimensioni simili.
- **Orientamento:** Assicurati che il pouch sia montato correttamente sulla cintura, sia in posizione verticale che orizzontale, a seconda delle tue necessità.
- **Controllo della Cintura:** Verifica che la cintura sia sicura e che il pouch sia ben fissato per prevenire movimenti indesiderati.
- **Rimozione e Installazione:** Quando rimuovi o installi il pouch, fallo con attenzione per evitare di danneggiare il sistema di attacco a gancio e anello.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pouch:

- Scegli una cintura compatibile (fino a 2" di larghezza per orientamento verticale o fino a 1.25" di larghezza per orientamento orizzontale).
- Fissa il pouch alla cintura utilizzando il sistema a gancio e anello, assicurandoti che sia ben saldamente attaccato.
- Controlla che il pouch non si muova e sia in posizione sicura.

2. Uso del Pouch:

- Inserisci il caricatore M4 o un articolo simile nel pouch.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito e che non ci siano parti sporgenti.
- Durante l'uso, verifica regolarmente che il pouch rimanga in posizione e che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, fai riferimento al punto di contatto dell'Unione Europea designato per le questioni di sicurezza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e corretto del TenSpeed M4 Magazine Pouch Belt Mount, contribuendo alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby na magazynki TenSpeed M4 od Blue Force Gear. W celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Przechowuj torbę w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są świadomi zasad bezpiecznego użytkowania torby.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Torba na magazynki TenSpeed M4 jest przeznaczona do przenoszenia jednego magazynka M4 lub podobnego. Nie przekraczaj zalecanej pojemności.
- Nie używaj torby do przenoszenia przedmiotów, które mogą być zbyt ciężkie lub nieodpowiednie, co może prowadzić do uszkodzenia torby lub obrażeń.
- Używaj torby tylko w sposób zgodny z instrukcjami producenta. Nie modyfikuj torby ani nie dodawaj do niej innych akcesoriów, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z torby, aby uniknąć przypadkowego zranienia siebie lub innych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem torby na magazynki upewnij się, że jest ona prawidłowo zamocowana do pasa.
- Torba może być używana w orientacji pionowej lub poziomej:
 - Aby zamontować torbę w orientacji pionowej, upewnij się, że pas ma szerokość do 2 cali.
 - Aby zamontować torbę w orientacji poziomej, upewnij się, że pas ma szerokość do 1.25 cala.
- Użyj systemu haczyków i pętli do mocowania torby do pasa, aby zapobiec niezamierzonej rotacji.
- Po umieszczeniu magazynka w torbie, upewnij się, że jest on dobrze zabezpieczony, aby uniknąć przypadkowego wypadnięcia podczas ruchu.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie torby, aby upewnić się, że nie uległo luzowaniu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę na magazynki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nieużywana, rozważ jej recykling lub oddanie do lokalnych organizacji, które mogą mieć z niej pożytek.
- Unikaj wyrzucania torby do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania torby na magazynki TenSpeed M4, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania torby na magazynki TenSpeed M4 jest dla nas najważniejsze.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED M4 vyötäröpussin käyttöohjeeseen. Tämä vyötäröpussi on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja käytännöllistä tapaa kuljettaa M4lippaita ja muita pieniä esineitä. On tärkeää lukea ja noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisille. Lapsia ei tule päästää käyttämään tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epätavallisia merkkejä.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että vyötäröpussi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä ylikuormittamista pussia. Älä yritä kuljettaa liikaa esineitä kerralla.
- Käytä vain suositeltuja esineitä, kuten 30laukkuisia AR15 / M4lippaita, siteitä, pieniä radioita tai salamalaitteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se estää liikkuvuutta tai aiheuttaa epämukavuutta.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ja hihnat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta vyötäröpussi vyölle niin, että se on mukavasti paikoillaan.
- Varmista, että tarrakiinnitysjärjestelmä on kunnolla kiinnitetty vyöhön.
- Tarkista, että pussi ei liiku tai kierry vyöllä.

2. Käyttö:

- Avaa pussi ja aseta lippaat tai muut esineet sisään.
- Sulje pussi huolellisesti varmistaaksesi, että esineet pysyvät paikallaan.
- Käytä pussia tarvittaessa korkeammalla tai alemmalla vyöllä riippuen käyttötarkoituksesta.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Varmista, että kaikki osat, erityisesti muovi ja elastinen kangas, kierrätetään tai hävitetään paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta tai sen osia, ellei se ole erityisesti sallittua.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuutesi on ensisijainen asia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TENSPEED M4 vyötäröpussin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT, BLUE FORCE GEAR HIGH RISE M4 MAG POUCH, COYOTE

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear TenSpeed M4 Bälte Pouch. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv metod för att bära M4 magasin och andra föremål. För att säkerställa en trygg användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan tillsyn.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn och djur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten för det avsedda syftet, dvs. för att bära M4 magasin eller liknande föremål.
- Se till att bältet är korrekt och säkert fäst innan du använder produkten.
- Undvik att överbelasta pungen med föremål som kan orsaka obalans eller skada.
- Kontrollera att inga delar av produkten blockerar din rörelse eller kan fastna i andra föremål under användning.
- Använd produkten med försiktighet i miljöer där det kan finnas risk för olyckor eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Fästa pungen på bältet:

- Välj en lämplig plats på bältet för att fästa pungen.
- Använd hookandloopsystemet för att fästa pungen på bältet, vilket gör att den sitter stabilt.
- Se till att pungen sträcker sig över en bältesögla för att förhindra oavsiktlig rörelse eller rotation.

2. Användning av pungen:

- För att placera ett magasin i pungen, öppna den och sätt försiktigt in magasinet.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan du stänger pungen.
- För att ta bort magasinet, öppna pungen och dra försiktigt ut magasinet.

3. Justering av höjd:

- Om du använder High Rise-pungen, se till att den sitter högre på bältet för att maximera dölja under kläder.
- För Low Rise-användning, justera pungen så att den sitter lägre på bältet för enklare åtkomst.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för information om korrekt avfallshantering av textilier och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support angående produktsäkerhet, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Návod na bezpečné používání pouzdra na zásobník TenSpeed M4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pouzdro na zásobník TenSpeed M4 od společnosti Blue Force Gear. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní nošení M4 zásobníků a dalších předmětů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Pouzdro je určeno pouze pro nošení M4 zásobníků a podobně velkých předmětů. Nepoužívejte ho k jiným účelům.
- Zkontrolujte pouzdro před každým použitím, zda není poškozené. Pokud naleznete jakékoli poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.
- Udržujte pouzdro mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte pouzdro, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při upevnění pouzdra na opasek se ujistěte, že je správně zajištěno a že nedochází k neúmyslnému pohybu.
- Při nošení pouzdra na opasku se vyhněte rychlým pohybům, které by mohly způsobit, že se pouzdro uvolní.
- Pokud používáte pouzdro pro nošení jiných předmětů (např. obvazů nebo malých rádií), ujistěte se, že jsou tyto předměty bezpečně uloženy a nezpůsobují nebezpečí.
- Pouzdro je navrženo pro nošení na opasku a nemělo by být používáno jiným způsobem.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Připněte pouzdro na opasek pomocí systému háčku a smyčky.
 2. Ujistěte se, že je pouzdro pevně připevněno a že se nepohne, když se pohybujete.
 3. Pokud je to možné, nastavte výšku pouzdra na opasku podle svých preferencí (vysoké nebo nízké umístění).
- **Používání:**
 1. Před vložením zásobníku do pouzdra se ujistěte, že je zásobník prázdný.
 2. Vložte zásobník do pouzdra tak, aby byl bezpečně zajištěn.
 3. Při vyjímání zásobníku z pouzdra dbejte na opatrnost, abyste se vyhnuli zranění.
 4. Po použití vždy zkontrolujte, zda je pouzdro v dobrém stavu a zda není poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Pouzdro na zásobník, které již není použitelné, by mělo být zlikvidováno v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pouzdro vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány, zvažte jejich recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání pouzdra na zásobník TenSpeed M4 a minimalizujete riziko nehod. Děkujeme, že jste si vybrali produkt od společnosti Blue Force Gear.

