

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS

MICRO GAS BLOCK .936 SET SCREW STEEL

Versatility in a Low-Profile Design

Sick of that front-sight gas block? Change it out and add more versatility to your AR-15 with the addition of the SLR Rifleworks Micro Gas Block. The SLR Rifleworks Micro Gas Block is made with a low-profile design that allows clearance for most aftermarket handguards offered for the AR-15 platform, giving owners a wide range of versatility and customization options for their rifle. Machined from 4140 billet steel Treated with QPQ melonite finish Available in .625, .750, .875 and .936 sizes The SLR Rifleworks Micro Gas Block also comes equipped with 0.400-inch spaced set screws to ensure your gas block never moves from its position.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .936 SET SCREW STEEL
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025358
- Mfr. No.: GB9
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Block Steel Set Screw](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Micro SLR Rifleworks](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bloccaggi Gas Micro AR15 in Acciaio con Vite di Fissaggio](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Micro Steel Set Screw](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Micro Gas Blokkiin](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Micro Gas Block Steel Set Screw](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Block Steel Set Screw

Einführung

Danke, dass du dich für den SLR Rifleworks Micro Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit und Leistung deines AR15Gewehrs zu verbessern. Um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches AR15Modell geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Gasblock nur mit kompatiblen AR15Handguards.
- Stelle sicher, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Druckgrenzen für deine Feuerwaffe.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du an Feuerwaffen arbeitest oder sie benutzt.
- Vermeide die Verwendung des Gasblocks bei extremen Temperaturen oder Bedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und Inbusschlüsseln.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Gasblock von deinem AR15.
- Reinige den Bereich des Laufs, an dem der neue Gasblock installiert wird.
- Positioniere den SLR Rifleworks Micro Gas Block auf dem Lauf und richte ihn mit dem Gasport aus.
- Sichere den Gasblock mit den bereitgestellten 0.400 Zoll SetSchrauben, um einen festen Sitz ohne Überdrehen zu gewährleisten.
- Befestige nach Bedarf alle Handguards oder Zubehörteile wieder.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt funktioniert.
- Teste das Gewehr in einer sicheren Umgebung, um den ordnungsgemäßen Gasfluss und die Funktion zu bestätigen.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Festigkeit und Integrität nach dem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des SLR Rifleworks Micro Gas Block wende dich bitte an den angegebenen EUKontakt, der mit deinem Produkt bereitgestellt wurde.

Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Micro Gas Block. This product is designed to enhance the versatility and performance of your AR15 rifle. To ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific AR15 model.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the gas block and all firearm components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the gas block with compatible AR15 handguards.
- Ensure that the gas block is installed correctly to avoid malfunctions.
- Do not exceed the recommended pressure limits for your firearm.
- Always wear safety glasses when working on or using firearms.
- Avoid using the gas block in extreme temperatures or conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools, including a torque wrench and Allen keys.

2. Installation:

- Remove the existing gas block from your AR15.
- Clean the barrel area where the new gas block will be installed.
- Position the SLR Rifleworks Micro Gas Block on the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block using the provided 0.400inch set screws, ensuring a snug fit without overtightening.
- Reattach any handguards or accessories as needed.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the gas block operates correctly.
- Test fire the rifle in a safe environment to confirm proper gas flow and function.
- Regularly check the gas block for tightness and integrity after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- Do not discard in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLR Rifleworks Micro Gas Block, please reach out to the designated EU contact point provided with your product.

Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Micro SLR Rifleworks

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Gas Block SLR Rifleworks. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et les performances de votre fusil AR15. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle AR15 spécifique.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le bloc gaz et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilisez le bloc gaz qu'avec des gardemains AR15 compatibles.
- Assurez-vous que le bloc gaz est installé correctement pour éviter les dysfonctionnements.
- Ne dépassez pas les limites de pression recommandées pour votre arme à feu.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez sur ou utilisez des armes à feu.
- Évitez d'utiliser le bloc gaz dans des températures extrêmes ou des conditions pouvant affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée pour travailler.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des clés Allen.

2. Installation :

- Retirez le bloc gaz existant de votre AR15.
- Nettoyez la zone du canon où le nouveau bloc gaz sera installé.
- Positionnez le Micro Gas Block SLR Rifleworks sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Fixez le bloc gaz à l'aide des vis de réglage de 0,400 pouces fournies, en veillant à un ajustement serré sans trop serrer.
- Réattachez tous les gardemains ou accessoires si nécessaire.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le bloc gaz fonctionne correctement.
- Testez le tir du fusil dans un environnement sûr pour confirmer le bon flux de gaz et le fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement le bloc gaz pour sa solidité et son intégrité après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du bloc gaz conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Micro Gas Block SLR Rifleworks, veuillez vous référer au point de contact désigné dans votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bloccaggi Gas Micro AR15 in Acciaio con Vite di Fissaggio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Gas Block di SLR Rifleworks. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità e le prestazioni del tuo fucile AR15. Per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di AR15.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza il blocco gas solo con handguard compatibili per AR15.
- Assicurati che il blocco gas sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non superare i limiti di pressione raccomandati per il tuo fucile.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza quando lavori su o utilizzi armi da fuoco.
- Evita di utilizzare il blocco gas in temperature estreme o in condizioni che potrebbero influenzarne le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e sicuro da maneggiare.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e chiavi Allen.

2. Installazione:

- Rimuovi il blocco gas esistente dal tuo AR15.
- Pulisci l'area del barile dove sarà installato il nuovo blocco gas.
- Posiziona il Micro Gas Block di SLR Rifleworks sul barile, allineandolo con il port gas.
- Fissa il blocco gas utilizzando le viti di fissaggio da 0.400 pollici fornite, assicurandoti di avere una vestibilità sicura senza stringere eccessivamente.
- Riattacca eventuali handguard o accessori secondo necessità.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il blocco gas funzioni correttamente.
- Esegui un collaudo del fucile in un ambiente sicuro per confermare il corretto flusso di gas e funzionamento.
- Controlla regolarmente il blocco gas per verificarne la tenuta e l'integrità dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali.
- Non scartare nei rifiuti domestici regolari.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Micro Gas Block di SLR Rifleworks, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato dell'UE fornito con il tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Micro Steel Set Screw

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Micro. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wszechstronności i wydajności Twojego karabinu AR15. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu AR15.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj bloku gazowego tylko z kompatybilnymi osłonami rękojści AR15.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zainstalowany, aby uniknąć awarii.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów ciśnienia dla swojej broni.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z bronią palną lub jej używania.
- Unikaj używania bloku gazowego w ekstremalnych temperaturach lub warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i klucze imbusowe.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący blok gazowy z Twojego AR15.
- Oczyszczaj obszar lufy, w którym zostanie zainstalowany nowy blok gazowy.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Micro na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Zabezpiecz blok gazowy używając dostarczonych śrub mocujących o rozstawie 0.400 cala, zapewniając ciasne dopasowanie bez nadmiernego dokręcania.
- Ponownie zamocuj wszelkie osłony rękojści lub akcesoria w razie potrzeby.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że blok gazowy działa poprawnie.
- Przetestuj strzelanie z broni w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić prawidłowy przepływ gazu i funkcjonowanie.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem luzów i integralności po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bloku gazowego SLR Rifleworks Micro, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym UE, który jest dostarczany z Twoim produktem.

Turvaohjeet AR15 Micro Gas Blokkiin

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Micro Gas Blokin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kiväärin monipuolisuutta ja suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamisen, lue ja noudata tätä turvaohjeopasta huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityiseen AR15malliin.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä kaasublokkia vain yhteensopivien AR15 etuohjaimien kanssa.
- Varmista, että kaasublokki on asennettu oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Älä ylitä suositeltuja paineita aseellesi.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi tai käyttäessäsi aseita.
- Vältä kaasublokin käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallista työskennellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain ja Allenavaimet.

2. Asennus:

- Poista nykyinen kaasublokki AR15:stäsi.
- Puhdista putken alue, johon uusi kaasublokki asennetaan.
- Aseta SLR Rifleworks Micro Gas Block putken päälle, kohdistamalla se kaasuporttiin.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla 0.400 tuuman kiinnitysruuveilla, varmistaen tiukka istuvuus ilman ylikiristämistä.
- Kiinnitä takaisin kaikki etuohjaimet tai tarvikkeet tarpeen mukaan.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintakoe varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Testiampua kivääri turallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean kaasun virtauksen ja toiminnan.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki tiukkuuden ja eheyden varalta käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SLR Rifleworks Micro Gas Blockista, ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun EU:n yhteyspisteeseen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Micro Gas Block. Denna produkt är utformad för att öka mångsidigheten och prestandan hos ditt AR15 gevär. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) ber vi dig att noggrant läsa och följa denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika AR15modell.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll gasblocket och alla vapenkomponenter borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gasblocket med kompatibla AR15 handskydd.
- Se till att gasblocket installeras korrekt för att undvika funktionsfel.
- Överskrid inte de rekommenderade tryckgränserna för ditt skjutvapen.
- Bär alltid skyddsglasögon när du arbetar med eller använder skjutvapen.
- Undvik att använda gasblocket i extrema temperaturer eller förhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avlastat och säkert att arbeta med.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive ett momentnyckel och insexnycklar.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15.
- Rengör området på pipan där det nya gasblocket ska installeras.
- Placera SLR Rifleworks Micro Gas Block på pipan, justera det med gasporten.
- Säkra gasblocket med de medföljande 0.400tums inställningsskruvarna, och se till att det sitter ordentligt utan att överdriva.
- Återmontera eventuella handskydd eller tillbehör vid behov.

3. Användning:

- Efter installation, utför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Testskjut geväret i en säker miljö för att bekräfta korrekt gasflöde och funktion.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för åtdragning och integritet efter användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng det inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SLR Rifleworks Micro Gas Block, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som medföljer din produkt.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Micro Gas Block Steel Set Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Micro Gas Block. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil všestrannost a výkon vaší pušky AR15. Aby byla zajištěna bezpečná používání a dodržení Evropské směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), pečlivě si prosím přečtete a dodržujte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model AR15.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte gas block a všechny komponenty střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte gas block na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte gas block pouze s kompatibilními pažbami AR15.
- Ujistěte se, že je gas block nainstalován správně, aby se předešlo poruchám.
- Nepřekračujte doporučené tlakové limity pro vaši zbraň.
- Vždy noste ochranné brýle při práci s nebo používání střelných zbraní.
- Vyhněte se používání gas blocku v extrémních teplotách nebo podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a imbusových klíčů.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající gas block z vaší AR15.
- Vyčistěte oblast hlavně, kde bude nový gas block nainstalován.
- Umístěte SLR Rifleworks Micro Gas Block na hlaveň, zarovnejte jej s plynovým otvorem.
- Zajistěte gas block pomocí dodaných šroubů 0.400 palce, zajistěte těsný fit bez přetahování.
- Znovu připevňte jakékoli pažby nebo příslušenství podle potřeby.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že gas block funguje správně.
- Otestujte pušku v bezpečném prostředí, abyste potvrdili správný průtok plynu a funkčnost.
- Pravidelně kontrolujte gas block na těsnost a integritu po použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte gas block v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SLR Rifleworks Micro Gas Block, obraťte se na určený kontaktní bod v EU, který je uveden s vaším produktem.