

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .936 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

Lock Down Your Adjustable Gas Block

The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block ensures that AR-15 shooters have the ability to fine-tune their gas system for optimum operation. The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block is constructed with a simple metering system that doesn't use springs or balls and is adjustable through the use of an included tool. Machined from 4140 steel Features QPQ Melonite finish Comes in .625, .750, .875 and .936 diameter sizes The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block is equipped with two set screws that lock the block into the barrel for an ideal gas seal.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .936 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025370
- Mfr. No.: SA9-SM
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für AR15 Sentry Adjustable Gas Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Sentry Adjustable Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Réglables AR15 Sentry](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Regolabile](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Sentry Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Sentry Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Sentry Justerbara Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro nastavitelné plynové bloky AR15 SENTRY](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für AR15 Sentry Adjustable Gas Blocks

Einführung

Danke, dass du dich für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem AR15Modell vor der Installation kompatibel ist.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken für Waffen.
- Halte den Gasblock und alle zugehörigen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Gasblock vor der Installation auf sichtbare Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende den Gasblock nur für den vorgesehenen Zweck, der in diesem Leitfaden angegeben ist.
- Wenn du während der Installation oder Verwendung auf Probleme stößt, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Installations oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten am Gasblock und an Werkzeugen während der Installation.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Festziehen der SetSchrauben, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlfunktionen.
- Wenn du während des Betriebs der Feuerwaffe ungewöhnliches Verhalten bemerkst, stoppe die Verwendung sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mitgelieferten Einstellwerkzeugs.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Reinige die Lafoberfläche, an der der neue Gasblock installiert werden soll.
- Richte den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block mit dem Gasport am Lauf aus.
- Sichere den Gasblock mit den beiden mitgelieferten SetSchrauben. Stelle sicher, dass sie ausreichend festgezogen sind, aber ziehe sie nicht zu fest an, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende das mitgelieferte Einstellwerkzeug, um den gewünschten Gasfluss einzustellen. Befolge die Empfehlungen des Herstellers für Anpassungen.

3. Verwendung:

- Führe nach der Installation einen Funktionstest durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überwache die Leistung des Gasblocks während der Verwendung, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Gasblock nicht mehr verwendbar ist, entsorge ihn auf eine Weise, die den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien entspricht.
- Entsorge den Gasblock nicht im Feuer oder in Gewässern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deines SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität, und suche professionelle Hilfe, wenn nötig.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for AR15 Sentry Adjustable Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your gas block. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all standard gun safety practices.
- Keep the gas block and all related tools out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Use the gas block only for its intended purpose as specified in this guide.
- If you experience any issues during installation or use, seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when working with firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Be cautious of sharp edges on the gas block and tools during installation.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening set screws to avoid damage.
- Regularly check the gas block for signs of wear or malfunction.
- If you notice any unusual behavior during firearm operation, stop using it immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the included adjustment tool.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the barrel surface where the new gas block will be installed.
- Align the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block with the gas port on the barrel.
- Secure the gas block using the two set screws provided. Ensure they are tightened adequately but do not overtighten to prevent damage.
- Use the included adjustment tool to set the desired gas flow. Follow the manufacturer's recommendations for adjustments.

3. Usage:

- After installation, conduct a function test to ensure proper operation.
- Monitor the performance of the gas block during use to ensure it is functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the gas block is no longer usable, dispose of it in a manner that complies with local waste disposal guidelines.
- Do not dispose of the gas block in fire or water bodies.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for reference.

By following these guidelines, you can help ensure the safe and effective use of your SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and seek professional help when needed. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Réglables AR15 Sentry

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour assurer une utilisation et une installation sûres de votre bloc gaz. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bloc gaz est compatible avec votre modèle AR15 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le bloc gaz et tous les outils associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le bloc gaz pour tout dommage visible avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez le bloc gaz uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Faites attention aux bords tranchants du bloc gaz et des outils lors de l'installation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis de réglage pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifiez régulièrement le bloc gaz pour détecter des signes d'usure ou de dysfonctionnement.
- Si vous remarquez un comportement inhabituel lors du fonctionnement de l'arme, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris l'outil de réglage inclus.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Étapes d'Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bloc gaz existant si nécessaire.
- Nettoyez la surface du canon où le nouveau bloc gaz sera installé.
- Alignez le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks avec le port de gaz sur le canon.
- Fixez le bloc gaz à l'aide des deux vis de réglage fournies. Assurez-vous qu'elles sont suffisamment serrées, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le produit.
- Utilisez l'outil de réglage inclus pour définir le flux de gaz souhaité. Suivez les recommandations du fabricant pour les réglages.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Surveillez les performances du bloc gaz pendant son utilisation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le bloc gaz n'est plus utilisable, éliminez-le d'une manière qui respecte les directives locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le bloc gaz dans le feu ou dans des plans d'eau.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour référence.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide professionnelle lorsque cela est nécessaire. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Regolabile

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire l'uso e l'installazione sicuri del tuo blocco gas. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il blocco gas sia compatibile con il tuo modello AR15 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le pratiche standard di sicurezza.
- Tieni il blocco gas e tutti gli strumenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il blocco gas per eventuali danni visibili prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza il blocco gas solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando lavori con armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi installazione o manutenzione.
- Fai attenzione ai bordi affilati sul blocco gas e sugli strumenti durante l'installazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando stringi le viti di regolazione per evitare danni.
- Controlla regolarmente il blocco gas per segni di usura o malfunzionamento.
- Se noti comportamenti insoliti durante il funzionamento dell'arma, smetti di usarla immediatamente e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso l'attrezzo di regolazione fornito.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Passaggi di Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile.
- Pulisci la superficie del canna dove verrà installato il nuovo blocco gas.
- Allinea il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry con il foro gas sulla canna.
- Fissa il blocco gas utilizzando le due viti di regolazione fornite. Assicurati che siano ben serrate ma non stringere eccessivamente per evitare danni.
- Usa l'attrezzo di regolazione incluso per impostare il flusso di gas desiderato. Segui le raccomandazioni del produttore per le regolazioni.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Monitora le prestazioni del blocco gas durante l'uso per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il blocco gas non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo che sia conforme alle linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il blocco gas in fuoco o corpi idrici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardante il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry, contatta direttamente il produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca aiuto professionale quando necessario. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i instalacji Twojego bloku gazowego. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie związane z nim narzędzia z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed instalacją sprawdź blok gazowy pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj bloku gazowego tylko do jego zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas pracy z bronią palną.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Uważaj na ostre krawędzie bloku gazowego i narzędzi podczas instalacji.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas dokręcania wkrętów blokujących, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub awarii.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie podczas użytkowania broni, natychmiast przestań jej używać i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dołączone narzędzie do regulacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.

2. Kroki Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.
- Oczyszczyć powierzchnię lufy, na której zostanie zainstalowany nowy blok gazowy.
- Wyrównaj blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable z portem gazowym na lufie.
- Zamocuj blok gazowy za pomocą dwóch dostarczonych wkrętów blokujących. Upewnij się, że są odpowiednio dokręcone, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzeń.
- Użyj dołączonego narzędzia do regulacji, aby ustawić pożądany przepływ gazu. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi regulacji.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Monitoruj wydajność bloku gazowego podczas użytkowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli blok gazowy nie jest już użyteczny, pozbądź się go w sposób zgodny z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do ognia ani do zbiorników wodnych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy związanej z blokiem gazowym SLR Rifleworks Sentry Adjustable, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz pod ręką dane dotyczące swojego produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i w razie potrzeby poszukuj profesjonalnej pomocy. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR15 Sentry Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat kaasublokin turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Pidä kaasublokki ja kaikki siihen liittyvät työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä kaasublokkia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, pyydä apua pätevältä aseasentaljalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä aina sopivia silmien suojuksia työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Ole varovainen kaasublokin ja työkalujen terävien reunojen kanssa asennuksen aikana.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja kiinnittäessäsi säätöruuveja vaurioiden välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai toimintahäiriöiden merkkien varalta.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä aseiden toiminnassa, lopeta sen käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tuleva säätötyökalu.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
- Puhdista piipun pinta, johon uusi kaasublokki asennetaan.
- Kohdista SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block kaasureikään piipussa.
- Kiinnitä kaasublokki kahdella mukana tulevalla säätöruuvilla. Varmista, että ne ovat riittävän tiukalla, mutta älä kiristä liikaa vaurioiden välttämiseksi.
- Käytä mukana tulevaa säätötyökalua asetellaksesi halutun kaasun virtauksen. Noudata valmistajan suosituksia säädöissä.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Seuraa kaasublokin suorituskkyä käytön aikana varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kaasublokki ei ole enää käytettävissä, hävitä se paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tuleen tai vesistöihin.

Lisätietoja varten

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin turvallisuuteen liittyen, ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viittauksena.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja pyydä ammattilaisapua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Sentry Justerbara Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av ditt gasblock. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att gasblocket är kompatibelt med din AR15modell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla standarder för vapenhantering.
- Håll gasblocket och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gasblocket för synliga skador innan installation. Använd inte om det är skadat.
- Använd gasblocket endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du arbetar med skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du utför någon installation eller underhåll.
- Var försiktig med vassa kanter på gasblocket och verktygen under installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du drar åt setskruvarna för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller funktionsfel.
- Om du märker något ovanligt beteende under skjutvapenoperationen, sluta använda det omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive det medföljande justeringsverktyget.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installationssteg:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om det är tillämpligt.
- Rengör ytan på pipan där det nya gasblocket ska installeras.
- Justera SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock med gasporten på pipan.
- Säkra gasblocket med de två medföljande setskruvarna. Se till att de är ordentligt åtdragna men överdriv inte åtdragningen för att förhindra skador.
- Använd det medföljande justeringsverktyget för att ställa in önskad gasflöde. Följ tillverkarens rekommendationer för justeringar.

3. Användning:

- Efter installationen, genomför ett funktionstest för att säkerställa korrekt drift.
- Övervaka prestandan hos gasblocket under användning för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om gasblocket inte längre är användbart, kassera det på ett sätt som följer lokala avfallshanteringsriktlinjer.
- Kasta inte gasblocket i eld eller vattendrag.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För alla säkerhetsfrågor eller hjälp angående SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa säker och effektiv användning av ditt SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp när det behövs. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní instrukce pro nastavitelné plynové bloky AR15 SENTRY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelné plynové bloky SLR Rifleworks Sentry. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného použití a instalace vašeho plynového bloku. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok kompatibilní s vaším modelem AR15 před instalací.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Držte plynový blok a všechny související nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte plynový blok na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Používejte plynový blok pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli problémy, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné ochranné brýle při práci s palnými zbraněmi.
- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá před prováděním jakékoli instalace nebo údržby.
- Buďte opatrní na ostré hrany plynového bloku a nástrojů během instalace.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při utahování zajišťovacích šroubů, abyste se vyhnuli poškození.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poruchy.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování během provozu palné zbraně, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně přiloženého nastavovacího nástroje.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo čisté a uspořádané.

2. Kroky instalace:

- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající plynový blok.
- Vyčistěte povrch hlavně, kde bude nový plynový blok instalován.
- Zarovnejte nastavitelné plynové bloky SLR Rifleworks Sentry s plynovým portem na hlavni.
- Zajistěte plynový blok pomocí dvou zajišťovacích šroubů, které jsou součástí balení. Ujistěte se, že jsou dostatečně utažené, ale nepřetahujte je, abyste předešli poškození.
- Pomocí přiloženého nastavovacího nástroje nastavte požadovaný průtok plynu. Dodržujte doporučení výrobce pro úpravy.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte test funkce, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Sledujte výkon plynového bloku během použití, abyste zajistili jeho správné fungování.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je plynový blok již nepoužitelný, likvidujte ho způsobem, který vyhovuje místním pokynům pro likvidaci odpadu.
- Nepokládejte plynový blok do ohně nebo vodních toků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo pomoc týkající se nastavitelného plynového bloku SLR Rifleworks Sentry, prosím kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho nastavitelného plynového bloku SLR Rifleworks Sentry. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a vyhledejte odbornou pomoc, když je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním instrukcím.