

# AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .750 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW

## Give Your AR a Lightweight, Durable Gas Block

The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block ensures that owners of the popular AR-15 rifle aren't held hostage to the limitations of traditional-length gas systems and can adjust their rifle's gas flow for their purposes. The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block comes with a simple tool that adjusts an integral gas meter one click at a time without using spring-loaded systems with small parts that are easily damaged or lost. Made from durable, lightweight titanium Features bead-blast finish The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block also features two set screws .400 of an inch apart that secure the product to an AR barrel easily.



## Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .750 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025372
- Mfr. No.: SA7-TI-S
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [Suomi: SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gasblock Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block](#)

# SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block für dein AR15 Gewehr gewählt hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es dir ermöglicht, den Gasfluss für optimale Leistung anzupassen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Gasblocks zu gewährleisten.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Verwende den Gasblock nur mit kompatiblen AR15 Gewehren.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe sauber und gut gewartet.
- Lagere den Gasblock an einem sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- **Installationssicherheit:**
  - Verwende geeignete Werkzeuge bei der Installation des Gasblocks.
  - Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation entladen ist.
  - Befolge die Anweisungen des Herstellers sorgfältig, um eine fehlerhafte Installation zu vermeiden.
- **Betriebsicherheit:**
  - Stelle den Gasfluss nur ein, wenn das Gewehr entladen und in einer sicheren Umgebung ist.
  - Vermeide es, den Gasblock während des Gebrauchs oder wenn er heiß ist, einzustellen.
  - Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Schießen.
- **Wartungssicherheit:**
  - Überprüfe regelmäßig die SetSchrauben auf Festigkeit, um sicherzustellen, dass sie sich während des Gebrauchs nicht lösen.
  - Ersetze sofort alle abgenutzten oder beschädigten Teile.
- **Kindersicherheit:**
  - Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
  - Informiere verantwortliche Erwachsene über sichere Lagerungs und Handhabungspraktiken.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

## 1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Reinige den Bereich des Laufs, an dem der Gasblock installiert werden soll.
- Positioniere den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block auf dem Lauf.
- Richte die beiden SetSchrauben mit dem Lauf aus und ziehe sie an, um den Gasblock zu sichern.
- Verwende das bereitgestellte Werkzeug, um den integrierten Gaszähler auf deine gewünschte Einstellung anzupassen.

## 2. Nutzung:

- Stelle nach der Installation sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert, indem du einen Testschuss in einer sicheren Umgebung durchführst.
- Überwache die Leistung des Gewehrs und passe den Gasfluss je nach deinen Schießbedingungen an.
- Beziehe dich immer auf die Richtlinien des Herstellers für weitere Anpassungen oder Wartungsarbeiten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Hausmüll, wenn er beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner für Sicherheitsanfragen zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Verwendung deines SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks gewährleisten. Genieße dein Schießerlebnis und setze dabei die Sicherheit an erste Stelle.

# SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block for your AR15 rifle. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to adjust the gas flow for optimal performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the gas block.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is installed correctly to prevent malfunctions.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Use the gas block only with compatible AR15 rifles.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Keep the gas block and all firearm components clean and wellmaintained.
- Store the gas block in a secure location when not in use, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
  - Use appropriate tools when installing the gas block.
  - Ensure the rifle is unloaded before installation.
  - Follow the manufacturer's instructions carefully to avoid improper installation.
- **Operational Safety:**
  - Adjust the gas flow only when the rifle is unloaded and in a safe environment.
  - Avoid adjusting the gas block while the rifle is in use or when it is hot.
  - Wear appropriate safety gear, including eye protection, when firing the rifle.
- **Maintenance Safety:**
  - Regularly check the set screws for tightness to ensure they do not come loose during use.
  - Replace any worn or damaged parts immediately.
- **Child Safety:**
  - Keep the gas block and all firearm components out of reach of children.
  - Educate responsible adults about safe storage and handling practices.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the area of the barrel where the gas block will be installed.
- Position the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block onto the barrel.
- Align the two set screws with the barrel and tighten them to secure the gas block in place.
- Use the provided tool to adjust the integral gas meter to your desired setting.

### 2. Usage:

- After installation, ensure the rifle is functioning properly by conducting a test fire in a safe environment.
- Monitor the rifle's performance and adjust the gas flow as needed based on your shooting conditions.
- Always refer to the manufacturer's guidelines for any further adjustments or maintenance.

## Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is essential to have a reliable contact point for safety inquiries.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of your SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. Enjoy your shooting experience while prioritizing safety.

# Guide de sécurité pour le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry pour votre fusil AR15. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous permettant d'ajuster le flux de gaz pour des performances optimales. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du bloc gaz.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est installé correctement pour éviter les dysfonctionnements.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Utilisez le bloc gaz uniquement avec des fusils AR15 compatibles.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Gardez le bloc gaz et tous les composants de l'arme propres et bien entretenus.
- Rangez le bloc gaz dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Sécurité lors de l'installation :**
  - Utilisez les outils appropriés lors de l'installation du bloc gaz.
  - Assurez-vous que le fusil est déchargé avant l'installation.
  - Suivez attentivement les instructions du fabricant pour éviter une installation incorrecte.
- **Sécurité opérationnelle :**
  - Ajustez le flux de gaz uniquement lorsque le fusil est déchargé et dans un environnement sûr.
  - Évitez d'ajuster le bloc gaz pendant que le fusil est en cours d'utilisation ou lorsqu'il est chaud.
  - Portez un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors du tir.
- **Sécurité de maintenance :**
  - Vérifiez régulièrement que les vis de réglage sont bien serrées pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
  - Remplacez immédiatement toute pièce usée ou endommagée.
- **Sécurité des enfants :**
  - Gardez le bloc gaz et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants.
  - Éduquez les adultes responsables sur les pratiques de stockage et de manipulation sécuritaires.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

## **1. Installation :**

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le bloc gaz existant si nécessaire.
- Nettoyez la zone du canon où le bloc gaz sera installé.
- Positionnez le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry sur le canon.
- Alignez les deux vis de réglage avec le canon et serrez-les pour fixer le bloc gaz en place.
- Utilisez l'outil fourni pour ajuster le compteur de gaz intégré à votre réglage souhaité.

## **2. Utilisation :**

- Après l'installation, assurez-vous que le fusil fonctionne correctement en effectuant un tir d'essai dans un environnement sûr.
- Surveillez les performances du fusil et ajustez le flux de gaz selon vos conditions de tir.
- Consultez toujours les directives du fabricant pour tout ajustement ou maintenance supplémentaire.

## **Instructions de mise au rebut**

- Disposez du bloc gaz conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc gaz dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Il est essentiel d'avoir un point de contact fiable pour les questions de sécurité.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre de votre bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry. Profitez de votre expérience de tir tout en priorisant la sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendoti di regolare il flusso di gas per prestazioni ottimali. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del blocco gas.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per prevenire malfunzionamenti.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Utilizza il blocco gas solo con fucili AR15 compatibili.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma puliti e ben mantenuti.
- Conserva il blocco gas in un luogo sicuro quando non in uso, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**
  - Utilizza strumenti appropriati durante l'installazione del blocco gas.
  - Assicurati che il fucile sia scarico prima dell'installazione.
  - Segui attentamente le istruzioni del produttore per evitare un'installazione impropria.
- **Sicurezza Operativa:**
  - Regola il flusso di gas solo quando il fucile è scarico e in un ambiente sicuro.
  - Evita di regolare il blocco gas mentre il fucile è in uso o quando è caldo.
  - Indossa dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali protettivi, quando spara.
- **Sicurezza di Manutenzione:**
  - Controlla regolarmente le viti di regolazione per assicurarti che non si allentino durante l'uso.
  - Sostituisci immediatamente eventuali parti usurate o danneggiate.
- **Sicurezza per i Bambini:**
  - Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata dei bambini.
  - Educa gli adulti responsabili sulle pratiche di stoccaggio e maneggio sicure.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

## **1. Installazione:**

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile.
- Pulisci l'area della canna dove sarà installato il blocco gas.
- Posiziona il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable sulla canna.
- Allinea le due viti di regolazione con la canna e serrale per fissare il blocco gas in posizione.
- Utilizza lo strumento fornito per regolare il misuratore di gas integrato sulla tua impostazione desiderata.

## **2. Uso:**

- Dopo l'installazione, assicurati che il fucile funzioni correttamente eseguendo un test di sparo in un ambiente sicuro.
- Monitora le prestazioni del fucile e regola il flusso di gas secondo necessità in base alle condizioni di tiro.
- Consulta sempre le linee guida del produttore per ulteriori regolazioni o manutenzione.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. È essenziale avere un punto di contatto affidabile per le domande di sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro del tuo Blocco Gas SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Goditi la tua esperienza di tiro dando priorità alla sicurezza.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable do Twojego karabinu AR15. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich, umożliwiając dostosowanie przepływu gazu do optymalnej wydajności. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z bloku gazowego.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany, aby zapobiec awariom.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Używaj bloku gazowego tylko z kompatybilnymi karabinami AR15.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Utrzymuj blok gazowy i wszystkie komponenty broni w czystości i w dobrym stanie.
- Przechowuj blok gazowy w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- **Bezpieczeństwo Instalacji:**
  - Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji bloku gazowego.
  - Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją.
  - Dokładnie przestrzegaj instrukcji producenta, aby uniknąć niewłaściwej instalacji.
- **Bezpieczeństwo Operacyjne:**
  - Dostosuj przepływ gazu tylko wtedy, gdy karabin jest rozładowany i znajduje się w bezpiecznym środowisku.
  - Unikaj regulacji bloku gazowego podczas używania karabinu lub gdy jest on gorący.
  - Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas strzelania.
- **Bezpieczeństwo Utrzymania:**
  - Regularnie sprawdzaj śruby mocujące pod kątem luzu, aby zapewnić, że nie poluzują się podczas użycia.
  - Natychmiast wymieniaj wszelkie zużyte lub uszkodzone części.
- **Bezpieczeństwo Dzieci:**
  - Przechowuj blok gazowy i wszystkie komponenty broni z dala od dzieci.
  - Edukuj odpowiedzialnych dorosłych na temat bezpiecznych praktyk przechowywania i obsługi.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

## 1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Jeśli to konieczne, usuń istniejący blok gazowy.
- Oczyszczaj obszar lufy, w którym zostanie zainstalowany blok gazowy.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable na lufie.
- Wyrównaj dwie śruby mocujące z lufą i dokręć je, aby zabezpieczyć blok gazowy w miejscu.
- Użyj dostarczonego narzędzia, aby dostosować integralny miernik gazu do pożądanego ustawienia.

## 2. Użytkowanie:

- Po instalacji upewnij się, że karabin działa prawidłowo, przeprowadzając test strzelecki w bezpiecznym środowisku.
- Monitoruj wydajność karabinu i dostosowuj przepływ gazu w zależności od warunków strzelania.
- Zawsze odwołuj się do wytycznych producenta w celu dalszych regulacji lub konserwacji.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

## Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, proszę odwołać się do strony internetowej producenta lub zasobów wsparcia klienta. Ważne jest, aby mieć niezawodny punkt kontaktowy w sprawach związanych z bezpieczeństwem.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim, priorytetowo traktując bezpieczeństwo.

# SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin AR15 kivääriisi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi säätämällä kaasun virtausta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein estääksesi toimintahäiriöt.
- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Käytä kaasublokkia vain yhteensopivien AR15 kiväärien kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä kaasublokki ja kaikki tuliaseen osat puhtaina ja hyvin hoidettuina.
- Säilytä kaasublokki turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- **Asennusturvallisuus:**
  - Käytä sopivia työkaluja kaasublokin asentamiseen.
  - Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen asennusta.
  - Noudata valmistajan ohjeita huolellisesti välttääksesi virheellistä asennusta.
- **Käyttöturvallisuus:**
  - Säädä kaasun virtausta vain, kun kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa ympäristössä.
  - Vältä kaasublokin säätämistä, kun kivääri on käytössä tai kuuma.
  - Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmien suojausta, kiväärin ampumisen aikana.
- **Huoltoturvallisuus:**
  - Tarkista säännöllisesti säätöruuvit tiukkuuden varalta varmistaaksesi, etteivät ne löysty käytön aikana.
  - Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
- **Lasten turvallisuus:**
  - Pidä kaasublokki ja kaikki tuliaseen osat lasten ulottumattomissa.
  - Kouluta vastuullisia aikuisia turvallisista säilytyksistä ja käsittelykäytännöistä.

### Asennus ja käyttöohjeet

## 1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
- Puhdista alue, johon kaasublokki asennetaan.
- Aseta SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block tynnyrin päälle.
- Kohdista kaksi säätöruuvia tynnyrin kanssa ja kiristä ne varmistaaksesi kaasublokin paikallaan pysymisen.
- Käytä mukana tulevaa työkalua säätääksesi integroitu kaasumittari haluamaasi asetukseen.

## 2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen varmista, että kivääri toimii oikein suorittamalla testiammunta turallisessa ympäristössä.
- Seuraa kiväärin suorituskykyä ja säädä kaasun virtausta tarpeen mukaan ampumiselin olosuhteiden perusteella.
- Viittaa aina valmistajan ohjeisiin mahdollisista lisäsäätöistä tai huollosta.

## Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin. On tärkeää, että sinulla on luotettava yhteyspiste turvallisuuskysymyksille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin turvallisen käytön. Nauti ampumiskokemuksestasi samalla, kun priorisoi turvallisuuden.

# SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gasblock

## Säkerhetsinstruktionsguide

### Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gasblock för din AR15rifle. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att låta dig justera gasflödet för optimal prestanda. Vänligen läs igenom denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av gasblocket.

### Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt installerad för att förhindra funktionsfel.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Använd gasblocket endast med kompatibla AR15riflar.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Håll gasblocket och alla vapenkomponenter rena och väl underhållna.
- Förvara gasblocket på en säker plats när det inte används, borta från barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

### Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Installationssäkerhet:**
  - Använd lämpliga verktyg vid installation av gasblocket.
  - Se till att riflen är oladdad före installation.
  - Följ tillverkarens instruktioner noggrant för att undvika felaktig installation.
- **Driftsäkerhet:**
  - Justera gasflödet endast när riflen är oladdad och i en säker miljö.
  - Undvik att justera gasblocket medan riflen används eller när det är varmt.
  - Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, vid skjutning.
- **Underhållssäkerhet:**
  - Kontrollera regelbundet setskruvarna för att säkerställa att de inte lossnar under användning.
  - Byt ut eventuella slitna eller skadade delar omedelbart.
- **Barnsäkerhet:**
  - Håll gasblocket och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn.
  - Utbilda ansvariga vuxna om säkra förvarings och hanteringsmetoder.

### Instruktioner för Installation och Användning

#### 1. Installation:

- Se till att riflen är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör området på pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gasblock på pipan.
- Justera de två setskruvarna med pipan och dra åt dem för att säkra gasblocket på plats.
- Använd det medföljande verktyget för att justera den integrerade gasmätaren till din önskade inställning.

#### 2. Användning:

- Efter installationen, se till att riflen fungerar korrekt genom att utföra en testskjutning i en säker miljö.
- Övervaka riflens prestanda och justera gasflödet vid behov baserat på dina skjutförhållanden.
- Konsultera alltid tillverkarens riktlinjer för eventuella ytterligare justeringar eller underhåll.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller innehåller farliga material.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt kassering.

## Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Det är viktigt att ha en pålitlig kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av ditt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Gasblock. Njut av din skytteupplevelse medan du prioriterar säkerhet.

# Návod k bezpečnosti pro SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block pro vaši pušku AR15. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš zážitek ze střelby tím, že vám umožní upravit průtok plynu pro optimální výkon. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití plynového bloku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován, aby se předešlo poruchám.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Používejte plynový blok pouze s kompatibilními puškami AR15.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte plynový blok a všechny součásti zbraně čisté a dobře udržované.
- Ukládejte plynový blok na bezpečném místě, když není používán, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:**
  - Používejte vhodné nástroje při instalaci plynového bloku.
  - Zajistěte, aby byla puška vybitá před instalací.
  - Pečlivě dodržujte pokyny výrobce, abyste se vyhnuli nesprávné instalaci.
- **Bezpečnost při provozu:**
  - Upravujte průtok plynu pouze tehdy, když je puška vybitá a nachází se v bezpečném prostředí.
  - Vyhněte se úpravě plynového bloku, když je puška v provozu nebo když je horká.
  - Při střelbě noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- **Bezpečnost při údržbě:**
  - Pravidelně kontrolujte šrouby s nastavením, aby se zajistilo, že se během používání neuvolní.
  - Ihned vyměňte jakékoli opotřebované nebo poškozené součásti.
- **Bezpečnost dětí:**
  - Uchovávejte plynový blok a všechny součásti zbraně mimo dosah dětí.
  - Vzdělávejte odpovědné dospělé o bezpečných praktikách skladování a manipulace.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla puška vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Pokud je to nutné, odstraňte stávající plynový blok.
- Vyčistěte oblast hlavně, kde bude plynový blok nainstalován.
- Umístěte SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block na hlavěň.
- Zarovnejte dva šrouby s nastavením s hlavní a utáhněte je, abyste zajistili plynový blok na místě.
- Použijte dodaný nástroj k nastavení integrovaného plynového měřiče na požadované nastavení.

### 2. Použití:

- Po instalaci zajistěte, aby puška správně fungovala provedením zkušebního výstřelu v bezpečném prostředí.
- Sledujte výkon pušky a upravte průtok plynu podle potřeby na základě podmínek střelby.
- Vždy se odkazujte na pokyny výrobce pro další úpravy nebo údržbu.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy.
- Pokud je plynový blok poškozen nebo obsahuje nebezpečné materiály, nelikvidujte ho v běžném domácím odpadu.
- Kontaktujte místní orgány pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block se prosím odkažte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Je nezbytné mít spolehlivý kontaktní bod pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné použití vašeho SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. Užijte si svůj zážitek ze střelby při prioritizaci bezpečnosti.