

RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL - RUGER MK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL-BLACK

Provides More Optic Mounting Options - Won't Mess Up Gun's Aesthetics

The Tandemkross Shadow Picatinny Rail for Ruger® Mark series and 22/45™ pistols gives you greater flexibility in your choice of optic and in where you position it on your pistol. Eight MIL-STD Picatinny cross-slots give you plenty of leeway in positioning a red dot or other sight for optimal eye relief. Other features of the Shadow Picatinny Rail: Cutout on underside minimizes risk of interference ejected shell casings Shorter, trimmer & better looking than factory optic rail Solid & secure - precision-machined aluminum, hardcoat anodized finish Mounting screws included Available in Matte Black or Matte Gray to match - or contrast with - your gun's finish Tandemkross designed the Shadow Picatinny Rail so you can install it on your Ruger® Mark series or 22/45™ pistol without removing your gun's "iron" sights. With a quick-release mount on your optic, you can switch back to shooting with iron sights in seconds. The Shadow Picatinny Rail fits factory drilled and tapped receivers on the following Ruger® .22 LR pistols: Mark II™ Mark II™ 22/45™ Mark III™ Mark III™ 22/45™ Mark III™ 22/45™ Lite Mark IV™ Target Mark IV™ Hunter Mark IV™ Competition Mark IV™ 22/45™ Lite



Attributes

- Name: RUGER MK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL-BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100025729
- Mfr. No.: TK05N0014BLK1
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 22/45,Mark II,Mark IV,Mark I,Mark III
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.029kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 091131144244

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tandemkross Shadow Picatinny Rail](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail Picatinny Shadow de Tandemkross](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEMKROSS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Szyny Picatinny Tandemkross Shadow](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEMKROSS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montážní lišty Tandemkross Shadow pro pistole Ruger® Mark Series](#)

Sicherheitshinweise für die Tandemkross Shadow Picatinny Rail

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Tandemkross Shadow Picatinny Rail für Ruger® Mark Serien und 22/45™ Pistolen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit den kompatiblen Ruger® .22 LR Pistolen, die in der Produktbeschreibung aufgeführt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Entfernen Sie vor der Installation der Picatinny Rail die "Eisen"Visiere Ihrer Waffe nicht, um die Sicherheit beim Schießen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen der Picatinny Rail, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Ruger® Mark Serie oder 22/45™ Pistole entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, an dem die Picatinny Rail montiert werden soll.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Shadow Picatinny Rail auf dem vorgesehenen Platz.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um die Rail sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Rail stabil und sicher montiert ist.

3. Nutzung:

- Montieren Sie Ihr Optic auf der Picatinny Rail entsprechend den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie den Sitz des Optics vor dem Schießen.

4. Schnellwechsellmontage:

- Nutzen Sie die Schnellwechsellmontage, um zwischen Optics und Eisenvisieren zu wechseln.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile fest sitzen, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL

Introduction

Thank you for choosing the Tandemkross Shadow Picatinny Rail for your Ruger® Mark series and 22/45™ pistols. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific Ruger® pistol model.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the Picatinny Rail and all related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rail for any signs of wear or damage before each use.
- Use only the recommended mounting screws provided with the product.
- Do not modify or alter the Picatinny Rail or its components in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure your firearm is unloaded before installing or removing the Picatinny Rail.
- Do not attempt to install the rail while the firearm is loaded or in a potentially unsafe condition.
- Ensure that the rail is securely mounted before attaching any optics.
- Avoid placing any objects on the rail that could obstruct your view or interfere with the operation of your firearm.
- Use proper eye protection when using your firearm equipped with the Picatinny Rail.
- Be mindful of the mounting position of your optic to ensure optimal eye relief and comfort during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools, including the provided mounting screws.

2. Installation:

- Locate the factory drilled and tapped receiver on your Ruger® pistol.
- Align the Shadow Picatinny Rail with the mounting holes on your firearm.
- Insert the provided mounting screws into the aligned holes and tighten securely, ensuring the rail is firmly attached.

3. Mounting Optics:

- Choose your desired optic and follow the manufacturer's instructions for mounting.
- Ensure that the optic is securely attached and properly aligned for optimal performance.

4. Usage:

- Once the rail and optic are installed, you may switch back to shooting with iron sights if necessary, using a quickrelease mount for your optic.
- Always maintain proper firearm handling and safety practices while using your pistol.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the Picatinny Rail becomes damaged or is no longer usable, follow your local waste disposal guidelines for aluminum products.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of your Tandemkross Shadow Picatinny Rail, please consult the manufacturer's website or contact their customer support directly.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Tandemkross Shadow Picatinny Rail. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour le Rail Picatinny Shadow de Tandemkross

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail Picatinny Shadow de Tandemkross pour votre pistolet Ruger® Mark series ou 22/45™. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, en conformité avec les directives de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le rail est installé correctement avant d'utiliser votre pistolet.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des vis de montage pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas le rail ou les composants associés, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de problème de sécurité, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le rail Picatinny Shadow dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne laissez jamais votre pistolet sans surveillance lorsqu'il est équipé du rail.
- Assurez-vous que toutes les optiques sont solidement fixées avant de manipuler le pistolet.
- Évitez de pointer le pistolet vers des personnes ou des animaux, même si vous pensez qu'il est déchargé.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre pistolet.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Rail Picatinny Shadow

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
2. **Alignement:** Positionnez le rail sur le récepteur de votre pistolet, en vous assurant que les fentes sont correctement alignées avec les points de montage.
3. **Fixation:** Utilisez les vis de montage fournies pour fixer le rail. Serrez-les fermement, mais évitez de trop les serrer pour ne pas endommager le produit.
4. **Vérification:** Une fois installé, vérifiez que le rail est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation du Rail

- Installez votre optique (point rouge ou autre viseur) sur le rail selon vos préférences.
- Testez le positionnement de l'optique pour assurer un soulagement optimal des yeux.
- Si vous devez retirer l'optique, utilisez le montage à dégagement rapide pour revenir rapidement à la visée avec les viseurs "en fer".
- Après utilisation, nettoyez le rail et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le rail Picatinny Shadow avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre rail Picatinny Shadow, veuillez contacter le service client de Tandemkross. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

Merci d'avoir choisi le rail Picatinny Shadow de Tandemkross. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre produit.

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEMKROSS

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEMKROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare la flessibilità nell'installazione di ottiche sulle pistole Ruger® Mark series e 22/45™. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua pistola Ruger® Mark series o 22/45™.
- Controlla regolarmente il Picatinny Rail per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non si adatta correttamente alla tua pistola.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:**
 - Utilizza solo le viti di montaggio incluse nel pacchetto.
 - Non stringere eccessivamente le viti per evitare di danneggiare il rail o la pistola.
- **Utilizzo:**
 - Assicurati che l'ottica sia ben fissata prima di utilizzare la pistola.
 - Non tentare di rimuovere o regolare l'ottica mentre la pistola è carica.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci il rail con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e detriti.
 - Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Rimuovi eventuali accessori o mirini esistenti dalla pistola.

2. Installazione del Picatinny Rail:

- Allinea il Picatinny Rail con i fori filettati sulla parte superiore della tua pistola.
- Inserisci le viti di montaggio nel rail e stringile delicatamente fino a quando il rail è ben fissato.
- Controlla che il rail sia stabile e non si muova.

3. Installazione dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica desiderata sul rail.
- Fissa l'ottica utilizzando il sistema di montaggio a rilascio rapido.
- Verifica che l'ottica sia saldamente fissata.

4. Verifica Finale:

- Controlla nuovamente che tutto sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Se non sei sicuro su come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEMKROSS in modo sicuro e responsabile. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di seguire tutte le linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo ottimale.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Szyny Picatinny Tandemkross Shadow

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny Picatinny Tandemkross Shadow do pistoletów Ruger® Mark series i 22/45™. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji na temat instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić skuteczne działanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan szyny oraz mocowanie, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj szyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zachowaj ostrożność przy montażu i demontażu, aby uniknąć skaleczeń lub innych obrażeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że pistolet jest wyłączony i niezaładowany przed rozpoczęciem instalacji.
- Nie używaj szyny Picatinny Shadow w połączeniu z niekompatybilnymi akcesoriami.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu i użytkowania.
- Unikaj używania szyny w warunkach ekstremalnych, takich jak silne uderzenia lub ekstremalne temperatury.
- Jeśli planujesz używać optyki, upewnij się, że jest ona odpowiednio zamocowana, aby zapobiec jej odpadnięciu podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest wyłączony i niezaładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dołączone śruby montażowe.

2. Montaż:

- Umieść szynę Picatinny Shadow na fabrycznie nawierconych i gwintowanych osadzeniach pistoletu.
- Użyj dołączonych śrub montażowych, aby zabezpieczyć szynę na miejscu.
- Upewnij się, że szyna jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

3. Sprawdzenie:

- Po zainstalowaniu, sprawdź, czy szyna jest prawidłowo zamocowana przed użyciem pistoletu.

Użytkowanie

- Po zakończeniu instalacji, możesz zamontować optykę zgodnie z własnymi preferencjami.
- W przypadku korzystania z żelaznych celowników, możesz szybko przełączać się między optyką a celownikami, korzystając z systemu szybkiego montażu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zakupu.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z szyny Picatinny Tandemkross Shadow. Pamiętaj, aby regularnie monitorować stan produktu i zgłaszać wszelkie problemy odpowiednim służbom. Dziękujemy za zaufanie i życzymy wielu udanych strzałów!

Turvallisuusohjeet RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEMKROSS

Johdanto

Tervetuloa RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL TANDEMKROSS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja tuotteen mahdollisista takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai toiminnasta.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset esteet ja varmista, että työskentelyalue on puhdas.
- Aseta Shadow Picatinny Rail Ruger® Mark sarjan tai 22/45™ pistoolin päälle.
- Käytä mukana tulevia asennusruuveja varmistaaksesi, että kisko on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kisko on suoraan ja tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö

- Kiinnitä optiikka kiskoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että optiikka on säädetty oikein optimaalisen silmän etäisyyden saavuttamiseksi.
- Testaa asennus ampumalla turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina keskustelun helpottamiseksi.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL

Introduktion

Tack för att du har valt Tandemkross Shadow Picatinny Rail för din Ruger® Markserie eller 22/45™ pistol. Denna produkt är designad för att ge dig ökad flexibilitet i ditt val av optik och för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att din pistol är i gott skick och att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Picatinny Rail är ordentligt monterad innan du använder din pistol.
- Använd endast kompatibla optik och tillbehör som är avsedda för Picatinny Rail.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar optik.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Se till att det inte finns några hinder i närheten av skjutområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Picatinny Rail:

- Ta bort eventuella befintliga sikten från din Ruger® Markserie eller 22/45™ pistol.
- Placera Picatinny Rail på det avsedda området av pistolen.
- Använd de medföljande monteringskruvarna för att fästa railen. Se till att skruvarna är åtdragna ordentligt.
- Kontrollera att railen sitter fast och är stabil innan du monterar optik.

2. Montering av optik:

- Välj en kompatibel optik som passar Picatinny Rail.
- Följ tillverkarens instruktioner för att montera optiken på railen.
- Justera optiken för att säkerställa korrekt ögonavstånd och sikte.

3. Användning av Picatinny Rail:

- När du har installerat railen och optiken, kontrollera att allt är korrekt inställt.
- Utför en säkerhetskontroll av din pistol innan du börjar skjuta.
- Om du behöver byta tillbaka till järnsikten, använd snabbkopplingsmonteringen för att enkelt ta bort optiken.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar produkten.
- Undvik att släppa ut produkten i miljön; återvinn där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Det är viktigt att du har produktens serienummer och inköpsinformation till hands för att få bästa möjliga support.

Tack för att du läser dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dem säkerställer du en säker och effektiv användning av din Tandemkross Shadow Picatinny Rail.

Návod na bezpečné používání montážní lišty

Tandemkross Shadow pro pistole Ruger® Mark Series

Úvod

Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání montážní lišty Tandemkross Shadow, která je kompatibilní s pistolemi Ruger® Mark series a 22/45™. Je důležité dodržovat všechny pokyny a doporučení, aby se předešlo možným nebezpečím a zajistila bezpečnost při používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš typ pistole.
- Při manipulaci s jakoukoli zbraní dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Uchovávejte montážní lištu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte stav montážní lišty a upevnění.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montážní lišty se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby, které jsou součástí balení.
- Zkontrolujte, zda montážní lišta je pevně a správně upevněna před každým použitím.
- Při používání optiky na montážní liště dbejte na správné nastavení a úhel pohledu pro zajištění přesnosti.
- Pokud dojde k jakýmkoli problémům při používání, okamžitě přestaňte používat zbraň a zkontrolujte montážní lištu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a montážní šrouby.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace montážní lišty

- Umístěte montážní lištu na horní část zbraně tak, aby otvory pro montážní šrouby byly zarovnané s odpovídajícími otvory na zbraní.
- Pomocí dodaných šroubů upevněte montážní lištu na zbraň. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utažené, ale ne přetahované.
- Zkontrolujte, zda montážní lišta je správně a bezpečně upevněna.

3. Použití optiky

- Nainstalujte optiku podle pokynů výrobce optiky.
- Upravte úhel pohledu tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte upevnění montážní lišty a optiky.
- Čistěte montážní lištu a zbraň podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montážní lišty dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je montážní lišta poškozená nebo nefunkční, zlikvidujte ji bezpečně, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montážní lišty Tandemkross Shadow pro pistole Ruger® Mark Series. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.