

COMPETITION MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 34 - FAXON FIREARMS COMPETITION MATCH 9MM NON-THRD FLAME BBL FOR GLOCK-34 G 1-4

Unique Fluting Bolsters Rigidity, Promotes Cooling To Combat Heat Warpage

"Flame" Match Barrels for Glock® 34 from Faxon Firearms have innovative, variable-depth fluted "flames" that give your pistol a unique appearance, and more importantly give extra rigidity and help dissipate heat. This results in a barrel that's highly resistant to accuracy drift due to heat warpage - just what you're looking for in a hard-running action competition pistol. Faxon Flame Match Barrels for Glock® 34 are meticulously machined from triple stress-relieved 416R stainless steel to tighter tolerances than factory barrels to ensure consistent, secure lockup and, consequently, tighter groups. Muzzles have a meticulously cut 11° target crown to ensure the bullet departs on a true trajectory. Fits G34 Gen 1-4 pistols Available with a plain, unthreaded muzzle OR with ½"-28 tpi threads for a sound suppressor or compensator 9mm SAAMI-spec chamber and 1-10" twist conventional rifling handle any type of projectile - jacketed, heavy subsonics, even cast-lead practice bullets Hard, black Nitride finish for superb resistance to surface wear Almost as a bonus, the Faxon Flame Match Barrel for Glock® 34 typically drops right into a factory-spec slide, no gunsmith fitting needed, for an immediate custom barrel job.



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS COMPETITION MATCH 9MM NON-THRD FLAME BBL FOR GLOCK-34 G 1-4
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100026107
- Mfr. No.: GB910N34LGQ-N
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 34
- Style: -
- Delivery weight: 0.186kg
- UPC: 816341022560

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels für Glock® 34](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels for Glock® 34](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Canne Flame Match di Faxon Firearms per Glock® 34](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels för Glock® 34](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro hlavně Faxon Firearms Competition Match Flame pro Glock® 34](#)

Sicherheitshinweis für Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels für Glock® 34

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel für deine Glock® 34 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem Glock® 34 Modell (Gen 14) kompatibel ist.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um. Handle jede Feuerwaffe so, als wäre sie geladen.
- Bewahre deinen Lauf an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Nutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur 9mm Luger Munition mit diesem Lauf.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder unsachgemäß gelagerter Munition.
- Versuche niemals, den Lauf oder andere Komponenten der Feuerwaffe über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Wenn du während der Nutzung auf Störungen oder Unregelmäßigkeiten stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsmerkmale deiner Glock® 34 vor der Nutzung korrekt funktionieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den Werkslauf von deiner Glock® 34, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Setze den Faxon Flame Barrel vorsichtig in den Schlitten ein und achte darauf, dass er sicher sitzt.
- Falls zutreffend, befestige alle Mündungsgeräte (wie einen Schalldämpfer) gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bestätige, dass der Lauf richtig eingesetzt und verriegelt ist.

2. Nutzung

- Lade deine Feuerwaffe nur mit 9mm Luger Munition.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Halte eine korrekte Schießposition ein und stelle sicher, dass der Zielbereich vor dem Schießen sicher ist.
- Reinige nach der Nutzung deinen Lauf und deine Feuerwaffe gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um die Leistung und Sicherheit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Dispose von ungenutzter oder beschädigter Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn du den Lauf entsorgen musst, erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden, da einige Komponenten möglicherweise besondere Handhabung erfordern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung deines Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel für Glock® 34 gewährleisten. Setze stets die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for Faxon Firearms

Competition Match Flame Barrels for Glock® 34

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel for your Glock® 34. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the barrel is compatible with your Glock® 34 model (Gen 14).
- Always handle firearms and components with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Store your barrel in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your barrel for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only 9mm Luger ammunition with this barrel.
- Avoid using damaged or improperly stored ammunition.
- Never attempt to modify the barrel or any firearm components beyond manufacturer specifications.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.
- Ensure that all safety features of your Glock® 34 are functioning correctly before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory barrel from your Glock® 34 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully insert the Faxon Flame Barrel into the slide, ensuring it fits securely.
- If applicable, attach any muzzle devices (such as a suppressor) according to the manufacturer's instructions.
- Confirm that the barrel is properly seated and locked in place.

2. Usage

- Load your firearm with 9mm Luger ammunition only.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Maintain a proper shooting stance and ensure your target area is safe before firing.
- After use, clean your barrel and firearm according to the manufacturer's recommendations to maintain performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged ammunition in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the barrel, check with local authorities for proper disposal methods, as some components may require special handling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel for Glock® 34. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Canne Flame Match di Faxon Firearms per Glock® 34

Introduzione

Grazie per aver scelto la canna Flame Match di Faxon Firearms per la tua Glock® 34. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la canna sia compatibile con il modello Glock® 34 (Gen 14).
- Maneggia sempre armi da fuoco e componenti con attenzione. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- Conserva la tua canna in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua canna per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni 9mm Luger con questa canna.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o mal conservate.
- Non tentare mai di modificare la canna o qualsiasi componente dell'arma oltre le specifiche del produttore.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.
- Assicurati che tutte le caratteristiche di sicurezza della tua Glock® 34 funzionino correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la canna di fabbrica dalla tua Glock® 34 seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci con attenzione la canna Flame di Faxon nel carrello, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Se applicabile, attacca eventuali dispositivi di bocca (come un soppressore) secondo le istruzioni del produttore.
- Conferma che la canna sia correttamente inserita e bloccata in posizione.

2. Uso

- Carica la tua arma solo con munizioni 9mm Luger.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Mantieni una postura di tiro corretta e assicurati che l'area del bersaglio sia sicura prima di sparare.
- Dopo l'uso, pulisci la tua canna e l'arma secondo le raccomandazioni del produttore per mantenere prestazioni e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali munizioni non utilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Se hai bisogno di smaltire la canna, verifica con le autorità locali i metodi di smaltimento appropriati, poiché alcuni componenti potrebbero richiedere una gestione speciale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso della tua canna Flame Match di Faxon Firearms, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di supporto clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua canna Flame Match di Faxon Firearms per Glock® 34. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels för Glock® 34

Introduktion

Tack för att du valde Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel för din Glock® 34. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pipan är kompatibel med din Glock® 34modell (Gen 14).
- Hantera alltid skjutvapen och komponenter med försiktighet. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara din pipa på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din pipa för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 9mm Lugerammunition med denna pipa.
- Undvik att använda skadad eller felaktigt förvarad ammunition.
- Försök aldrig att modifiera pipan eller några skjutvapenkomponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du upplever några funktionsfel eller oegentligheter under användning, avbryt omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Se till att alla säkerhetsfunktioner på din Glock® 34 fungerar korrekt innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort fabrikspipan från din Glock® 34 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Sätt försiktigt in Faxon Flame Barrel i sliden och se till att den passar säkert.
- Om tillämpligt, fäst eventuella mynningsstillbehör (såsom en ljuddämpare) enligt tillverkarens instruktioner.
- Bekräfta att pipan är korrekt installerad och låst på plats.

2. Användning

- Ladda ditt skjutvapen med enbart 9mm Lugerammunition.
- Använd alltid lämpligt ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll en korrekt skjutställning och se till att ditt målområde är säkert innan du avfyrar.
- Efter användning, rengör din pipa och ditt skjutvapen enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla prestanda och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera all oanvänd eller skadad ammunition i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om du behöver kassera pipan, kontrollera med lokala myndigheter för korrekta bortskaffandemetoder, eftersom vissa komponenter kan kräva särskild hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av din Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel för Glock® 34. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro hlavně Faxon Firearms Competition Match Flame pro Glock® 34

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlavěň Faxon Firearms Competition Match Flame pro váš Glock® 34. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné použití a údržbu vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla hlavěň kompatibilní s vaším modelem Glock® 34 (Gen 14).
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a jejich komponenty opatrně. Každou zbraň považujte za nabitou.
- Uložte svou hlavěň na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou hlavěň na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze náboje 9 mm Luger s touto hlavní.
- Vyhněte se používání poškozených nebo nesprávně uložených nábojů.
- Nikdy se nepokoušejte upravit hlavěň nebo jakékoli komponenty palné zbraně nad rámec specifikací výrobce.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivosti, okamžitě přestaňte s činností a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Zajistěte, aby všechny bezpečnostní prvky vašeho Glock® 34 správně fungovaly před použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární hlavěň z vašeho Glock® 34 podle pokynů výrobce.
- Opatrně vložte hlavěň Faxon Flame do závěru, přičemž zajistěte, že je bezpečně usazena.
- Pokud je to relevantní, připevněte jakékoli zařízení na ústí (například tlumič) podle pokynů výrobce.
- Potvrďte, že je hlavěň správně usazena a zajištěna na svém místě.

2. Použití

- Nabijte svou palnou zbraň pouze náboji 9 mm Luger.
- Při střelbě vždy noste vhodnou ochranu očí a uší.
- Udržujte správnou střeleckou pozici a ujistěte se, že je cílová oblast bezpečná před výstřelem.
- Po použití vyčistěte svou hlavěň a palnou zbraň podle doporučení výrobce, abyste udrželi výkon a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené náboje v souladu s místními předpisy.
- Pokud potřebujete zlikvidovat hlavěň, zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace, protože některé komponenty mohou vyžadovat zvláštní zacházení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití vaší hlavně Faxon Firearms Competition Match Flame se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné zkušenosti s vaší hlavní Faxon Firearms Competition Match Flame pro Glock® 34. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení s palnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.