

TACTILE LOCK-PLATE 5-PACKS - TACTILE LOCK-PLATE TYPE 2 GRAY 5-PACK

Identify Different Magazines By Touch The Magpul Tactile Lock-Plate fits Gen M3 PMAGs to enable you to quickly and easily identify magazines by feel – no need to take your eyes off the target. The Tactile Lock-Plate replaces the standard Gen M3 lock plate to provide raised knobs that protrude 1/8" through the floor plate and help you ID mags loaded with different types of ammo simply by feel. Magpul's Tactile Lock-Plate comes in Type 1 (single knob) or Type 2 (two knob) configurations. By combining the two types with a standard smooth floor plate, you can easily differentiate between mags loaded with, for example, ball, tracer, or subsonic ammo just by feel. Excellent for chest mounted mag pouches Knobs are tall enough (1/8") to be easily detected with gloved hand Has no effect on magazine reliability or performance Reinforced molded hard polymer, just like original PMAG lock plate Available in Black or Gray Sold in a pack of 5 The Tactile Lock Plate is easy to install: just disassemble your mag as you do for cleaning, and reassemble with Tactile Lock Plate. Brownells Gun Tech™ Note: Magpul Tactile Lock Plates fit standard 10-, 20- and 30-round PMAG® Gen M3™, and PMAG® AR 300B Gen M3™ magazines. Does NOT fit 40-round PMAG® 40 Gen M3™ or PMAG® LR/SR Gen M3™.



Attributes

- Name: TACTILE LOCK-PLATE TYPE 2 GRAY 5-PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100026248
- Mfr. No.: MAG804-GRY
- Color: Gray
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 840815117575

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TACTILE LOCKPLATE 5PACK](#)
- [English: TACTILE LOCKPLATE 5PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tactile LockPlate 5Packs](#)

Sicherheitshinweise für das TACTILE LOCKPLATE 5PACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TACTILE LOCKPLATE 5PACK von Magpul. Diese taktile Schlossplatte bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Magazine schnell und einfach zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die taktile Schlossplatte nur mit kompatiblen Magazinen (PMAG® 20.10.30 AR/M4 GEN M3™ und PMAG® AR 300 B GEN M3™).
- Achten Sie darauf, dass die Schlossplatte korrekt installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit, um die Integrität des Produkts zu schützen.
- Verwenden Sie die Schlossplatte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Schlossplatte:

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin leer ist.
- Entfernen Sie die vorhandene Bodenplatte des Magazins.
- Setzen Sie die taktile Schlossplatte an der vorgesehenen Stelle ein.
- Drücken Sie die Schlossplatte fest, bis sie einrastet.

2. Nutzung der Schlossplatte:

- Identifizieren Sie Ihr Magazin anhand der taktilen Merkmale.
- Nutzen Sie die unterschiedlichen Höhen der Ridges, um zwischen verschiedenen Munitionstypen zu unterscheiden.
- Achten Sie darauf, dass die Schlossplatte nicht blockiert wird, um eine reibungslose Handhabung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die offiziellen Webseiten oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Umgang mit dem Produkt in Ihrer Verantwortung liegen. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

TACTILE LOCKPLATE 5PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TACTILE LOCKPLATE 5PACK. This product is designed to enhance your ability to identify different magazines by touch, ensuring a safer and more efficient experience during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Tactile LockPlate by following the instructions provided. This product is designed to meet the safety standards for nonfood products.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, standardized notices will be issued, and remedies will be provided free of charge.
- **Online Shopping:** When purchasing online, you have the same safety protections as when buying in physical stores. Ensure that the online platform complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please contact the designated EUbased contact point listed by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential safety issues by checking the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Identification of Hazards:**
 - The Tactile LockPlate is designed for use with Gen M3 PMAGs. Ensure compatibility before use.
 - Avoid using the Tactile LockPlate with incompatible magazine types, such as the 40round PMAG 40 Gen M3 or PMAG LR/SR Gen M3.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the magazine is unloaded before installing or removing the Tactile LockPlate.
 - Use the product only as intended to avoid any risk of malfunction.
 - Ensure that your hands are clean and dry when handling the Tactile LockPlate to prevent slipping.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**
 1. Disassemble your magazine as you would for cleaning.
 2. Remove the standard Gen M3 lock plate from the magazine.
 3. Replace it with the Tactile LockPlate, ensuring it is securely fitted.
 4. Reassemble the magazine components.
- **Usage Tips:**
 - The raised knobs on the Tactile LockPlate are designed to help you identify magazines by feel. Practice identifying different magazines with your eyes closed to become familiar with the tactile differences.
 - Ensure that the knobs are tall enough to be easily detected, even when wearing gloves.

Disposal Instructions

- Dispose of the Tactile LockPlate in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate or dispose of in household waste unless permitted by local laws.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tactile LockPlate, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the TACTILE LOCKPLATE 5PACK. Thank you for your attention to safety and compliance.

Säkerhetsinstruktioner för Tactile LockPlate 5Packs

Introduktion

Tack för att du valt Magpul Tactile LockPlate. Detta produktpaket är utformat för att hjälpa dig att identifiera olika magasin genom beröring. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Tactile LockPlate är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid handskar när du hanterar magasinerna för att undvika skador.
- Vid känsliga situationer, var medveten om att känslan av knapparna kan påverkas av handskmaterial.
- Undvik att använda produkten i extremt kalla eller varma miljöer som kan påverka polymerens integritet.
- Kontrollera att magasinet är tomt innan du tar bort eller installerar Tactile LockPlate.

Instruktioner för installation och användning

1. **Demontera magasinet:** Ta isär ditt magasin på det sätt som rekommenderas för rengöring.
2. **Installera Tactile LockPlate:**
 - Ta bort den befintliga låsplattan från magasinet.
 - Sätt på Tactile LockPlate genom att trycka den på plats.
 - Se till att knapparna sticker ut 1/8" genom golvplattan.
3. **Montera tillbaka magasinet:** Sätt ihop magasinet igen, se till att alla delar är korrekt på plats.
4. **Testa installationen:** Kontrollera att Tactile LockPlate sitter ordentligt och att knapparna kan kännas igenom handskarna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Tactile LockPlate är tillverkad av förstärkt formgjuten hård polymer. När produkten är slut på livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av plastmaterial.

Kontaktdetaljer för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och effektiviteten hos din Magpul Tactile LockPlate. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.