

Verlängerter Verschlussfanghebel für GLOCK® 42/43/43X/48 - Verlängerter Verschlussfanghebel, SS, für GLOCK 42/43

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Der Ghost Extended Slide Release für die 42/43/43X und 48 ist für aggressivere Handhabungen konzipiert, um ein positives Nachladen und eine effektive Stoppkraft des Schlittens unter den meisten widrigen Bedingungen zu gewährleisten. Größer ist besser und schneller! Größer verschafft dir einen klaren Vorteil! Groß genug für schnelle, kontrollierte Ausführungen, aber so gestaltet, dass er unauffällig bleibt.



Eigenschaften

- Name: [Verlängerter Verschlussfanghebel, SS, für GLOCK 42/43](#)
- Hersteller: [GHOST](#)
- Artikel-Nr.: 100027278
- Herst.-Nr.: GHO_SSESR4243
- Finish: Silver
- Modell: 42,43
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 813978020549

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Ghost Extended Slide Release für Glock 42/43/43X/48
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Ghost Extended Slide Release für Glock 42/43/43X/48

Einführung

Der Ghost Extended Slide Release ist ein hochwertiges Zubehör für die Glock 42, 43, 43X und 48, das entwickelt wurde, um die Handhabung und Nachladefähigkeiten zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Slide Release installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.
- Achten Sie darauf, dass der Slide Release korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen des Herstellers zur sicheren Handhabung und Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Slide Release gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Ghost Extended Slide Release an die vorgesehene Stelle ein.
- Überprüfen Sie, ob der Slide Release sicher sitzt und richtig funktioniert.

2. Verwendung:

- Nutzen Sie den Slide Release, um den Schlitten Ihrer Glock effizient zu betätigen.
- Üben Sie regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bedienung des Slide Release vertraut sind.
- Vermeiden Sie es, während des Schießens übermäßigen Druck auf den Slide Release auszuüben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Ghost Extended Slide Release wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Kontaktstelle in der EU.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft werden sollten, um sicherzustellen,

dass Sie stets über die neuesten Informationen und Richtlinien verfügen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de