

VICKERS TACTICAL Schlitten-Racker - VICKERS TACTICAL Slide Racker für GLOCK® 9/40 GEN 5, GLOCK TAN

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Beschläge für Verschlusstücke](#) > [Racker für Schlitten](#)

Der GSR-03 fügt subtile, aber greifbare gezahnte Flügel am Ende des Schlittens hinzu, um einen positiven Nachladevorgang der Munition in die Waffe zu gewährleisten. Egal wie widrig die Bedingungen sind oder wie hart der Kampf, du kannst dich immer auf den GSR-03 verlassen, um deine Waffe am Laufen zu halten. Selbst wenn du nur eine Hand zur Verfügung hast, kannst du den Schlitten schnell und sicher gegen deinen Gürtel, Holster oder Absatz bewegen. Kleine oder arthritische Hände werden es viel einfacher finden, als die traditionelle 'Slingshot'-Methode. Der GSR-03 ist groß genug, um einen Vorteil zu bieten, aber klein genug, um in verdeckten Trageholstern unauffällig zu sein. Der GSR-03 ist ein hochwertiges Drop-in-Teil, das keine weiteren Modifikationen an der Feuerwaffe erfordert. Aus glasfaserverstärktem Nylon mit Edelstahlverstärkung, genau wie das OEM-Teil, ersetzt es die Schlagbolzen-Rückhalteschraube in wenigen Minuten. Einmal installiert, bietet der GSR-03 ein einfaches, müheloses und positives Nachladen des Schlittens unter allen Bedingungen. Robuste Konstruktion aus Edelstahl und spritzgegossenem, glasfaserverstärktem Nylon.



Eigenschaften

- Name: [VICKERS TACTICAL Slide Racker für GLOCK® 9/40 GEN 5, GLOCK TAN](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100031147
- Herst.-Nr.: GSR04BRN
- Modell: -
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.017kg
- Versandhöhe: 21mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 955729100404

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TANGODOWN Vickers Tactical Slide Racker für Glock™ 9/40 Gen 5. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern und eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei jeglichen Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum sicheren Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slide Rackers entladen ist.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um den Slide Racker zu installieren oder zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Slide Racker nur mit kompatiblen Glock™ Modellen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Slide Rackers in extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen der alten Teile:** Entfernen Sie die SchlagbolzenRückhalteschraube gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock™.
3. **Einsetzen des GSR03:** Setzen Sie den GSR03 an der vorgesehenen Stelle ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
4. **Befestigen:** Ziehen Sie die Schraube fest, um sicherzustellen, dass der Slide Racker sicher montiert ist.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Halten Sie die Waffe sicher in einer stabilen Position.
- Verwenden Sie den Slide Racker, indem Sie ihn gegen Ihren Gürtel, Holster oder Absatz drücken, um den Schlitten schnell zu bewegen.
- Üben Sie den Gebrauch des Slide Rackers in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Handhabung vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und

Metallabfällen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Verkaufsstellen oder den Hersteller. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de