

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES - #14L

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE

Lee quick change shell plates for the Load-Master Press.



Attributes

- Name: #14L LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032107
- Mfr. No.: 90919
- Cartridge: 44-40 Winchester,45 (Long) Colt,460 S&W,38-40 Winchester
- Style: Press Type
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 734307909192

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L](#)
- [English: LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #14L Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Placas de Cambio Rápido Lee para la Prensa LoadMaster](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Plaques de Changement Rapide LOADMASTER](#)
- [Italiano: LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla talerzy do ładowania LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L](#)
- [Suomi: LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání desek pro lis LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L](#)

Sicherheitshinweise für LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES von LEE PRECISION. Diese SchnellwechselHülsenplatten sind speziell für die LoadMaster Presse konzipiert und bieten eine effiziente Lösung für Ihre Wiederladebedürfnisse. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die Verwendung von Produkten sollte immer unter Berücksichtigung der Sicherheit erfolgen.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Hülsenplatten nur mit der vorgesehenen LoadMaster Presse.
- Stellen Sie sicher, dass die Hülsenplatten korrekt installiert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während Sie die Presse bedienen.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Hülsenplatten mit den verwendeten Kalibern: 4440 Winchester, 45 (Long) Colt, 3840 Winchester, 460 S&W.
- Achten Sie darauf, dass sich keine losen Teile in der Nähe der Presse befinden, die zu einem Unfall führen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Hülsenplatten:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Entfernen Sie die alte Hülsenplatte, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Hülsenplatte in die vorgesehenen Halterungen ein und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass die Hülsenplatte richtig ausgerichtet ist.

2. Verwendung der Presse:

- Laden Sie die Hülsen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Presse nicht überlasten.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen der Presse fern.
- Überwachen Sie den Ladevorgang ständig, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Hülsenplatte in die Umwelt gelangen.
- Bei Unsicherheiten zur Entsorgung wenden Sie sich an die zuständigen lokalen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform konsultieren, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Produkten höchste Priorität hat. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu schaffen.

LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #14L Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #14L. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your shell plates. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when using the shell plates, including safety glasses and gloves.
- Keep the shell plates out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the shell plates for any signs of wear or damage. Do not use damaged products.
- Store the shell plates in a dry, secure location when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shell plates are compatible with your LoadMaster Press before installation.
- Do not exceed the recommended load capacities of the shell plates.
- Avoid using the shell plates for any purpose other than their intended use.
- Do not modify the shell plates in any way, as this may compromise safety.
- Be cautious of sharp edges and points when handling the shell plates.
- Ensure that your work area is clean and free from clutter to minimize accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the LoadMaster Press is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing shell plates from the press.
- Align the LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #14L with the mounting points on the press.
- Securely attach the shell plates according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the shell plates are firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- Refer to the LoadMaster Press manual for specific operating instructions.
- Load the appropriate cartridges (4440 Winchester, 45 Long Colt, 3840 Winchester, 460 S&W) into the shell plates as per the guidelines.
- Operate the press with care, ensuring that your hands and body are clear of moving parts.
- Monitor the process closely and stop immediately if any unusual sounds or movements occur.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell plates in accordance with local regulations regarding nonhazardous materials.
- Do not dispose of the shell plates in household waste if they are damaged or deemed unsafe.
- Consider recycling options where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES #14L, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on their official website.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Placas de Cambio Rápido Lee para la Prensa LoadMaster

Introducción

Gracias por elegir las Placas de Cambio Rápido Lee para la Prensa LoadMaster. Este producto está diseñado para facilitar el cambio de cartuchos y mejorar tu experiencia de recarga. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las placas fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente las placas en busca de daños o desgaste.
- Utiliza las placas únicamente con los cartuchos compatibles: 4440 Winchester, 45 (Long) Colt, 3840 Winchester, 460 S&W.
- Nunca fuerces las placas en la prensa; esto puede causar daños y aumentar el riesgo de accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y protección para los oídos mientras trabajas con la prensa.
- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de instalar o quitar las placas.
- Evita el contacto directo con el mecanismo de la prensa durante su funcionamiento.
- Si notas cualquier comportamiento inusual durante el uso, detén inmediatamente la operación y verifica el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Placa:

- Desconecta la prensa LoadMaster de la fuente de energía.
- Retira la placa anterior (si aplica) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la nueva placa de cambio rápido con los orificios de montaje en la prensa.
- Asegúrate de que la placa esté firmemente colocada y asegurada en su lugar.

2. Uso de la Placa:

- Selecciona el cartucho adecuado que desees usar.
- Coloca el cartucho en la placa de cambio rápido.
- Conecta la prensa a la fuente de energía y enciéndela.
- Sigue las instrucciones de operación de la prensa para recargar de manera segura.

3. Mantenimiento:

- Limpia las placas regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena las placas en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las placas, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Nunca tires las placas en el basurero común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE encargado de la seguridad del consumidor. Consulta el sitio web de la UE para obtener más detalles sobre cómo reportar productos inseguros.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de recarga más segura y eficiente. Asegúrate de estar siempre informado sobre las actualizaciones de seguridad y de seguir las buenas prácticas de uso. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour les Plaques de Changement Rapide LOADMASTER

Introduction

Merci d'avoir choisi les plaques de changement rapide Lee pour la presse LoadMaster. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir un usage sûr et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les plaques.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez les plaques uniquement avec les cartouches spécifiées : 4440 Winchester, 45 (Long) Colt, 3840 Winchester, 460 S&W.
- **Installation correcte** : Suivez scrupuleusement les instructions d'installation.
- **Protection oculaire** : Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la presse pour éviter les blessures oculaires.
- **Équipements de protection** : Utilisez des gants appropriés pour protéger vos mains des coupures et des abrasions.
- **Surfaces de travail** : Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que la presse LoadMaster est débranchée avant d'installer la plaque.
2. **Alignement** : Alignez la plaque avec les points de fixation de la presse.
3. **Fixation** : Utilisez les vis fournies pour fixer la plaque en place. Assurez-vous qu'elle est bien serrée.
4. **Vérification** : Vérifiez que la plaque est correctement installée avant d'utiliser la presse.

Utilisation

1. **Chargement** : Placez la cartouche correcte dans la plaque.
2. **Opération** : Actionnez la presse en suivant les instructions du fabricant.
3. **Surveillance** : Surveillez le processus de chargement pour détecter tout problème ou anomalie.
4. **Entretien** : Nettoyez régulièrement la plaque pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel ou un service client approprié. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à un environnement d'utilisation plus sûr et plus efficace pour votre presse LoadMaster et ses plaques de changement rapide. Merci de votre attention et restez en sécurité !

LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL

PLATES Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto le Piastrine a cambio rapido Lee per la Pressa LoadMaster. Questo prodotto è progettato per facilitare il caricamento delle cartucce in modo sicuro ed efficiente. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di installare o rimuovere le piastrine.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso della pressa.
- Non forzare mai il caricamento delle cartucce; seguire sempre le istruzioni del produttore.
- Non utilizzare cartucce che non siano compatibili con le piastrine specificate (4440 Winchester, 45 (Long) Colt, 3840 Winchester, 460 S&W).
- Evitare di lavorare in ambienti umidi o poco illuminati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Piastrine:

- Scollegare la pressa dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere la piastrina attuale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare la nuova piastrina nel supporto della pressa, assicurandosi che sia ben fissata.
- Ricollegare la pressa alla fonte di alimentazione.

2. Uso della Pressa:

- Accendere la pressa e assicurarsi che tutte le impostazioni siano corrette.
- Caricare le cartucce compatibili con la piastrina installata.
- Seguire le istruzioni specifiche per il caricamento delle cartucce, evitando di sovraccaricare il meccanismo.
- Monitorare costantemente il funzionamento della pressa durante l'uso.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente la pressa e le piastrine per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare periodicamente le piastrine per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali relative ai rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura domestica.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei consumatori. Assicurarsi di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla talerzy do ładowania LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup talerzy do ładowania LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejszy dokument jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj talerze w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Zawsze stosuj środki ostrożności podczas ładowania amunicji.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.

Konkretne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj talerzy zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie używaj talerzy, jeśli są uszkodzone lub noszą ślady zużycia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas ładowania amunicji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od niepotrzebnych przedmiotów.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja talerzy:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij stary talerz z prasy, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy talerz w odpowiednim miejscu i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
- Zablokuj talerz zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie talerzy:

- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że wszystkie elementy prasy są w dobrym stanie.
- Włóż odpowiednie komponenty amunicji do talerza zgodnie z instrukcją.
- Po zakończeniu ładowania sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przechowuj gotową amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj uszkodzonych talerzy do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie elementy amunicji są odpowiednio zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych w celu zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa podczas użytkowania talerzy do ładowania LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L.

LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu erityisesti käytettäväksi LoadMasterpuristimessa, ja se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn hylsyjen käsittelyssä. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa sovelluksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita viranomaisille kaikista epäilyistä vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja patruunoita: 4440 Winchester, 45 (Long) Colt, 3840 Winchester, 460 S&W.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote.
- Kiinnitä hylsylevyt LoadMasterpuristimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että hylsylevyt ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta valittu patruuna hylsylevylle.
- Käynnistä puristin ja seuraa valmistajan käyttöohjeita.
- Tarkista, että kaikki toiminnot sujuvat ongelmitta ja ilman häiriöitä.

Hävittämisohjeet

- Tuotteet, joita ei enää tarvita tai jotka ovat vaurioituneet, tulee hävittää asianmukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa virallisilta verkkosivuilta. Varmista, että saat ajankohtaista tietoa mahdollisista tuoteilmoituksista tai varoista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod na bezpečné používání desek pro lis LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili desky pro lis LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES od společnosti Lee Precision. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho lisu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je výrobek poškozen, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s nábojnicemi dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy a doporučení výrobce.
- Noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným zraněním.
- Při výměně desek zajistěte, aby byl lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí lisu během jeho provozu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a uklizený.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace desek:

- Ujistěte se, že máte správný typ desek pro váš lis (4440 Winchester, 45 (Long) Colt, 3840 Winchester, 460 S&W).
- Odpojte lis od elektrické sítě.
- Opatrně odstraňte staré desky a nahraďte je novými.
- Ujistěte se, že jsou desky správně upevněny a zajištěny.
- Zapněte lis a proveďte kontrolu správného fungování.

2. Používání lisu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je lis v dobrém stavu.
- Používejte pouze doporučené nábojnice a dodržujte pokyny výrobce.
- Pracujte v dobře větraném prostoru a dodržujte veškeré bezpečnostní normy.

Pokyny pro likvidaci

- Desky a další součásti lisu likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepalte výrobek ani jeho části, protože mohou obsahovat nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání desek pro lis LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES LEE PRECISION #14L. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při práci!