

# Hülsenplatten für LOAD-MASTER Progressivpresse - #2L LOAD-MASTER Progressive-Presse Hülsenplatte

[Wiederladen > Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Lee Schnellwechsel-Hülsenplatten für die Load-Master Presse.



## Eigenschaften

- Name: [#2L LOAD-MASTER Progressive-Presse Hülsenplatte](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 100032112
- Herst.-Nr.: 90908
- Art: Press Type
- Patrone: 30-06 Family, .45 Auto (ACP), .308 Winchester, .22-.250 Remington
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 734307909086

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die LEE PRECISION LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die LEE PRECISION LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der LEE PRECISION LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES! Diese SchnellwechselHülsenplatten sind speziell für die Verwendung mit der LoadMaster Presse konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Shell Plates nur für die angegebenen Patronen: 45 Auto (ACP), 308 Winchester, 22250 Remington, 3006 Familie.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Shell Plates nur in Verbindung mit der LEE LoadMaster Presse.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert und festgezogen sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen und Gehörschutz, während Sie die Presse verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Hände oder andere Körperteile in die Nähe beweglicher Teile der Presse zu bringen.
- Verwenden Sie die Presse niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der Shell Plates:

- Entfernen Sie die alte Shell Plate von der Presse.
- Setzen Sie die neue Shell Plate an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Shell Plate sicher und fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und den Sitz der Shell Plate vor der Nutzung.

### 2. Nutzung der Presse:

- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien bereit sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Beginnen Sie mit dem Laden gemäß den Anweisungen des Herstellers für Ihre spezifische Patronenart.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Presse gelangen.
- Beenden Sie den Ladevorgang immer vollständig, bevor Sie die Presse verlassen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von LEE PRECISION. Sie finden die Kontaktdaten auf der offiziellen Website oder in der Produktverpackung.

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer LEE PRECISION LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS SHELL PLATES zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)